



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Halstrup Walcher

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">9003.00.71</a>	PS 10 basınç sensörü
<a href="#">9031.0064</a>	Basınç dönüştürücü PIZ sensörü
<a href="#">9302.0239</a>	Helisel dişliler
<a href="#">9400.0087</a>	Özel şanzımanlar
<a href="#">0775150004E</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">9007.0001</a>	Dijital basınç göstergeleri
<a href="#">9001.0044/EMA84-10-5-1-0</a>	taşınabilir dijital basınç göstergesi
<a href="#">P26 9612.0030</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">P 26 9612.0164</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">P29 Erdgas (Art.nr. 9614.0002)</a>	Diferansiyel basınç transdüseri
<a href="#">PS10, 9276/347 (9003.0777) (9003.0778)</a>	basınç sensörü
<a href="#">PSE312-8-DP-T-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE312-8-DP-0-0</a>	Positioniersystem
<a href="#">PSE 3125-VG 14 DP-0 9435.0025</a>	Positioniersystem
<a href="#">P-14-0...5kPa-05-24D-5-0</a>	Fark basınç vericisi
<a href="#">PUC24 (100 Pa)</a>	Süreç takip cihazı
<a href="#">PUC24 (250 Pa)</a>	Prozessüberwachungrgerät
<a href="#">PK 11</a>	Differenzdruckmßumformer
<a href="#">9071.0818</a>	Basınç dönüştürücü
<a href="#">9071.3153</a>	P92 basınç dönüştürücüler
<a href="#">9276/659</a>	Basınç çevirici
<a href="#">9613.0173</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE212-8-CAA-W-1 / 9421.0014</a>	Positioniersystem
<a href="#">9003.0323</a>	Basınç sensörü PS 10
<a href="#">9071.3029</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9030</a>	Basınç dönüştürücü PI sensör
<a href="#">9030.2510</a>	Basınç dönüştürücü PI sensör
<a href="#">9031.0016</a>	PIZ sensör basınç transdüseri
<a href="#">9031.0226</a>	Basınç Transdüktörü PIZ sensör
<a href="#">9002</a>	Basıç PU Sensörü
<a href="#">P 92 (9071.0711)</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">P 92</a>	Basınç dönüştürücü
<a href="#">9031.</a>	Basınç Transdüktörü PIZ sensör
<a href="#">9029.</a>	Elektronik barometre BA1000
<a href="#">9003.0688</a>	PS 10 basınç sensörü
<a href="#">9071.1535</a>	Basınç dönüştürücü P 92

Ürün	Tanım
<a href="#">PSE3125VG-14-CA-0 (9435.0046)</a>	Konulandırma sistemi
<a href="#">PS18</a>	Differenzdruckmeßumformer
<a href="#">9612.0007</a>	Diferansiyel basınç verici P26
<a href="#">9071.0764 / P 92</a>	Basınç dönüştürücü
<a href="#">9071.1281</a>	Druckaufnehmer P 92
<a href="#">PS11</a>	Differenzdruckmeßumformer
<a href="#">9506.0006 EC12</a>	HİPERDRİVE HUB EC12
<a href="#">9030.1938</a>	Sensör
<a href="#">PSE423DP (9442.0079)</a>	Konulandırma sistemi
<a href="#">9421.0014</a>	Positioniersystem PSE212-8-CA-A-W-1
<a href="#">4-075-01-1268 - OEM</a>	motor
<a href="#">P/N: 9612.0752, Type: P26-4-24ACDC--10...50Pa-2-0-0-0-0</a>	Diferansiyel basınç verici
<a href="#">9030.0784</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">9604.0035</a>	Differenzdruckmeßumformer
<a href="#">PSE4210-DP-DO / 9442.0073</a>	Positioniersystem
<a href="#">9442.0091</a>	Positioniersystem
<a href="#">9440.0105</a>	Konulandırma sistemi PSE40
<a href="#">9442.0082</a>	Positioniersystem
<a href="#">9440.0106/PSE405DP</a>	Positioniersystem
<a href="#">9442.0073/PSE4210DP</a>	Positioniersystem
<a href="#">PSE328-14-EC-0-0-0-54 (9432.0389)</a>	konulandırma sistemi
<a href="#">PSE325-14-EI-0-0-0</a>	konulandırma sistemi
<a href="#">PSW305-14-PN-0-0-0</a>	Diferansiyel Basınç Anahtarı
<a href="#">HDA70-EI-L-S-S</a>	Hiperdrive
<a href="#">PSE325-14-DP-T-M-O</a>	Positioniersystem
<a href="#">9071.2826</a>	Basınç çevirici
<a href="#">9095.0059</a>	Mobil kalibrasyon cihazı
<a href="#">9071.0994</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">Typ: PSE231-8-CAO-W-0</a>	konulandırma sistemi
<a href="#">9612.P26 (0,2%, +0,3Pa)</a>	Diferansiyel basınç
<a href="#">9612.P26 (0,5%, +0,3Pa)</a>	Diferansiyel basınç
<a href="#">9612.0338.P26 +/-0,2%(+0,3Pa) + LCD</a>	Diferansiyel basınç
<a href="#">9612.0338 P26 ( 0.5%; LCD display)</a>	Diferansiyel basınç iletici
<a href="#">PS27-4-AC/DC-0...500Pa-0-0-1-S-0 (9613.0561)</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">HDA70-PN-L-S-S</a>	motor
<a href="#">PSE3210-14-EL-0-0</a>	Entegre Konulandırma Sistemi
<a href="#">9613.0117 / PS 27</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PS 10 / 9003.0114</a>	Basınç sensörü Delta_P
<a href="#">9071.3062 (P 92)</a>	Basınç farkı Dönüştürücü
<a href="#">Differenzdruck-Messumformer P26 (9612.0042)</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">9601.0002</a>	Fabrika kalibrasyon sertifikası
<a href="#">PSE232-8/So-CA-O-W-0 14924 (9423.0012)</a>	Konulandırma sistemi
<a href="#">9421.0014 Type: PSE212-8-C-A-W-1</a>	Pozisyonlar sistemleri
<a href="#">9030.3069</a>	basınç dönüştürücü PI sensörü
<a href="#">9373.0123</a>	transmisyon

Ürün	Tanım
<a href="#">PSE3410-14- CA-0-M-0</a>	motor
<a href="#">PSE3418-14-EI- 0-0-0</a>	konumlandırma Sistemi
<a href="#">PS11 9079.0048</a>	Diferansiyel basınç
<a href="#">PSE 4210DP-DM</a>	Konumlandırma Sistemi
<a href="#">9440.0106 ( Type: PSE405DP )</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">9003.0727</a>	Basınç sensörü
<a href="#">9003.0758</a>	Basınç sensörü
<a href="#">9030.2350</a>	Basınç sensörü
<a href="#">KAL200-1-2A- 1 (9609.0037)</a>	jeneratör
<a href="#">9601.0003</a>	Kalibrasyon sertifikası
<a href="#">9079.0038</a>	Diferansiyel basınç transdüserleri
<a href="#">9003.0338 PS 10</a>	Basınç vericisi
<a href="#">9071.2736 KH21 012</a>	
<a href="#">9431.0119</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PS 10</a>	Fark basınç transmitter
<a href="#">9327.0013</a>	redüktör
<a href="#">9431.0224</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">9003.0338</a>	PS 10 basınç sensörü
<a href="#">9030.0635</a>	Basınç dönüştürücü PI sensörü
<a href="#">PSE335-14-IO-0-0-0</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE305-14-IO-0-0-0</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE423DP-R-M (9442.0092)</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE4325S (9443.0114) OEM</a>	Konumlandırma Sistemi
<a href="#">9003.0765</a>	Basınç sensörü
<a href="#">PK15 9011.0499</a>	Diferansiyel Basınç Dönüştürücü
<a href="#">PS10 / 9003.0771</a>	Basınç sensörü
<a href="#">PSE332 14-DP-0-M-0</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">Type P 92 LT (9071.3185)</a>	basınç transdüseri
<a href="#">PSE232-8-CA-O-W-0</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE332-14-PN-0-M-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">HDA70-DP-L-B-S</a>	Hiperdrive
<a href="#">9613.0421</a>	Diferansiyel basınç vericisi PS27
<a href="#">9003.0720 Type PS 10</a>	Basınç sensörü
<a href="#">9612.0012 (P26)</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9462.0058 / PSD428-14H-S-IO-0-65-1-0</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">9030.2350 (9030.2350)</a>	basınç okuyucu
<a href="#">9616.0007 (P34)</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">P26 (9612.0108)</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE335-14 (9433.0122) OEM</a>	Konumlandırma sistemi PSE335-14-DP- 0-0-0
<a href="#">9030.1960</a>	basınç transdüseri
<a href="#">PSE302-14-PN-0-0-0-54</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">9505.0007 / HDA70-I-L-H-S</a>	Akıllı Konumlandırma Sürücüsü
<a href="#">PSE4210-DP-DO</a>	Positioniersystem
<a href="#">PSE325-14-EI-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE3310-14-EI- 0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi

Ürün	Tanım
<a href="#">PSE335-14-EI-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE3218-14-EI-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9434.0132</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9612.0303</a>	Diferansiyel basınç transmitteri P26
<a href="#">9434.0133</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9434.0101</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE405C</a>	Konumlandırma Sistemi
<a href="#">PSE335-14-DP-0-0-0-54</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">9003.0070</a>	Basınç sensörü PS 10
<a href="#">9031.0092</a>	Basınç dönüştürücü PIZ sensörü
<a href="#">Model: P92</a>	Basınç transdüseri
<a href="#">9071.0675</a>	Basınç transdüseri P 92
<a href="#">9614.0067 Type P29</a>	Diferansiyel basınç verici
<a href="#">9030.3116</a>	Basınç transdüseri PI-sensörü
<a href="#">9071.1431</a>	basınç transdüseri P 92
<a href="#">9071.3134</a>	basınç transdüseri P 92
<a href="#">9612.0164</a>	Diferansiyel basınç transmitteri P26
<a href="#">P/N: 9613.0482 Type: PS27</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">P26 / 9612.0469</a>	Fark basınç vericisi
<a href="#">9612.0469</a>	Diferansiyel basınç transmitteri P26
<a href="#">9435.0043</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">9435.0051</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">9505.0063</a>	Akıllı Konumlandırma Sistemi
<a href="#">P/N: 9003.0702, Type: PS 10</a>	basınç sensörü
<a href="#">P/N: 9505.0037, Type: HDA70-EC-L-S-S</a>	Hiperdrive
<a href="#">P/N: 9431.0326 Type: PSE312-8-EI-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">P/N: 9616.0020 Type: P34-4-0...500Pa-5-0-A-0-0</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9007.0003 / EMA 200-10-0</a>	Dijital basınç göstergeleri
<a href="#">P/N: 9613.0522, Type: PS27-4-ZWL-0...100Pa-0-0-0</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">9623.0021 / PS17-4-AC/DC-1-0-0-1-16</a>	Diferansiyel basınç verici
<a href="#">PS 10 / 9003.0323</a>	basınç sensörü
<a href="#">9276/721</a>	genel amaçlı vericiler
<a href="#">HDA70-EI-L-S-S-HF / 9505.0033</a>	Akıllı Konumlandırma Sistemi
<a href="#">PSE305-8-EC-0-0-0-54 / 9430.0608</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9030.3148</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9612.0815 / P26-4-24ACDC-0...5kPa-S-0-0-0-0</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9612.0816 / P26-4-24ACDC-0...2.5kPa-S-0-0-0-0</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE312-14-DP-0-0-0-54 / 9431.0214</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9433.0119</a>	Pozisyoner sistemi
<a href="#">PS27-4-AC/DC-0-5kPa-0-1-1</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE312-8-EC-0-0-N-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE322-14-SE-0-0-0-54 / 9432.0432</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9612.0164 (+/- 50 Pa)</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9623.0260 / PS17-4-VDC-4-0-0-025-16-0</a>	Basınç dönüştürücü
<a href="#">PSE312-8-PN-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi

Ürün	Tanım
<a href="#">9612.0709</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9031.0612</a>	Fark basınç vericisi
<a href="#">9613.0588</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9612.0995</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9002.2631</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE3210-14-EI-0-M-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9030.3190</a>	diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9612.0126</a>	P26 diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9002.0310</a>	basınç transdüseri
<a href="#">9002.2045</a>	PU sensör basınç sensörü
<a href="#">9002.0458</a>	PU sensör basınç sensörü
<a href="#">9030.3204</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9030.3017</a>	basınç sensörü
<a href="#">PI-4-+/-250Pa-02-24D-0-0-I (9030.2010)</a>	basınç sensörü
<a href="#">9613.0521</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9030.1752</a>	Pi-sensör basınç sensörü
<a href="#">9612.1078 / P26-1-24ACDC-0...250Pa-S-LC-0-0-S-I</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9613.0526</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9030.3216</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9612.1126 (+/- 250 Pa)</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9625.0014</a>	basınç kalibratörü
<a href="#">PSE302-14-PN-0-0-N-54 (9430.0659)</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PS27 (9613.0135)</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9003.0781</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE312-8/So-DP-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE312-8-DP-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">KE43093</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">9623.0057</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9613.0222</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9002.2595</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE328-14-DP-0-M-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9623.0250 / PS17-4-AC/DC-+/-1mbar-0-0-1-16-0</a>	Diferansiyel basınç vericileri
<a href="#">9612.1252 / P26-1-230/115-0...10Pa-2-LC-0-0-S-0</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE305-14-DP-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">LA 125 / 9390.0001</a>	doğrusal aktüatör
<a href="#">9030.2926</a>	basınç transdüseri
<a href="#">PSW335-14-DP-0-0-0-68</a>	Konumlandırma Sistemi
<a href="#">9612.1288</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9616.0389 (P34-4-0...100Pa-5-0-A-0-0)</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9030.0043</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9002.2678</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">9612.0612</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">9031.0336</a>	PIZ sensörü basınç dönüştürücü
<a href="#">PSE302-8-CA-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9614.0068</a>	Doğal gaz diferansiyel basınç vericisi

Ürün	Tanım
<a href="#">9030.3246</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9030.3212</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9030.3174</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE305-14-PN-0-0-N-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9462.0061</a>	Konumlandırma Sistemi
<a href="#">9460.0043</a>	Konumlandırma Sistemi
<a href="#">9430.0545</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9433.0305</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9434.0122/PSE3418-14-EI-0-0-0-65</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9030.0035</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9433.0129 - PSE335-14-DP-0-M-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9612.1381</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9002.2389</a>	PU sensör basınç dönüştürücü
<a href="#">9461.0033 / PSD411-5V-S-IO-0-50-1-0</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9002.1998</a>	PU sensör basınç dönüştürücü
<a href="#">PSD422-8V-S-PN-0-50-1-0</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9612.1106</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9433.0109 / PSE332-14-DP-0-M-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE335-14-PN-0-0-0-54 / 9433.0291</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9612.1439</a>	Diferansiyel Basınç Transmitteri
<a href="#">9612.0003</a>	P26 diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9505.0042</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PI-4-+/-1mbar-1-230-10-0-0 / 9030.3204</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">old code PSE3410-14- CA-0-M-0/ new code PSE3410-14- CA-0-M-0-65</a>	Entegre Konumlandırma Sistemi
<a href="#">PSD422-8V-S-PN-0-65-1-0 // 9462.0094</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9432.0357 / PSE328-14-PN-0-M-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">9420.0036</a>	PSE200/5-C-4U konumlandırma sistemi
<a href="#">KAL 84-1-1-230-D / 9095.0339</a>	Netzun. Basınç kalibratörü
<a href="#">9030.2010 23080001</a>	basınç transdüserleri
<a href="#">9030.2010 AK091093</a>	basınç transdüserleri
<a href="#">9613.0477</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">KAL200-0A-A-1-D</a>	Basınç kalibratörü
<a href="#">9612.0915</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE3210-14-DP-0-0-0-54</a>	Makinelerde otomatik format değişimi için entegre konumlandırma sistemi
<a href="#">9030.3143</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSD401-5V-S-IO-0-50-P-0</a>	Konumlandırma Sistemi
<a href="#">9030.2950</a>	PI sensör basınç dönüştürücü
<a href="#">PSE325-14-DP-0-M-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSD401-5V-S-CA-0-65-1-0</a>	Servo Sürücü
<a href="#">9616.0506 (P34-4-10...50mbar-5-0-A-W3-l)</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9030.2878</a>	PI sensör basınç dönüştürücü
<a href="#">9002.0087</a>	Basınç dönüştürücü
<a href="#">PU-0-100Pa-1-24A-0-0-0 / PN: 9002.2721</a>	Basınç dönüştürücü

Ürün	Tanım
<a href="#">9508.0045</a>	Otobüs kablosu
<a href="#">9508.0050</a>	Konnektör seti
<a href="#">9508.0043</a>	Güç kaynağı kablosu
<a href="#">9612.0632</a>	Basınç Transmitteri
<a href="#">factory calibration certificate</a>	fabrika kalibrasyon sertifikası
<a href="#">9613.0376</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9612.0585</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9432.0203 / Type: PSE3210-14-DP-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE305-14-PN-0-0-0-54</a>	
<a href="#">9002.263 / PU-0...10mbar-1-230-0-0-0</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PN: 9462.0100 / Type: PSD428-14H-S-PN-0-50-1-0</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">KAL84-1-2-1</a>	Basınç Kalibratörü
<a href="#">PSE325-15-SE-0-0-0-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">KAL84-10-1-1</a>	Basınç kalibrasyon cihazı
<a href="#">9276762/ AB021387/AK361478</a>	
<a href="#">9276/294 / AK220545</a>	
<a href="#">PSE325-14-IO-0-0-N-54</a>	
<a href="#">9030.3120</a>	PI sensör basınç dönüştürücü
<a href="#">9623.0025</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">KAL200-50A-0-1-D / 9626.0082</a>	Kalibrasyon cihazı
<a href="#">9623.0036 15 - 32 V</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">9002.2737</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">PSE 405C/9440.0117</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PS27-4-AC/DC-0...500Pa-0-0-20-S-0 (9613.0595)</a>	Basınç transdüserleri
<a href="#">PSE305-14-EI-0-0-N-54</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSE325-14/So-EI-Z-0-Z-65</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSD426-14H-2-PN-0-50-1-0</a>	konumlandırma sistemi
<a href="#">PSD413-14H-S-IO-0-65-1-N(9461.0196)</a>	
<a href="#">KAL 84, Order no. 9062.0001</a>	Taşıma çantası
<a href="#">PSD438-14H-S-IO-0-65-1-0</a>	
<a href="#">9626.0008</a>	Basınç kalibratörü
<a href="#">PSE322-14-EI-0-0-N-54</a>	
<a href="#">PSE3210-14-EI-0-0-0-54</a>	
<a href="#">9373.0200</a>	transmisyon
<a href="#">9373.0201</a>	transmisyon
<a href="#">HDA70-DP-L-B-S (9505.0066)</a>	
<a href="#">PSD432-8V-S-PN-0-50-1-0</a>	
<a href="#">9616.0008</a>	VERİCİ, DP, ARALIK: 0-1KPA, SİNYAL 4-20MA
<a href="#">9616.0044</a>	VERİCİ, DP, ARALIK: -20 +80pa, sinyal 4-20mA, +/- 0,5%
<a href="#">KAL200-1A-A-1-D</a>	
<a href="#">9430.0637</a>	
<a href="#">9030.3291</a>	
<a href="#">PSD422-8V-S-IO-0-50-1-0</a>	
<a href="#">9616.0514</a>	Diferansiyel basınç vericisi
<a href="#">P26.2-4-(0..1000Pa)- 5-1-A-K6-1-1-LC-0</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">PSE305-14-IO-0-M-0-54</a>	
<a href="#">9030.3368 (PI4-(+/-500Pa)-05-24D-0-0-0-So)</a>	
<a href="#">PSE302-14-DN-0-0-0-54</a>	
<a href="#">9627.0059</a>	
<a href="#">9432.0418</a>	
<a href="#">9031.0363</a>	
<a href="#">PSE3218-14-PL-0-0-0-54</a>	Konumlandırma sistemi
<a href="#">EMA84-10-5-1-0(9001.0197)</a>	
<a href="#">9613.0404</a>	
<a href="#">9612.1020</a>	