



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Novotechnik

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

| Ürün  | Tanım   |
|---|---|
| <a href="#">P/N: 019522 Type: SP-2801-100-002-001</a>         | Açısal Potansiyometre Pozisyon Sensörü 100° 3kOhm |
| <a href="#">P/N: 400023262 Type: TR-0050</a>                  | deplasman sensörü                                 |
| <a href="#">400005636 / EEM 33-91</a>                         | B-DOZ   |
| <a href="#">P-6501-A502.025</a>                               | YUVARLAK POTANSİYOMETRE                           |
| <a href="#">P/N: 400019520 Type: SP-2801-308-000-001</a>      | Döner Sensör Potansiyometre                       |
| <a href="#">019521, Type: SP-2831-308-000-001</a>             | Sensör potansiyometresi                           |
| <a href="#">RSC-2801-610-112-210</a>                          | açı sensörü, temassız                             |
| <a href="#">400023236 / TS-0150</a>                           | doğrusal dönüştürücü                              |
| <a href="#">Art.No. 025309 TLH-0225</a>                       | biyel olmadan Dönüştürücü                         |
| <a href="#">P/N: 400025312, Type: TLH-0300</a>                | İtme çubuğu olmayan dönüştürücü                   |
| <a href="#">ART.NO. 025314 TLH-0360</a>                       | İtme çubuğu olmadan yer değiştirme sensörü        |
| <a href="#">P/N: 400025332, Type: TLH-0800</a>                | Transducer without push rod                       |
| <a href="#">P/N: 400025335, Type: TLH-0875</a>                | konum sensörü                                     |
| <a href="#">002535 Type: TLH 1100</a>                         | potansiyometre                                    |
| <a href="#">400025354 / TLH-1350</a>                          | İtme çubuğu olmayan dönüştürücü                   |
| <a href="#">400026109 / LWG-0225</a>                          | LİNEAR CETVEL                                     |
| <a href="#">TH1-1400-102-423-102</a>                          | çevirgeç  |
| <a href="#">Art.No. 4000420AH, Type: TH1-0500-102-423-102</a> | VZTYP KODLANMIŞ                                   |
| <a href="#">400054014 / MUP-110-4</a>                         | Potansiyometre Transdüktörü                       |
| <a href="#">400010018</a>                                     | potentiometer                                     |
| <a href="#">p/n: 400008218, Type: P-6501-4007</a>             | potansiyometre                                    |
| <a href="#">Art.No. 400011021, Type AW-360-ZE-10</a>          | yuvarlak potansiyometre                           |
| <a href="#">400005627 / EEM 33-84</a>                         | konnektör   |
| <a href="#">400005323 / F-210 G</a>                           | Dönüştürücü temassız, endüktif                    |
| <a href="#">400010001 / IP-6501-A502</a>                      | Döner Sensör Endüstriyel Sınıf Potansiyometre     |
| <a href="#">P/N: 400010061 Type: IPS-6501-A502</a>            | Pozisyon Sensörü                                  |
| <a href="#">Art.No. 026109 Type 026109</a>                    | Dönüştürücü                                       |
| <a href="#">400026106 / LWG-0150</a>                          | TRANSDÜSERİ                                       |
| <a href="#">LWG-0360</a>                                      | Doğrusal Potansiyometre Pozisyon Sensörü          |
| <a href="#">LWH 0250 / 400024510</a>                          | WEGAUFNEHMER                                      |
| <a href="#">P/N: 400024312 Type: LW-0300</a>                  | ZAMANLI TRANSDÜSERİ                               |

| Ürün   | Tanım   |
|--|---|
| <a href="#">LWH-0130 / 400024505</a>                     | İtme çubuklu yer değiştirme sensörü                       |
| <a href="#">400024506 / LWH-0150</a>                     | Pozisyon Dönüştürücü                                      |
| <a href="#">P/N: 400024307 Type: LWH-0175</a>            | Art.Nr:024307 F.Nr:110366/G                               |
| <a href="#">400024313 / LWH-0325</a>                     | Transdüser, potansiyometrik, LWH serileri                 |
| <a href="#">P/N: 024318 Type: LWH-0450</a>               | Pozisyon Dönüştürücüler                                   |
| <a href="#">LWH-0450</a>                                 | İtme çubuklu yer değiştirme sensörü                       |
| <a href="#">400024306 / LWH-0150</a>                     | Transdüser'e potansiyometrik, LWH serisi                  |
| <a href="#">400024307 / LWH-0175</a>                     | Pozisyon Dönüştürücüler                                   |
| <a href="#">Art.No. 024309 LWH-0225</a>                  | İtme çubuğuyla Dönüştürücü                                |
| <a href="#">Art.No. 024312, LWH-0300</a>                 | nöbetleşe Dönüştürücü                                     |
| <a href="#">Art.No. 24314, Type LWH-0360</a>             | Transdüser'e potansiyometrik, LWH serisi                  |
| <a href="#">Art.No. 024318, Type: LWH-0450</a>           | nöbetleşe Dönüştürücü                                     |
| <a href="#">P/N: 400026187 Type: LWX-0300-002</a>        | Pozisyon Dönüştürücüler                                   |
| <a href="#">P/N: 400054153 Type: MUW-250-4</a>           | VERİCİ  |
| <a href="#">400006203 / P-4501-A502</a>                  | potansiyometre  |
| <a href="#">00107682</a>                                 |   |
| <a href="#">P-6501-A102</a>                              | Standart potansiyometre                                   |
| <a href="#">Art.No.:008203 / P-6501-A502</a>             | potansiyometre  |
| <a href="#">400008203 / P-6501-A502</a>                  | Döner Sensör/Potansiyometre                               |
| <a href="#">241924 / RFC 4801-636-321-251</a>            | 360 ° angle transducer                                    |
| <a href="#">RFC-4801-609-111-201 obsolete</a>            |   |
| <a href="#">RFC-4801-603-111-201</a>                     | Linear Transducer   |
| <a href="#">RFC-4801-xxx-xxx-xxx</a>                     | Açı sensörü   |
| <a href="#">RFC-4801-611-121-202</a>                     | algılayıcı  |
| <a href="#">RFC-4801-636-111-201</a>                     |   |
| <a href="#">RFC-4801-636-211-206</a>                     | WINKELSENSOR BERUEHRUNGSLOS Art.-Nr.: 040AAV              |
| <a href="#">RFC-4801-636-211-401</a>                     | açı sensörü, temassız, iletili                            |
| <a href="#">RFC-4801-636-321-401</a>                     | AÇI SENSÖRÜ   |
| <a href="#">RFC-4801-636-341-551</a>                     | Döner Sensör  |
| <a href="#">RSC-2801-610-211-201</a>                     | Döner Sensör  |
| <a href="#">RSC 2801 636 111 210</a>                     | açı sensörü   |
| <a href="#">RSC-2801-610-112-201</a>                     | AÇI SENSÖRÜ TEMASSIZ                                      |
| <a href="#">SP-2801-100-002-001</a>                      | sensor potansiyometre                                     |
| <a href="#">P/N: 400019522 Type: SP-2801-100-002-001</a> | sensor potansiyometre                                     |
| <a href="#">Art.No. 019520, SP-2801-308-000-001</a>      | Sensör-Potansiyometre                                     |
| <a href="#">400019527 / SP-2831-100-002-001</a>          | Sensör-Potansiyometre                                     |
| <a href="#">SP-2831-308-000-001</a>                      | Flanş makinesi sensörü                                    |
| <a href="#">400023203 / T-0050</a>                       | Deplasman sensörü   |
| <a href="#">TEX-0100-415-002-101</a>                     | İtme çubuğu   |
| <a href="#">TEX-0025-415-002-202</a>                     | Pozisyon transdüserleri, potansiyometrik, TEX, TX2 serisi |
| <a href="#">P/N: 025320 Type: TLH-0500</a>               |   |
| <a href="#">Art.No. 025305, Type TLH-0130</a>            | Doğrusal Potansiyometre                                   |

| Ürün   | Tanım  |
|--|--|
| <a href="#">P/N: 400025360, Type: TLH-1500</a>                             | Pozisyon Dönüştürücü                             |
| <a href="#">025309</a>   | Doğrusal Potansiyometre                          |
| <a href="#">400025312 / TLH-0300</a>                                       |  |
| <a href="#">400025318 / TLH-0450</a>                                       | Konum Dönüştürücü                                |
| <a href="#">TLH-0525</a>   | Pozisyon Transducer                              |
| <a href="#">TLH-0600</a>   | İtme çubuğu olmadan yer değiştirme sensörü       |
| <a href="#">P/N: 400025326, Type: TLH-0650</a>                             | Pozisyon Transducer                              |
| <a href="#">Art.No. 025335, Type: TLH-0875</a>                             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü                    |
| <a href="#">P/N: 400025338 Type: TLH-0950</a>                              | Pozisyon Transducer                              |
| <a href="#">P/N: 025350 Type: TLH-1250</a>                                 |  |
| <a href="#">Art.No. 025336 / TLH-0900</a>                                  | biyel olmadan Dönüştürücü                        |
| <a href="#">TP1-0500-101-411-205</a>                                       | Magnetostriktif Pozisyon Cetveli                 |
| <a href="#">TP1-0600-101-411-205</a>                                       | lineer cetveller                                 |
| <a href="#">TP1-0750-101-423-101</a>                                       | DEPLASMAN SENSÖRÜ                                |
| <a href="#">400023271 / TRS-0025</a>                                       | Basmalı düğme, takılabilir                       |
| <a href="#">Art.No. 023271, Type: TRS-0025</a>                             | güç çevirici                                     |
| <a href="#">400023272 / TRS-0050</a>                                       | Dönüştürücü                                      |
| <a href="#">Typ LWH-0750 / Art.N.400024330</a>                             | Potansiyometrik Deplasman Dönüştürücü LWH Serisi |
| <a href="#">P/N: 400005693 Type: Z-TP1-P06</a>                             | Pozisyon Göstergesi                              |
| <a href="#">Z-TP1-P06</a>  | POS-GEBER TP1-FREI-04MM                          |
| <a href="#">P/N: 400005695, Type: Z-TP1-P08</a>                            | Pozisyon sağlayıcı                               |
| <a href="#">P/N: 400006202 Type: P-4501-A202</a>                           | Rundpotentiometer                                |
| <a href="#">P/N: 400006202, Type: P-4501-A202</a>                          | Döner Sensör                                     |
| <a href="#">024336 / LWH-0900 old code - new code 400024536 / LWH-0900</a> | Dönüştürücü Potansiyometrik                      |
| <a href="#">400054173 / MUK 350-4</a>                                      | Potansiyometreler için ölçüm dönüştürücü         |
| <a href="#">Art.No. 023262 / TR-0050</a>                                   | sürekli kayar çubuk ile 100 mm Dönüştürücü       |
| <a href="#">TH1-1500-104-423-102</a>                                       | TRANSDÜSERİ                                      |
| <a href="#">Z-TH1-P18 POS SENSOR TH1-18 RING Ø12 / 25</a>                  |  |
| <a href="#">Art.No. 008201 / P-6501-A102</a>                               | Potansiyometre                                   |
| <a href="#">P/N: 400002220 Type: P-2201-S0031</a>                          | RUNDPOTENTIOMETER                                |
| <a href="#">Art.No. 025330 / TLH-0750</a>                                  | Transdüser'e potansiyometrik, TLH Serisi         |
| <a href="#">P/N: 400024306, Type: LWH-0150</a>                             | nöbetleşe Dönüştürücü                            |
| <a href="#">RSM 2831-010-111-206.</a>                                      | güç çevirici                                     |
| <a href="#">TR100</a>  | Doğrusal Dönüştürücü                             |
| <a href="#">TR25</a>   | Doğrusal Dönüştürücü                             |
| <a href="#">40003900B) RFA-4001-636-211-401</a>                            | Mağaza SENSÖRÜ                                   |
| <a href="#">RFC-4801-636-211-202</a>                                       | Döner Sensör                                     |
| <a href="#">P/N: 400005658 Type: Z-RFC-P03</a>                             | POS Geber  |
| <a href="#">TEX-0050-415-002-202</a>                                       | Dönüştürücü Potansiyometrik                      |
| <a href="#">Art.No. 005627 / EEM-33-84</a>                                 | Bağlantı teknolojisi                             |
| <a href="#">Z-TH1-P19 POS-GEBER TH1-19 RING Ø13/32</a>                     | Pozisyon İşaretleyici                            |

| Ürün  | Tanım                                      |
|---|--|
| <a href="#">024304 / LWH-0100</a>                             | İtme çubuklu yer değiştirme sensörü        |
| <a href="#">400024530 / LWH-0750</a>                          | dönüştürücü                                |
| <a href="#">Art.No. 024309, Type LWH-0225</a>                 | Transdüser'e potansiyometrik, LWH serisi   |
| <a href="#">Art.No. 024304, Type LWH-0100</a>                 | Transdüser'e potansiyometrik, LWH serisi   |
| <a href="#">P/N: 400008203, Type: P-6501-A502</a>             | Açı sensörleri, potansiyometrik, P serisi  |
| <a href="#">Art.No. 025330, Type TLH-0750</a>                 | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">P/N: 400025312 Type: THL-0300</a>                 | Pozisyon Transdüseri                       |
| <a href="#">LS1-0075-001-421-101</a>                          | güç çevirici                               |
| <a href="#">Art.No. 024312, Type: LWH-0300</a>                | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 025324, Type: TLH-0600</a>                | İtme çubuğu olmadan yer değiştirme sensörü |
| <a href="#">Art. Nr.400023271 Type TRS-0025</a>               | Dönüştürücü, STECKBAR                      |
| <a href="#">P/N: 400026109 Type: LWG-0225</a>                 | Deplasman sensörü                          |
| <a href="#">40003700W / TEX-0200-413-002-101</a>              | KODLANMIŞ                                  |
| <a href="#">400025312, Type: TLH-0300</a>                     | Potansiyometrik sensör                     |
| <a href="#">Art.No. 400024560, Type: LWH-0110</a>             | İtme çubuklu yer değiştirme sensörü        |
| <a href="#">Art.No. 019520, Type: SP-2801-308-000-001</a>     | Sensör-Potansiyometre                      |
| <a href="#">Art.No. 400049651, Type: TE1-0050-102-411-101</a> | POTANSİYOMETRİK KONUM ANAHTARI             |
| <a href="#">TE1-0025-102-411-101</a>                          |  |
| <a href="#">Art.No. 400023233, Type: TS-0050</a>              | TRANSDÜSERİ, STECKBAR                      |
| <a href="#">025312, Type: TLH-0300</a>                        | potentiometter                             |
| <a href="#">Art.No. 023235, Type: TS-0100</a>                 | Transdüser                                 |
| <a href="#">4000420KM / TH1-0200-102-423-102</a>              | VZTYP KONUM DEDEKTÖRÜ                      |
| <a href="#">400024311</a>                                     | güç çevirici                               |
| <a href="#">400024314</a>                                     | güç çevirici                               |
| <a href="#">400024324</a>                                     | güç çevirici                               |
| <a href="#">TH1-1400-104-423-102</a>                          | Dönüştürücü                                |
| <a href="#">P/N: 024311 Type: LWH-0275</a>                    |  |
| <a href="#">P/N: 058001 Type: Z301-M6/M6</a>                  |  |
| <a href="#">Art.No. 53105, Type: FTI-10.1.50.0.K1</a>         | Dönüştürücü temassız, endüktif             |
| <a href="#">400053101 / FTI-10.1.50.4. K1</a>                 | Dönüştürücü temassız, endüktif             |
| <a href="#">Art.No. 53107, Type: FTI-10.1.67.0.K1</a>         | Dönüştürücü temassız, endüktif             |
| <a href="#">P/N: 400053103, Type: FTI-10-1-67-4-K1</a>        | Konum Dönüştürücü                          |
| <a href="#">400053104 / FTI-10.2.50.0. K1</a>                 | Dönüştürücü temassız, endüktif             |
| <a href="#">Art.No. 53100, Type: FTI-10.2.50.4.K1</a>         | Temassız konum sensörü, endüktif           |
| <a href="#">Art.No. 53106, Type: FTI-10.2.67.0.K1</a>         | Dönüştürücü temassız, endüktif             |
| <a href="#">Art.No. 53102, Type: FTI-10.2.67.4.K1</a>         | Dönüştürücü temassız, endüktif             |

| Ürün  | Tanım                                  |
|---|--|
| <a href="#">Art.No. 53114, Type: FTI-10.4.50.0.K1</a> | Dönüştürücü temassız, endüktif         |
| <a href="#">Art.No. 53110, Type: FTI-10.4.50.4.K1</a> | Dönüştürücü temassız, endüktif         |
| <a href="#">Art.No. 53116, Type: FTI-10.4.67.0.K1</a> | Transdüser                             |
| <a href="#">Art.No. 53112, Type: FTI-10.4.67.4.K1</a> | Dönüştürücü temassız, endüktif         |
| <a href="#">Art.No. 5303, Type: F-205 G</a>           | Dönüştürücü temassız, endüktif         |
| <a href="#">P/N: 400005304 Type: F-205.1G</a>         |  |
| <a href="#">Art.No. 5323, Type: F-210 G</a>           | Dönüştürücü temassız, endüktif         |
| <a href="#">Art.No. 5324, Type: F-210.1G</a>          | Dönüştürücü temassız, endüktif         |
| <a href="#">P/N: 400005325, Type: F-220 G</a>         | Temassız konum sensörü, endüktif       |
| <a href="#">Art.No. 5693, Type: Z-TP1-P06</a>         | serisi için konum algılayıcı (PG)      |
| <a href="#">400005694</a>                             | pos.donör rehbersiz                    |
| <a href="#">Art.No. 56044, Type: Z-TH1-P21</a>        | serisi için konum algılayıcı (PG)      |
| <a href="#">Art.No. 56045, Type: Z-TH1-P22</a>        | serisi için konum algılayıcı (PG)      |
| <a href="#">Art.No. 5697, Type: Z-TH1-P18</a>         | serisi için konum algılayıcı (PG)      |
| <a href="#">Art.No. 5698, Type: Z-TH1-P19</a>         | serisi için konum algılayıcı (PG)      |
| <a href="#">Art.No. 5699, Type: Z-TIM-P20</a>         | serisi için konum algılayıcı (PG)      |
| <a href="#">Art.No. 104225, Type: Z-TFC-P03</a>       | serisi için konum algılayıcı (PG)      |
| <a href="#">Art.No. 104226, Type: Z-TFC-P04</a>       | serisi için konum algılayıcı (PG)      |
| <a href="#">Art.No. 5602, Type: EEM-33-56</a>         | serisi için Bağlantı Teknolojisi M8x1  |
| <a href="#">Art.No. 5604, Type: EEM-33-58</a>         | serisi için Bağlantı Teknolojisi M8x1  |
| <a href="#">400005606 / EEM-33-60</a>                 | Seri için M8x1 bağlantı teknolojisi    |
| <a href="#">Art.No. 5603, Type: EEM-33-57</a>         | serisi için Bağlantı Teknolojisi M8x1  |
| <a href="#">Art.No. 5605, Type: EEM-33-59</a>         | serisi için Bağlantı Teknolojisi M8x1  |
| <a href="#">Art.No. 5607, Type: EEM-33-61</a>         | serisi için Bağlantı Teknolojisi M8x1  |
| <a href="#">Art.No. 5633, Type: EEM-33-88</a>         | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 5634, Type: EEM-33-89</a>         | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 56141, Type: EEM-33-41</a>        | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 56142, Type: EEM-33-42</a>        | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 56143, Type: EEM-33-43</a>        | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 56144, Type: EEM-33-44</a>        | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 5645, Type: EEM-33-73</a>         | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 5646, Type: EEM-33-75</a>         | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 56145, Type: EEM-33-45</a>        | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 56147, Type: EEM-33-47</a>        | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 5629, Type: EEM-33-86</a>         | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 5635, Type: EEM-33-90</a>         | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">400005637 / EEM-33-92</a>                 | bağlantı teknolojisi                   |
| <a href="#">Art.No. 5630, Type: EEM-33-87</a>         | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 5636, Type: EEM-33-91</a>         | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 5638, Type: EEM-33-93</a>         | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |
| <a href="#">Art.No. 56131, Type: EEM-33-01</a>        | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi |

| Ürün   | Tanım   |
|--|---|
| <a href="#">P/N: 400005639, Type: EEM-33-82</a>    | bağlantı teknolojisi                              |
| <a href="#">Art.No. 5648, Type: EEM-33-94</a>      | Bağlantı Teknolojisi M16x0.75 IEC130-9, dizi için |
| <a href="#">Art.No. 56126, Type: EEM-33-26</a>     | Bağlantı Teknolojisi M16x0.75 IEC130-9, dizi için |
| <a href="#">Art.No. 56127, Type: EEM-33-27</a>     | Bağlantı Teknolojisi M16x0.75 IEC130-9, dizi için |
| <a href="#">Art.No. 5627, Type: EEM-33-84</a>      | Bağlantı Teknolojisi M16x0.75 IEC130-9, dizi için |
| <a href="#">P/N: 400005628, Type: EEM-33-85</a>    | bağlantı teknolojisi                              |
| <a href="#">Art.No. 56090, Type: Z-TH1-M01</a>     | Kilit somunu                                      |
| <a href="#">Art.No. 56091, Type: Z-TH1-M02</a>     | serisi için kilit somunu                          |
| <a href="#">Art.No. 56033, Type: Z-G02</a>         | Rotil kafa serisi                                 |
| <a href="#">400005678 / Z-R50</a>                  | dizi sensör rulo                                  |
| <a href="#">Art.No. 56029, Type: Z-TP1-B03</a>     | serisi için Yengeçler                             |
| <a href="#">Art.No. 59010, Type: Z-FTI-B01</a>     | serisi için Yengeçler                             |
| <a href="#">Art.No. 56050, Type: Z-TP1-S01-007</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56051, Type: Z-TP1-S01-010</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56052, Type: Z-TP1-S01-012</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56053, Type: Z-TP1-S01-015</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56054, Type: Z-TP1-S01-020</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56055, Type: Z-TP1-S01-025</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56056, Type: Z-TP1-S01-030</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56057, Type: Z-TP1-S01-035</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56058, Type: Z-TP1-S01-040</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56059, Type: Z-TP1-S01-045</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56060, Type: Z-TP1-S01-050</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56061, Type: Z-TP1-S01-060</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56062, Type: Z-TP1-S01-080</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56063, Type: Z-TP1-S01-100</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56064, Type: Z-TP1-S01-150</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">Art.No. 56065, Type: Z-TP1-S01-200</a> | Pozisyon sensörleri için itme çubukları           |
| <a href="#">400023202 / T-0025</a>                 | deplasman dönüştürücü                             |
| <a href="#">Art.No. 23207, Type: T-0025-.1</a>     | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23203, Type: T-0050</a>        | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23208, Type: T-0050-.1</a>     | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23209, Type: T-0050-.05</a>    | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23204, Type: T-0075</a>        | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23213, Type: T-0075-.05</a>    | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23205, Type: T-0100</a>        | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23214, Type: T-0100-.05</a>    | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23206, Type: T-0150</a>        | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23215, Type: T-0150-.05</a>    | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23232, Type: TS-0025</a>       | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23237, Type: TS-0025-.1</a>    | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23238, Type: TS-0050-.1</a>    | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23239, Type: TS-0050-.05</a>   | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23234, Type: TS-0075</a>       | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |
| <a href="#">Art.No. 23243, Type: TS-0075-.05</a>   | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü    |

| Ürün   | Tanım   |
|--|---|
| <a href="#">Art.No. 23235, Type: TS-0100</a>               | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü                                |
| <a href="#">Art.No. 23244, Type: TS-0100-05</a>            | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü                                |
| <a href="#">Art.No. 23236, Type: TS-0150</a>               | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü                                |
| <a href="#">Art.No. 23245, Type: TS-0150-05</a>            | sürekli bir itme çubuğu ile 150 mm Dönüştürücü                                |
| <a href="#">Art.No. 23260, Type: TR-0010</a>               | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23261, Type: TR-0025</a>               | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23265, Type: TR-0025-.1</a>            | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23262, Type: TR-0050</a>               | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23266, Type: TR-0050-.1</a>            | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23267, Type: TR-0050-05</a>            | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23263, Type: TR-0075</a>               | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23268, Type: TR-0075-05</a>            | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23264, Type: TR-0100</a>               | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23269, Type: TR-0100-05</a>            | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23271, Type: TRS-0025</a>              | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">400023275 / TRS-0025-1</a>                     | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23276, Type: TRS-0050-.1</a>           | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23277, Type: TRS-0050-05</a>           | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">400023278 / TRS-0075-05</a>                    | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Art.No. 23279, Type: TRS-0100-05</a>           | sürekli bir itme çubuğu ile 100 mm kadar güç çevirici                         |
| <a href="#">Type: TE1-0025</a>                             | Deplasman dönüştürücüler  |
| <a href="#">Type: TE1-0050</a>                             | Deplasman dönüştürücüler  |
| <a href="#">Type: TE1-0075</a>                             | Deplasman dönüştürücüler  |
| <a href="#">Type: TE1-0100</a>                             | Deplasman dönüştürücüler  |
| <a href="#">Type: TE1-0150</a>                             | Deplasman dönüştürücüler  |
| <a href="#">400037101 / TX2-0025-716-002-101</a>           | deplasman dönüştürücü   |
| <a href="#">Art.No. 37102, Type: TX2-0050-716-002-101</a>  | bir döner kafa 300 mm Dönüştürücü   |
| <a href="#">400037103 / TX2-0075-716-002-101</a>           | <b>HAREKET SENSÖRÜ</b>  |
| <a href="#">P/N: 400037104, Type: TX2-0100-716-002-101</a> | Hareket sensörü   |
| <a href="#">Art.No. 37106, Type: TX2-0150-716-002-101</a>  | bir döner kafa 300 mm Dönüştürücü   |
| <a href="#">400037108 / TX2-0200-716-002-101</a>           | bir döner kafa 300 mm Dönüştürücü   |
| <a href="#">Art.No. 37109, Type: TX2-0250-716-002-101</a>  | bir döner kafa 300 mm Dönüştürücü   |
| <a href="#">p/n: 37110, Type: TX2-0300-716-002-101</a>     | deplasman dönüştürücü   |
| <a href="#">Art.No. 37201, Type: TX2-0025-716-002-202</a>  | deplasman dönüştürücü   |
| <a href="#">400037202 / TX2-0050-716-002-202</a>           | bir döner kafa 300 mm Dönüştürücü   |
| <a href="#">Art.No. 37203, Type: TX2-0075-716-002-202</a>  | bir döner kafa 300 mm Dönüştürücü   |
| <a href="#">400037204 / TX2-0100-716-002-202</a>           | deplasman dönüştürücü   |
| <a href="#">P/N: 400037206, Type: TX2-0150-716-002-202</a> | Bağlantı başlığı ile 300 mm'ye kadar yer değiştirme sensörü, 2 m radyal kablo |

| Ürün  | Tanım  |
|---|--|
| <a href="#">Art.No. 37208, Type: TX2-0200-716-002-202</a>     | bir döner kafa 300 mm Dönüştürücü                  |
| <a href="#">P/N: 37209 Type: TX2-0250-716-002-202</a>         |  |
| <a href="#">Art.No. 37210, Type: TX2-0300-716-002-202</a>     | bir döner kafa 300 mm Dönüştürücü                  |
| <a href="#">P/N: 400037301, Type: TX2-0025-717-002-101</a>    | Konum Dönüştürücü                                  |
| <a href="#">Art.No. 37302, Type: TX2-0050-717-002-101</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 37303, Type: TX2-0075-717-002-101</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 37304, Type: TX2-0100-717-002-101</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 400037308, Type: TX2-0200-717-002-101</a> | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">400037309 / TX2-0250-717-002-101</a>              | Montaj bloğu ile 300 mm'ye kadar deplasman sensörü |
| <a href="#">P/N: 400037310, Type: TX2-0300-717-002-101</a>    | POZİSYON TRANSDÜSERİ                               |
| <a href="#">Art.No. 37401, Type: TX2-0025-717-002-202</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 37402, Type: TX2-0050-717-002-202</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 37403, Type: TX2-0075-717-002-202</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 37404, Type: TX2-0100-717-002-202</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 37406, Type: TX2-0150-717-002-202</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 37408, Type: TX2-0200-717-002-202</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 37409, Type: TX2-0250-717-002-202</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 37410, Type: TX2-0300-717-002-202</a>     | montaj bloğu 300 mm Dönüştürücü                    |
| <a href="#">Art.No. 26102, Type: LWG-0050</a>                 | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü        |
| <a href="#">p/n 400026103, Type: LWG-0075</a>                 | Dönüştürücü  |
| <a href="#">Art.No. 26106, Type: LWG-0150</a>                 | Pozisyon Transdüseri                               |
| <a href="#">400026107 / LWG-0175</a>                          | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü        |
| <a href="#">Art.No. 26109, Type: LWG-0225</a>                 | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü        |
| <a href="#">Art.No. 26110, Type: LWG-0250</a>                 | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü        |
| <a href="#">Art.No. 26114, Type: LWG-0360</a>                 | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü        |
| <a href="#">400026118 / LWG-0450</a>                          | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü        |
| <a href="#">400026122 / LWG-0550</a>                          | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü        |
| <a href="#">P/N: 400026124 Type: LWG-0600</a>                 | dönüştürücü  |
| <a href="#">P/N: 026130 Type: LWG-0750</a>                    | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü        |
| <a href="#">Art.No. 400026202, Type: LWG-0050-000-201</a>     | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü        |

| Ürün  | Tanım   |
|---|---|
| <a href="#">Art.No. 26203, Type: LWG-0075-000-201</a> | Deplasman dönüştürücü                           |
| <a href="#">Art.No. 26206, Type: LWG-0150-000-201</a> | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü     |
| <a href="#">p/n: 26207, Type: LWG-0175-000-201</a>    |   |
| <a href="#">Art.No. 26209, Type: LWG-0225-000-201</a> | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü     |
| <a href="#">400026210 / LWG-0250-000-201</a>          | İtme çubuğu ve çubuk uçu yer değıştirme sensörü |
| <a href="#">Art.No. 26212, Type: LWG-0300-000-201</a> | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü     |
| <a href="#">400026214 / LWG-0360-000-201</a>          | Deplasman dönüştürücü                           |
| <a href="#">Art.No. 26218, Type: LWG-0450-000-201</a> | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü     |
| <a href="#">Art.No. 26220, Type: LWG-0500-000-201</a> | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü     |
| <a href="#">Art.No. 26222, Type: LWG-0550-000-202</a> | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü     |
| <a href="#">Art.No. 26224, Type: LWG-0600-000-201</a> | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü     |
| <a href="#">Art.No. 26230, Type: LWG-0750-000-201</a> | itme çubuğu ve çubuk uçları ile Dönüştürücü     |
| <a href="#">Art.No. 26150, Type: LWX-0050-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26151, Type: LWX-0075-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26152, Type: LWX-0100-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26154, Type: LWX-0150-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26155, Type: LWX-0175-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26157, Type: LWX-0225-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26158, Type: LWX-0250-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26160, Type: LWX-0300-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26162, Type: LWX-0360-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26166, Type: LWX-0450-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26168, Type: LWX-0500-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26172, Type: LWX-0600-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26178, Type: LWX-0750-001</a>     | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26250, Type: LWX-0050-001-201</a> | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26251, Type: LWX-0075-001-201</a> | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26252, Type: LWX-0100-001-201</a> | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26254, Type: LWX-0150-001-201</a> | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26255, Type: LWX-0175-001-201</a> | güç çevirici                                    |
| <a href="#">Art.No. 26257, Type: LWX-0225-001-201</a> | güç çevirici                                    |

| Ürün   | Tanım             |
|--|-------------------|
| <a href="#">Art.No. 26258, Type: LWX-0250-001-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26260, Type: LWX-0300-001-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">400026262 / LWX-0360-001-201</a>           | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26266, Type: LWX-0450-001-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26268, Type: LWX-0500-001-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26272, Type: LWX-0600-001-201</a>  | Deplasman sensörü |
| <a href="#">Art.No. 26278, Type: LWX-0750-001-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26180, Type: LWX-0050-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26181, Type: LWX-0075-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26182, Type: LWX-0100-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26183, Type: LWX-0150-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">P/N: 400026184 Type: LWX-0175-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26185, Type: LWX-0225-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26186, Type: LWX0 250-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26187, Type: LWX-0300-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26188, Type: LWX-0360-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 261689, Type: LWX-0450-002</a>     | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26192, Type: LWX-0500-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26193, Type: LWX-0600-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26194, Type: LWX-0750-002</a>      | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26280, Type: LWX-0050-002-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26281, Type: LWX-0075-002-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26282, Type: LWX-0100-002-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26283, Type: LWX-0150-002-201</a>  | dönüştürücü       |
| <a href="#">Art.No. 26284, Type: LWX-0175-002-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26285, Type: LWX-0225-002-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26286, Type: LWX0 250-002-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26287, Type: LWX-0300-002-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 26288, Type: LWX-0360-002-201</a>  | güç çevirici      |
| <a href="#">Art.No. 262689, Type: LWX-0450-002-201</a> | güç çevirici      |

| Ürün   | Tanım        |
|--|--------------|
| <a href="#">Art.No. 26292, Type: LWX-0500-002-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26293, Type: LWX-0600-002-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26294, Type: LWX-0750-002-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">400026302 / LWX-0050-003-101</a>           | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26303, Type: LWX-0075-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26304, Type: LWX-0100-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">P/N: 400026306, Type: LWX-0150-003-101</a> | dönüştürücü  |
| <a href="#">Art.No. 26307, Type: LWX-0175-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26309, Type: LWX-0225-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26310, Type: LWX-0250-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26312, Type: LWX-0300-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26314, Type: LWX-0360-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26318, Type: LWX-0450-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26320, Type: LWX-0500-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26324, Type: LWX-0600-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26330, Type: LWX-0750-003-101</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26402, Type: LWX-0050-003-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26403, Type: LWX-0075-003-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26404, Type: LWX-0100-003-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26406, Type: LWX-0150-003-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26407, Type: LWX-0175-003-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26409, Type: LWX-0225-003-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26410, Type: LWX-0250-003-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26412, Type: LWX-0300-003-201</a>  | güç çevirici |
| <a href="#">Art.No. 26414, Type: LWX-0360-003-201</a>  | güç çevirici |

| Ürün  | Tanım                 |
|---|-----------------------|
| <a href="#">Art.No. 26418, Type: LWX-0450-003-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26420, Type: LWX-0500-003-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26424, Type: LWX-0600-003-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26430, Type: LWX-0750-003-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26502, Type: LWX-0050-004-101</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26503, Type: LWX-0075-004-101</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26504, Type: LWX-0100-004-101</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">P/N: 400026506, Type: LWX-0150-004-101</a>    | deplasman dönüştürücü |
| <a href="#">Art.No. 26507, Type: LWX-0175-004-101</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26510, Type: LWX0 250-004-101</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">P/N: 400026512, Type: LWX-0300-004-101</a>    | Transdüser            |
| <a href="#">Art.No. 26514, Type: LWX-0360-004-101</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26518, Type: LWX-0450-004-101</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26520, Type: LWX-0500-004-101</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 400026524, Type: LWX-0600-004-101</a> | Deplasman sensörü     |
| <a href="#">400026530 / LWX-0750-004-101</a>              | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26602, Type: LWX-0050-004-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26603, Type: LWX-0075-004-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26604, Type: LWX-0100-004-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">400026606, LWX-0150-004-201</a>               | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26607, Type: LWX-0175-004-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26609, Type: LWX-0225-004-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26610, Type: LWX0 250-004-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26612, Type: LWX-0300-004-201</a>     | güç çevirici          |
| <a href="#">400026614 / LWX-0360-004-201</a>              | güç çevirici          |
| <a href="#">Art.No. 26618, Type: LWX-0450-004-201</a>     | güç çevirici          |

| Urün  | Tanım                                      |
|---|--|
| <a href="#">Art.No. 26620, Type: LWX-0500-004-201</a>     | güç çevirici                               |
| <a href="#">Art.No. 26624, Type: LWX-0600-004-201</a>     | güç çevirici                               |
| <a href="#">Art.No. 26630, Type: LWX-0750-004-201</a>     | güç çevirici                               |
| <a href="#">Art.No. 24303, Type: LWH-0075</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 24305, Type: LWH-0130</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 24306, Type: LWH-0150</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">p/n: 400024507, Type: LWH-0175</a>            | deplasman sensörü,                         |
| <a href="#">Art.No. 24308, Type: LWH-0200</a>             | itme çubuğu ile deplasman dönüştürücü      |
| <a href="#">Art.No. 24309, Type: LWH-0225</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">400024311 / LWH-0275</a>                      | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 24312, Type: LWH-0300</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 24313, Type: LWH-0325</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 24315, Type: LWH-0375</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 24318, Type: LWH-0450</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 24322, Type: LWH-0550</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 24324, Type: LWH-0600</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 24330, Type: LWH-0750</a>             | İtme çubuklu yer değiştirme sensörü        |
| <a href="#">Art.No. 24336, Type: LWH-0900</a>             | nöbetleşe Dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 25304, Type: TLH-0100</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25305, Type: TLH-0130</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25312, Type: TLH-0300</a>             | İtme çubuğu olmadan yer değiştirme sensörü |
| <a href="#">Art.No. 25314, Type: TLH-0360</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25318, Type: TLH-0450</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25320, Type: TLH-0500</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25324, Type: TLH-0600</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25330, Type: TLH-0750</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25336, Type: TLH-0900</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25350, Type: TLH-1250</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25360, Type: TLH-1500</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25370, Type: TLH-1750</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">P/N: 400025380 Type: TLH-2000</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25381, Type: TLH-2250</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25383, Type: TLH-2500</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25384, Type: TLH-2750</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 25385, Type: TLH-3000</a>             | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü              |
| <a href="#">Art.No. 43502, Type: LFP-0050-001-001-001</a> | Potansiyometrik konum sensörleri           |
| <a href="#">Art.No. 43504, Type: LFP-0100-001-001-001</a> | Potentiometrische Wegsensoren              |
| <a href="#">Art.No. 43506, Type: LFP-0150-001-001-001</a> | Potentiometrische Wegsensoren              |
| <a href="#">Art.No. 43508, Type: LFP-0200-001-001-001</a> | Potentiometrische Wegsensoren              |

| Ürün  | Tanım  |
|---|--|
| <a href="#">Art.No. 43510, Type: LFP-0250-001-001-001</a> | Potentiometrische Wegsensoren                        |
| <a href="#">Art.No. 43512, Type: LFP-0300-001-001-001</a> | Potentiometrische Wegsensoren                        |
| <a href="#">Art.No. 43514, Type: LFP-0350-001-001-001</a> | Potentiometrische Wegsensoren                        |
| <a href="#">Art.No. 43516, Type: LFP-0400-001-001-001</a> | Potentiometrische Wegsensoren                        |
| <a href="#">Art.No. 43518, Type: LFP-0450-001-001-001</a> | Potentiometrische Wegsensoren                        |
| <a href="#">Art.No. 43520, Type: LFP-0500-001-001-001</a> | Potentiometrische Wegsensoren                        |
| <a href="#">Art.No. 2187, Type: PTN-025</a>               | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 2188, Type: PTN-050</a>               | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 2189, Type: PTN-075</a>               | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 2190, Type: PTN-100</a>               | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 2191, Type: PTN-150</a>               | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 2192, Type: PTN-200</a>               | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 2193, Type: PTN-250</a>               | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 22301, Type: PTX 0010</a>             | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 22302, Type: PTX 0025</a>             | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">p/n: 22303, Type: PTX 0050</a>                |  |
| <a href="#">Art.No. 22304, Type: PTX 0075</a>             | Translasyon direnci elemanları                       |
| <a href="#">Art.No. 22305, Type: PTX 0100</a>             | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 22307, Type: PTX 0150</a>             | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 22309, Type: PTX 0200</a>             | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 22311, Type: PTX 0250</a>             | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 22313, Type: PTX 0300</a>             | Öteleme rezistörleri                                 |
| <a href="#">Art.No. 70108, Type: S-114</a>                | öğütücü setleri                                      |
| <a href="#">Art.No. 2161, Type: S-115</a>                 | öğütücü setleri                                      |
| <a href="#">Art.No. 21110, Type: S-170</a>                | öğütücü setleri                                      |
| <a href="#">Art.No. 5617, Type: EEM-33-64</a>             | serisi için Bağlantı Teknolojisi M8x1                |
| <a href="#">Art.No. 5619, Type: EEM-33-66</a>             | serisi için Bağlantı Teknolojisi M8x1                |
| <a href="#">Art.No. 5643, Type: EEM-33-68</a>             | serisi için Bağlantı Teknolojisi M8x1                |
| <a href="#">P/N: 400005618, Type: EEM-33-65</a>           | Seri için M8x1 bağlantı teknolojisi                  |
| <a href="#">P/N: 400005620 Type: EEM-33-67</a>            |  |
| <a href="#">P/N: 400005644, Type: EEM-33-69</a>           | Seri için M8x1 bağlantı teknolojisi                  |
| <a href="#">Art.No. 5600, Type: EEM-33-32</a>             | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi               |
| <a href="#">Art.No. 5609, Type: EEM-33-62</a>             | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi               |
| <a href="#">Art.No. 5650, Type: EEM-33-97</a>             | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi               |
| <a href="#">Art.No. 5601, Type: EEM-33-33</a>             | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi               |
| <a href="#">Art.No. 5610, Type: EEM-33-63</a>             | Seri için M12x1 bağlantı teknolojisi                 |
| <a href="#">400005696 / EEM-33-99</a>                     | Seri için M12x1 bağlantı teknolojisi                 |
| <a href="#">EEM-33-71, 400005612</a>                      |  |
| <a href="#">EEM 33-70</a>                                 |  |
| <a href="#">Art.No. 5613, Type: EEM-33-72</a>             | serisi için Bağlantı Teknolojisi M16x0.75 (IEC130-9) |

| Ürün  | Tanım   |
|---|---|
| <a href="#">Art.No. 58100, Type: Z-G60</a>          | Bilyalı kaplinler, bilyalı mafsal kafası, izleyici silindir |
| <a href="#">Art.No. 56014, Type: Z-G01</a>          | Rotil kafa tasarımı   |
| <a href="#">400058001 / Z301-M6/M6</a>              | Bilyalı kaplin versiyonu                                    |
| <a href="#">Art.No. 5679, Type: Z301-M6/M4</a>      | Bilyalı kaplin versiyonu                                    |
| <a href="#">Art.No. 58002, Type: Z-301-M5/M5</a>    | Bilyalı kaplinler   |
| <a href="#">400070301</a>                           | gergi klipsleri, itme çubuğu, itme pimi                     |
| <a href="#">Art.No. 56027, Type: Z-TLM-B01</a>      | Kelepçeler, itme çubuğu, itme pimi                          |
| <a href="#">Art.No. 56028, Type: Z-TLM-B02</a>      | Kelepçeler, itme çubuğu, itme pimi                          |
| <a href="#">Type: RSC-3101-636-732-902</a>          | Açı sensörü   |
| <a href="#">Type: RSC-3202-711-233-521</a>          | Açı sensörü   |
| <a href="#">Type: RSC-6601-635-924-001 OEM</a>      | Açı sensörü   |
| <a href="#">p/n: 400005660; Type: Z-RFC-P01</a>     | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">Art.No. 5661, Type: Z-RFC-P02</a>       | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">Art.No. 5658, Type: Z-RFC-P03</a>       | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">P/N: 005659 Type: Z-RFC-P04</a>         | Uzun çalışma mesafesi                                       |
| <a href="#">Art.No. 56069, Type: Z-RFC-P07</a>      | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">Art.No. 56070, Type: Z-RFC-P08</a>      | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">Art.No. 104203, Type: Z-RFC-P16</a>     | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">Art.No. 104205, Type: Z-RFC-P17</a>     | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">Art.No. 56074, Type: Z-RFC-P23</a>      | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">400056086 / Z-RFC-P30</a>               | Seri için pozisyon sensörü                                  |
| <a href="#">Art.No. 56206, Type: Z-RFC-S01</a>      | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">Art.No. 56207, Type: Z-RFC-S02</a>      | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">Art.No. 56208, Type: Z-RFC-S03</a>      | serisi için konum algılayıcı                                |
| <a href="#">Art.No. 56135, Type: EEM-33-35</a>      | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi                      |
| <a href="#">Art.No. 56136, Type: EEM-33-36</a>      | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi                      |
| <a href="#">Art.No. 56137, Type: EEM-33-37</a>      | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi                      |
| <a href="#">Art.No. 56138, Type: EEM-33-38</a>      | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi                      |
| <a href="#">Art.No. 56139, Type: EEM-33-39</a>      | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi                      |
| <a href="#">Art.No. 56140, Type: EEM-33-40</a>      | serisi için M12x1 bağlantı teknolojisi                      |
| <a href="#">Art.No. 56501, Type: Z-IPX-M01</a>      | Aksesuarlar Sensör serisi için montaj                       |
| <a href="#">Art.No. 56502, Type: Z-IPX-M11</a>      | Aksesuarlar Sensör serisi için montaj                       |
| <a href="#">Art.No. 56504, Type: Z-IPX-M31</a>      | Aksesuarlar Sensör serisi için montaj                       |
| <a href="#">Art.No. 104278, Type: Z-RFX-M01</a>     | Aksesuarlar Sensör serisi için montaj                       |
| <a href="#">Art.No. 5666, Type: EEM 33-34</a>       | Aksesuar bağlayıcı kiti                                     |
| <a href="#">Art.No. 2203, Type: P-2201-A502</a>     | Düşük tork potansiyometre                                   |
| <a href="#">P/N: 400002224, Type: P-2220-S0035</a>  | Düşük tork potansiyometre                                   |
| <a href="#">400003201 / P-2501-A102</a>             | Standart-Potansiyometre                                     |
| <a href="#">Art.No. 3202, Type: P-2501-A202</a>     | Standart-Potansiyometre                                     |
| <a href="#">Art.No. 3203, Type: P-2501-A502</a>     | Standart-Potansiyometre                                     |
| <a href="#">Art.No. 6201, Type: P-4501- A102</a>    | Standart potansiyometre, birden çok (yığın)                 |
| <a href="#">Art.No. 6202, Type: P-4501- A202</a>    | Standart potansiyometre, birden çok (yığın)                 |
| <a href="#">Art.No. 6208, Type: P-4501- A502.05</a> | Standart potansiyometre, birden çok (yığın)                 |
| <a href="#">P/N: 006209 Type: P-4502-A502</a>       |   |

| Ürün  | Tanım   |
|---|---|
| <a href="#">Art.No. 8201, Type: P-6501-A102</a>           | Standart potansiyometre, birden çok (yığın)   |
| <a href="#">Art.No. 8202, Type: P-6501-A202</a>           | Standart potansiyometre, birden çok (yığın)   |
| <a href="#">Art.No. 8203, Type: P-6501-A502</a>           | Standart potansiyometre, birden çok (yığın)   |
| <a href="#">Art.No. 8224, Type: P-6501-S0049</a>          | Standart potansiyometre, birden çok (yığın)   |
| <a href="#">P/N: 400008221 Type: P-6501-G252</a>          | standart potansiyometre, çoklu (zımba)        |
| <a href="#">Art.No. 8225, Type: P-6501-R252</a>           | Standart potansiyometre, birden çok (yığın)   |
| <a href="#">Art.No. 10001, Type: IP-6501-A502</a>         | Sanayi potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 10002, Type: IP-6501-A502.05</a>      | Sanayi potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 10040, Type: PE-6501-S0055</a>        | Sanayi potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 1041, Type: PE-6501-S0056</a>         | Sanayi potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 10061, Type: IPS-6501-A502</a>        | Sanayi potansiyometre                         |
| <a href="#">P/N: 400010066 Type: IPS-6501-G252</a>        | Döner Sensör Endüstriyel-Sınıf Potansiyometre |
| <a href="#">Art.No. 10065, Type: IPS-6502-A502</a>        | endüstriyel potansiyometre                    |
| <a href="#">Art.No. 11021, Type: AW-360-ZE-10</a>         | Sanayi potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 11022, Type: AW-360-ZE-11</a>         | Sanayi potansiyometre                         |
| <a href="#">P/N: 400011061 Type: AWS-360-ZE-10</a>        | yuvarlak potansiyometre 360°                  |
| <a href="#">Art.No. 9121, Type: IGP-03-P-6501-A502</a>    | İletim potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 9122, Type: IGP-05-P-6501-A502</a>    | İletim potansiyometre                         |
| <a href="#">P/N: 400009123 Type: IGP-10-P-6501-A502</a>   | Dişli potansiyometre                          |
| <a href="#">Art.No. 9111, Type: GP-03-P-6501-A502</a>     | İletim potansiyometre                         |
| <a href="#">P/N: 009112 Type: GP-05-P-6501-A502</a>       |   |
| <a href="#">Art.No. 9113, Type: GP-10-P-6501-A502</a>     | İletim potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 18402, Type: SP-1601-105-001-001</a>  | Sensör-Potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 38001, Type: SPK-2501-A5033</a>       | Sensör-Potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 38002, Type: SPK-2501-A1812</a>       | Sensör-Potansiyometre                         |
| <a href="#">SP2801 308 000 001</a>                        | Açı dönüştürücü 308° 5kOhm                    |
| <a href="#">Art.No. 019522, Type: SP-2801-100-002-001</a> | Sensör-Potansiyometre                         |
| <a href="#">P/N: 19540, Type: SP-2821-308-000-001</a>     | Açısal Potansiyometre Pozisyon Sensörü        |
| <a href="#">Art.No. 19521, Type: SP-2831-308-000-001</a>  | Sensör-Potansiyometre                         |
| <a href="#">Art.No. 19527, Type: SP-2831-100-002-001</a>  | Sensör-Potansiyometre                         |

| Ürün  | Tanım  |
|---|--|
| <a href="#">P/N: 019542 Type: SP-2841-100-002-001</a>     |  |
| <a href="#">Art.No. 19561, Type: SP-2841-100-002-906</a>  | Sensör-Potansiyometre                                |
| <a href="#">400019564 / SP-2841-345-065-001</a>           | Sensör potansiyometresi                              |
| <a href="#">P/N: 400019565, Type: SP-2841-100-067-006</a> | Sensör-Potansiyometre                                |
| <a href="#">400019543 / SP-2841-100-002-003</a>           | Sensör-Potansiyometre                                |
| <a href="#">Art.No. 18400, Type: SP-4001-101-003-003</a>  | Sensör-Potansiyometre, Otomotiv Sürüm                |
| <a href="#">Art.No. 18501, Type: SP-5001-104-002-002</a>  | Sensör-Potansiyometre (Otomotiv Versiyon)            |
| <a href="#">Art.No. 18504, Type: SP-5001-114-005-001</a>  | Sensör-Potansiyometre (Otomotiv Versiyon)            |
| <a href="#">Art.No. 65111, Type: PRS 25 A 502</a>         | Döner direnç elemanları                              |
| <a href="#">Art.No. 65114, Type: PRS 45 A 502</a>         | Döner direnç elemanları                              |
| <a href="#">Art.No. 65115, Type: PRS 65 A 502</a>         | Döner direnç elemanları                              |
| <a href="#">Art.No. 70137, Type: S-094</a>                | Döner direnç elemanları Öğütücü setleri              |
| <a href="#">Art.No. 70138, Type: S-098</a>                | Döner direnç elemanları Öğütücü setleri              |
| <a href="#">Art.No. 70139, Type: S-152</a>                | Döner direnç elemanları Öğütücü setleri              |
| <a href="#">Art.No. 5614, Type: EEM-33-76</a>             | serisi için Bağlantı Teknolojisi M16x0.75 (IEC130-9) |
| <a href="#">Art.No. 5615, Type: EEM-33-77</a>             | serisi için Bağlantı Teknolojisi M16x0.75 (IEC130-9) |
| <a href="#">Art.No. 5621, Type: EEM-33-78</a>             | serisi için Bağlantı Teknolojisi M16x0.75 (IEC130-9) |
| <a href="#">Art.No. 5622, Type: EEM-33-79</a>             | serisi için Bağlantı Teknolojisi M16x0.75 (IEC130-9) |
| <a href="#">p/n: 5623, Type: EEM-33-80</a>                | kuplör   |
| <a href="#">Art.No. 5687, Type: Z-103-G03</a>             | Dalga ve dizi için çatal kaplinler                   |
| <a href="#">Art.No. 5690, Type: Z-104-G06</a>             | Dalga ve dizi için çatal kaplinler                   |
| <a href="#">Art.No. 400103910, Type: Z-106-G-6</a>        | Mil kaplini  |
| <a href="#">Art.No. 103912, Type: Z-106-G-6,35</a>        | Dalga ve dizi için çatal kaplinler                   |
| <a href="#">Art.No. 103913, Type: Z-106-G-10</a>          | Dalga ve dizi için çatal kaplinler                   |
| <a href="#">Art.No. 5692, Type: Z-110-G10</a>             | Dalga ve dizi için çatal kaplinler                   |
| <a href="#">Art.No. 59013, Type: ZK1-500</a>              | Dalga ve dizi için çatal kaplinler                   |
| <a href="#">Art.No. 54220, Type: MUP-080-111</a>          | Sinyal işleme, verici                                |
| <a href="#">400054221 / MUP-080-113</a>                   | Çevirici   |
| <a href="#">400054202 / MUP-400-11</a>                    | Sinyal işleme, verici                                |
| <a href="#">400054101 / MUW-200-0</a>                     | Potansiyometre için dönüştürücü                      |
| <a href="#">Art.No. 54102, Type: MUW-200-1</a>            | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                 |
| <a href="#">Art.No. 54103, Type: MUW-200-4</a>            | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                 |
| <a href="#">Art.No. 54151, Type: MUW-250-0</a>            | Potansiyometre için dönüştürücü                      |
| <a href="#">P/N: 400054152 Type: MUW-250-1</a>            | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                 |
| <a href="#">Art.No. 54001, Type: MUP-100-0</a>            | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                 |
| <a href="#">MUP-100-1 / 400054002</a>                     |  |
| <a href="#">p/n: 400054010, Type: MUP-110-0</a>           | Potansiyometreler için ölçülen değer dönüştürücüler  |
| <a href="#">400054011 / MUP-110-1</a>                     | Potansiyometre Transdüseri                           |
| <a href="#">Art.No. 54014, Type: MUP-110-4</a>            | potansiyometre için transdüser ölçme                 |

| Ürün   | Tanım   |
|--|---|
| <a href="#">Art.No. 54051, Type: MUP-150-5</a>             | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                            |
| <a href="#">Art.No. 54052, Type: MUP-150-6</a>             | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                            |
| <a href="#">Art.No. 54060, Type: MUP-160-0</a>             | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                            |
| <a href="#">400054061 / MUP-160-1</a>                      | Potansiyometre için dönüştürücü                                 |
| <a href="#">Art.No. 54064, Type: MUP-160-4</a>             | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                            |
| <a href="#">Art.No. 54171, Type: MUK-350-0</a>             | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                            |
| <a href="#">Art.No. 54172, Type: MUK-350-1</a>             | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                            |
| <a href="#">P/N: 400054173, Type: MUK-350-4</a>            | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                            |
| <a href="#">Art.No. 400054174, Type: MUK-350-6</a>         | potansiyometrelerin için Dönüştürücü                            |
| <a href="#">Art.No. 025304, Type: TLH-0100</a>             | İtme çubuğu olmayan deplasman sensörü                           |
| <a href="#">TH1-0250-102-423-101</a>                       | Ölçüm dönüştürücü sinyal dönüştürücü                            |
| <a href="#">P/N: 025385 Type: TLH-3000</a>                 | güç çevirici  |
| <a href="#">P/N: 400005655 Type: Z-TLM-P05</a>             | POSITIONSGEBER  |
| <a href="#">P/N: 026168 Type: LWX-0500-001</a>             | Konum Dönüştürücü   |
| <a href="#">4000370HX</a>                                  |   |
| <a href="#">P/N: 025330 Type: TLH-0750</a>                 |   |
| <a href="#">P/N: 400024520, Type: LWH-0500</a>             | dönüştürücü   |
| <a href="#">P/N: 010001 Type: IP-6501-A502</a>             |   |
| <a href="#">P/N: 400024509, Type: LWH-0225</a>             | Deplasman sensörü   |
| <a href="#">RSM 2832-010-111-206</a>                       |   |
| <a href="#">TRS 75 A 502</a>                               | Pozisyon Dönüştürücü Potansiyometre                             |
| <a href="#">P/N: 025305 Type: TLH-0130</a>                 | Pozisyon Dönüştürücüler   |
| <a href="#">RSC-2801-606-112-201</a>                       | Açı sensörü   |
| <a href="#">P/N: 400037109, Type: TX2-0250-716-002-101</a> | deplasman transdüseri   |
| <a href="#">400054003</a>                                  | çevirgeç  |
| <a href="#">P/N: 024306 Type: LWH-0150</a>                 | Pozisyon Dönüştürücü  |
| <a href="#">400054051 / MUP-150-5</a>                      |   |
| <a href="#">P/N: 400019544, Type: SP-2841-130-050-003</a>  | Sensör potansiyometresi   |
| <a href="#">RSC-2831-612-211-201</a>                       | AÇI SENSÖRÜ TEMASSIZ  |
| <a href="#">P/N: 054171 Type: MUK-350-0</a>                |   |
| <a href="#">TRS-0050 (alt number TRS 50 A 502)</a>         | Pozisyon kodlayıcı  |
| <a href="#">P/N: 024312 Type: LWH-0300</a>                 |   |
| <a href="#">400005679 / Z301-M6/M4</a>                     | bilyalı kaplinler, bilyalı mafsallı kafası, dokunmatik silindir |
| <a href="#">P/N: 023262 Type: TR-0050</a>                  | Gerilim bölücü  |
| <a href="#">Nr: 054051 Type: MUP-150-5</a>                 | Sinyal Saç Kremi  |
| <a href="#">P/N: 024304 Type: LWH-0100</a>                 | Deplasman sensörü   |
| <a href="#">P/N: 023267 Type: TR-0050-.05</a>              |   |
| <a href="#">P/N: 023277 Type: TRS-0050-.05</a>             |   |
| <a href="#">P/N: 026114 Type: LWG-0360</a>                 | İtme çubuğu ve çubuk uçlu yer değiştirme sensörü                |
| <a href="#">P/N: 005634 Type: EEM-33-89</a>                | konektörü   |
| <a href="#">LWH360 #024314</a>                             | Konum Dönüştürücü   |

| Ürün  | Tanım  |
|---|--|
| <a href="#">TP1-0500-101-411-101</a>                      | Dönüştürücü  |
| <a href="#">P/N: 025318 Type: TLH-0450</a>                | nöbetleşe olmadan Dönüştürücü  |
| <a href="#">deleted product</a>                           | Potansiyometre   |
| <a href="#">TP1 100 101 411 101</a>                       | Temassız Doğrusal Cetvel   |
| <a href="#">P/N: 025304 Type: TLH-0100</a>                | Dönüştürücü  |
| <a href="#">Type: MUP-110-4</a>                           |  |
| <a href="#">RFC-4801-636-111-501</a>                      |  |
| <a href="#">P/N: 005611 Type: EEM-33-70</a>               |  |
| <a href="#">P/N: 400024318 Type: LWH-0450</a>             | KODLANMIŞ  |
| <a href="#">P/N: 400025305 Type: TLH-0130</a>             | Doğrusal Potansiyometre Pozisyon Sensörü                             |
| <a href="#">RFC-4801-636-121-501</a>                      |  |
| <a href="#">P/N: 400058100 Type: Z-G60</a>                | Rotil kafa, iç dişli M6  |
| <a href="#">Typ: TLH 360</a>                              |  |
| <a href="#">Type: LWH-0100 P/N:024304</a>                 |  |
| <a href="#">400024536 / LWH-0900</a>                      | Konum Dönüştürücü  |
| <a href="#">P/N: 400001041 Type: IPE-6501-S0056</a>       | Potentiometar  |
| <a href="#">TH1-0800-102-423-101</a>                      | NOVOSTRICTIVE, magnetostriktif yol alıcı                             |
| <a href="#">400023235 / TS-0100</a>                       | Deplasman sensörü  |
| <a href="#">400005612 / EEM-33-71</a>                     | bağlantı teknolojisi   |
| <a href="#">P/N: 400024504 Type: LWH-0100</a>             | deplasman dönüştürücü  |
| <a href="#">400026124 / LWG-0600</a>                      | dönüştürücü  |
| <a href="#">400024524 / LWH-0600</a>                      | Konum Dönüştürücü  |
| <a href="#">400024326 / LWH-0650</a>                      |  |
| <a href="#">P/N: 400019521, Type: SP-2831-308-000-001</a> | Sensör-potansiyometre  |
| <a href="#">400024516 / LWH-0400</a>                      | Konum Dönüştürücü  |
| <a href="#">400024316 / LWH-0400</a>                      | Doğrusal sensör  |
| <a href="#">P/N: 025383 Type: TLH-2500</a>                |  |
| <a href="#">P/N: 025309 Type: TLH-0225</a>                | KODLANMIŞ  |
| <a href="#">P/N: 400006201 Type: P-4501-A102</a>          | Döner Sensör   |
| <a href="#">LS1-0025-002-421-101</a>                      | NOVOPAD Konum Transdüseri, 100 mm'ye kadar geri dönüş yaylı temassız |
| <a href="#">P/N: RFC-4801-636-111-201</a>                 |  |
| <a href="#">TP1-0250-101-423-205</a>                      |  |
| <a href="#">P/N: 400024514, Type: LWH-0360</a>            | dönüştürücü  |
| <a href="#">P/N: 400019527 Type: SP-2831-100-002-001</a>  |  |
| <a href="#">TP1-0600-101-212-101</a>                      |  |
| <a href="#">TP1-0300-101-212-101</a>                      |  |
| <a href="#">TP1-0100-101-212-101</a>                      |  |
| <a href="#">P/N: 005698 Type: Z-TH1-P19</a>               |  |
| <a href="#">P/N: 400003201 Type: P-2501-A102</a>          |  |
| <a href="#">P4504-S0060-2K / 54000019</a>                 | potansiyometre   |
| <a href="#">IP-6501-A502.025</a>                          |  |
| <a href="#">400005611 / EEM 33-70</a>                     | bağlantı teknolojisi   |

| Ürün  | Tanım  |
|---|--|
| <a href="#">PTP-0200-444-901-301</a>                      |  |
| <a href="#">PTP-0075-444-901-301</a>                      |  |
| <a href="#">400023263 / TR-0075</a>                       | Dönüş yaylı potansiyometrik Pozisyon Dönüştürücü |
| <a href="#">400025350 / TLH-1250</a>                      | Konum Dönüştürücü                                |
| <a href="#">P/N: 023206 Type: T-0150</a>                  |  |
| <a href="#">P/N: 400024336 Type: LWH-0900</a>             |  |
| <a href="#">P/N: 026102 Type: LWG-0050</a>                |  |
| <a href="#">400026104 / LWG-0100</a>                      | sensor   |
| <a href="#">Z-TLM-P05</a>                                 |  |
| <a href="#">P/N: 024302 Type: LWH-0050</a>                | Potansiyometrik Lineer Cetvel                    |
| <a href="#">400025324 / TLH-0600</a>                      | Encoder  |
| <a href="#">4000350FT / TP1-0300-101-411-102</a>          |  |
| <a href="#">54000005</a>                                  | Potansiyometre                                   |
| <a href="#">P/N: 019564 Type: SP-2841-345-065-001</a>     |  |
| <a href="#">MUP 400-11 / 054202</a>                       | Sinyal işleme, verici                            |
| <a href="#">024314, LWH-0360</a>                          | güç çevirici                                     |
| <a href="#">P/N: 0550 Type: LWH-0550</a>                  |  |
| <a href="#">TP1-1000-101-411-205</a>                      | KODLANMIŞ  |
| <a href="#">P/N: 026160 Type: LWX-0300-001</a>            | çevirgeç   |
| <a href="#">P/N: 026162 Type: LWX-0360-001</a>            |  |
| <a href="#">P/N: 026168 Type: LWX-0500-005</a>            |  |
| <a href="#">P/N: 400026312 Type: LWX-0300-003-101</a>     | dönüştürücü                                      |
| <a href="#">P/N: 400026314, Type: LWX-0360-003-101</a>    | Postion dönüştürücü                              |
| <a href="#">P/N: 400026320 Type: LWX-0500-003-101</a>     | dönüştürücü                                      |
| <a href="#">P/N: 400005601, Type: EEM 33-33</a>           | konnektör  |
| <a href="#">P/N: 400005610 Type: EEM 33-63</a>            |  |
| <a href="#">P/N: 400005634 Type: EEM 33-89</a>            |  |
| <a href="#">P/N: 40003500K Type: TP1-0200-101-423-102</a> | VZTYP KODLANMIŞ                                  |
| <a href="#">P/N: 400005651 Type: Z-TLM-P01</a>            | POS Geber  |
| <a href="#">P/N: 400005630 Type: EEM 33-87</a>            | W-DOZ  |
| <a href="#">p/n: 400005697 type: Z-TH1-P18</a>            | halka  |
| <a href="#">P/N: 400008201 Type: P-6501-A102</a>          |  |
| <a href="#">P/N: 002003 Type: P-2201-A502</a>             |  |
| <a href="#">TP1-0650-101-423-101</a>                      |  |
| <a href="#">P/N: 024310 Type: LWH-0250</a>                | potansiyometre                                   |
| <a href="#">P/N: 400024522, Type: LWH-0550</a>            | İtme çubuklu yer değiştirme sensörü              |
| <a href="#">P/N: 400026112, Type: LWG-0300</a>            | Deplasman transdüseri                            |
| <a href="#">P/N: 400025318 Type: TLH-0450</a>             |  |
| <a href="#">RFC-4801-609-111-201</a>                      | Döner sensör                                     |
| <a href="#">P/N: 400026172 Type: LWX-0600-001</a>         | çevirgeç   |

| Ürün  | Tanım                                  |
|---|--|
| <a href="#">54000019 (P4504-S0060)</a>                  | Potansiyometre                         |
| <a href="#">P/N: 400008224 Type: P-6501-S0049</a>       | sensör                                 |
| <a href="#">TH1-0500-102-423-102</a>                    | dönüştürücü                            |
| <a href="#">P/N: 400005698 Type: Z-TH1 P19</a>          | Yüzük                                  |
| <a href="#">EEM33-90</a>                                | Düz konektör kablo, 5 m                |
| <a href="#">P6512a502</a>                               |  |
| <a href="#">P/N: 400025350 Type: TLH-1250</a>           |  |
| <a href="#">400006209 / P-4502-A502</a>                 | RUNDPOTENTIOMETER                      |
| <a href="#">TH1-0800-102-423-102</a>                    | Deplasman sensörü                      |
| <a href="#">P/N: 400010001 Type: IP-6501-A502</a>       | Potansiyometre                         |
| <a href="#">400019521 / SP-2831-308-000-001</a>         | SENSÖR-POTENTIOMETER                   |
| <a href="#">RFD-4001-636-221-401</a>                    | açı sensörü                            |
| <a href="#">400019542</a>                               |  |
| <a href="#">EEM33-91</a>                                | Kablo                                  |
| <a href="#">4000350BN</a>                               | Transdüser                             |
| <a href="#">P/N: 400023234 Type: TS-0075</a>            |  |
| <a href="#">400019560 / SP-2846-345-065-101</a>         | Sensör potansiyeli ölçer               |
| <a href="#">P/N: 400024309 Type: LWH-0225</a>           | Potansiyometre hattı                   |
| <a href="#">TEX-0050-415-002-101</a>                    |  |
| <a href="#">P/N: 400026283 Type: LWX-0150-002-201</a>   | Pozisyon Transdüserleri                |
| <a href="#">THL-0225</a>                                |  |
| <a href="#">P/N: 400023232, Type: TS-0025</a>           | Pozisyon Dönüştürücü Potansiyometrik   |
| <a href="#">RFC-4853-636-121-202</a>                    |  |
| <a href="#">400005659 / Z-RFC-P04</a>                   | pozisyon sensörü                       |
| <a href="#">P/N: 400054052 Type: MUP150-6</a>           |  |
| <a href="#">RFC-4853-611-121-202</a>                    | Mağaza SENSÖRÜ                         |
| <a href="#">TH1-0775-102-423-102</a>                    |  |
| <a href="#">TP1-0900-101-211-102</a>                    | Pozisyon kodlayıcı                     |
| <a href="#">P/N: 400006102, Type: LWG-0050</a>          | P/N: 026102 Tür: LWG-0050              |
| <a href="#">TP1-0850-101-411-102</a>                    |  |
| <a href="#">TP1-0250-101-411-102</a>                    |  |
| <a href="#">RFC 4801-609-112-201</a>                    | algılayıcı                             |
| <a href="#">P/N: 400009121 Type: IGP-03-P-6501-A502</a> | potansiyometre                         |
| <a href="#">RFC-4853-609-112-202</a>                    | Temassız-Sensörü                       |
| <a href="#">400009121</a>                               | dişli potansiyometre                   |
| <a href="#">P/N: 400023271 Type: TRS-0025</a>           |  |
| <a href="#">400024512 / LWH-0300</a>                    | İtme çubuğu ile yer değiştirme sensörü |
| <a href="#">P/N: 400005613 Type: EEM-33-72</a>          | Bağlayıcı                              |
| <a href="#">P/N: 400054172 Type: MUK-350-1</a>          |  |
| <a href="#">TEX 150-415-002-101</a>                     | Eğer pozisyon vericileri               |
| <a href="#">TP1-2000-101-411-101</a>                    | Magnetostriktif Pozisyon Cetveli       |
| <a href="#">TP1-2000-101-411-205</a>                    | Magnetostriktif Pozisyon Cetveli       |

| Ürün   | Tanım                                 |
|--|---------------------------------------|
| <a href="#">P/N: 40005627 Type: EEM-33-84</a>            |                                       |
| <a href="#">402610515</a>                                | adaptör                               |
| <a href="#">TH1-0450-102-423-102</a>                     | Çizgiler pozisyon kodlayıcı           |
| <a href="#">TH1-3250-102-423-102</a>                     | NOVOSTRICTIVE, magnetostriktif        |
| <a href="#">RSM-2832-006-121-501</a>                     | Sensör                                |
| <a href="#">TP1-0125-101-215-205</a>                     | güç çevirici                          |
| <a href="#">P/N: 400023260; Type: TR-0010</a>            | Konum Dönüştürücü                     |
| <a href="#">P/N: 400023269 Type: TR-0100-05</a>          | güç çevirici                          |
| <a href="#">RSC-2831-636-121-201</a>                     | sensor                                |
| <a href="#">TEX-0200-415-002-202</a>                     |                                       |
| <a href="#">T 50</a>                                     | Lineer Pozisyon Sensörü               |
| <a href="#">RSC-2801-620-111-206</a>                     | açı sensörleri                        |
| <a href="#">P/N: 400053102, Type: FTI-10-2.67-4-K1</a>   | Temassız, endüktif pozisyonu vericisi |
| <a href="#">P/N: 400023261 Type: TR-0025</a>             | deplasman dönüştürücü                 |
| <a href="#">P/N: 400054151 Type: MUW-250-0</a>           | Dönüştürücü                           |
| <a href="#">400005661 / Z-RFC-P02</a>                    | Pozisyon İşaretleyici                 |
| <a href="#">P/N: 400024508, Type: LWH-0200</a>           | itme çubuğuyla pozisyonu dönüştürücü  |
| <a href="#">TX2-0050-904-002-403-4</a>                   |                                       |
| <a href="#">TP1-1500-101-411-102</a>                     | dönüştürücü                           |
| <a href="#">RFC-4801-606-111-202</a>                     | sensor                                |
| <a href="#">TP1-0600-101-423-205</a>                     | Lineer cetvel                         |
| <a href="#">P/N: 400010018 Type: IP-6501-4007</a>        | Potansiyometre                        |
| <a href="#">TH1-0500-102-423-101</a>                     | güç çevirici                          |
| <a href="#">TH1-0150-102-423-101</a>                     | güç çevirici                          |
| <a href="#">TEX-0025-421-002-101</a>                     | Pozisyon Dönüştürücü                  |
| <a href="#">P/N: 400002227 Type: P-2201-S0076</a>        | potansiyometre                        |
| <a href="#">P/N: 400009112, Type: GP-05-P-6501-A502</a>  | Dişli potansiyometre                  |
| <a href="#">P/N: 400024512, Type: LWH-300</a>            | algılayıcı                            |
| <a href="#">TP1-1000-101-411-101</a>                     | dönüştürücü                           |
| <a href="#">P/N: 400003203 Type: P-2501-A502</a>         | Potansiyometre                        |
| <a href="#">P/N: 400008202 Type: P-6501-A202</a>         | potansiyometre                        |
| <a href="#">RSC-2831-610-111-201</a>                     | açısı sensörü                         |
| <a href="#">TP1-0050-101-411-101</a>                     |                                       |
| <a href="#">400054172 / MUK-350-1</a>                    | POZİSYON AMPLİFİKATÖR                 |
| <a href="#">P/N: 400019540 Type: SP-2821-308-000-001</a> | sensör-potansiyometre                 |
| <a href="#">TP1-0600-101-423-101</a>                     | deplasman transdüseri                 |
| <a href="#">400024515 / LWH-0375</a>                     | Pozisyon dönüştürücü                  |
| <a href="#">TP1-1600-101-423-101</a>                     | Magnetostriktif Pozisyon Cetveli      |
| <a href="#">P/N: 400010004 Type: IP-6501-G252</a>        | INDUSTRIEPOTENTIOMETER                |
| <a href="#">RFC 4801-605-111-201</a>                     | Açı sensörü                           |
| <a href="#">P/N: 400056126 Type: EEM-33-26</a>           | konektörü                             |

| Ürün  | Tanım                                     |
|---|---|
| <a href="#">P-6501-A502 (400008203)</a>                   | RUNDPOTENTIOMETER                         |
| <a href="#">Type: IP-6501-A502</a>                        |   |
| <a href="#">TEX-0050-411-002-101</a>                      | Yer deęiřtirme sensörü, potansiyometrik   |
| <a href="#">P/N: 400025330 Type: TLH-0750</a>             | güç çevirici                              |
| <a href="#">TE1-0025-101-411-202</a>                      | Potansiyometrik deplasmanlı transdüserler |
| <a href="#">TE1-0050-101-411-202</a>                      |   |
| <a href="#">P/N: 400026114 Type: LWG-0360</a>             |   |
| <a href="#">400023273 / TRS-0075</a>                      | Transdüser                                |
| <a href="#">400023202 Typ T-0025</a>                      | TRANSDÜSERİ                               |
| <a href="#">RSC-2832-636-111-202</a>                      | açı sensörü                               |
| <a href="#">LS1-0200-001-421-101</a>                      | Konum Dönüřtürücü                         |
| <a href="#">P/N: 400025344, Type: TLH 1100</a>            |   |
| <a href="#">TEX-0025-418-002-101</a>                      | 300 mm'ye kadar deplasman dönüřtürücü     |
| <a href="#">TEX-050-615-002-101 oem</a>                   | doęrusal potansiyometre                   |
| <a href="#">400023264 / TR-0100</a>                       | Pozisyon Transdüseri                      |
| <a href="#">P/N: 400025309 Type: TLH-0225</a>             | itme çubuęu olmadan pozisyonu dönüřtürücü |
| <a href="#">TH1 0650 102 411 102</a>                      |   |
| <a href="#">TH1 1300 102 411 102</a>                      |   |
| <a href="#">RSM-2841-016-111-202</a>                      | açı sensörü                               |
| <a href="#">TH1-0150-102-423-102</a>                      | Pozisyon sensörü                          |
| <a href="#">SPK-2501-A5033</a>                            | Sensör Potansiyometresi                   |
| <a href="#">TR-0025 (400023261)</a>                       | WEGTASTER                                 |
| <a href="#">400024314 / LWH-0360</a>                      | Konum Dönüřtürücü                         |
| <a href="#">P/N: 400026130 Type: LWG-0750</a>             | Deplasman sensörü                         |
| <a href="#">Art.Nr. 402517875</a>                         | kesici                                    |
| <a href="#">P/N: 400024324 Type: LWH-0600</a>             | doęrusal potansiyometre                   |
| <a href="#">P/N: 400025336, Type: TLH-0900</a>            | Konum Dönüřtürücü                         |
| <a href="#">P/N: 400025320 Type: TLH-0500</a>             | Doęrusal Potansiyometre                   |
| <a href="#">P/N: 400025314, Type: TLH-0360</a>            | Pozisyon Dönüřtürücü                      |
| <a href="#">400026120 / LWG-0500</a>                      | Dönüřtürücü                               |
| <a href="#">P/N: 400010065 Type: IPS-6502-A502</a>        |   |
| <a href="#">P/N: 400005690 Type: Z-104-G-06</a>           |   |
| <a href="#">P/N: 400037102 Type: TX2-0050-716-002-101</a> | potansiyometre                            |
| <a href="#">TP1-0600-101-411-101</a>                      |   |
| <a href="#">P/N: 400019541 Type: SP-2841-308-000-001</a>  | sensör potansiyometresi                   |
| <a href="#">P/N: 400024505, Type: LWH-0130</a>            | Pozisyon Dönüřtürücüler                   |
| <a href="#">P/N: 400024303 Type: LWH-0075</a>             | deplasman transdüseri                     |
| <a href="#">P/N: 400025306 Type: TLH-0150</a>             | DEPLASMAN DÖNÜřTÜRÜCÜ                     |
| <a href="#">RSC-2800-610-112-201</a>                      | Açı sensörü                               |
| <a href="#">P/N: 400025304, Type: TLH-0100</a>            | çetvel                                    |
| <a href="#">LS1-0025-001-423-101</a>                      | Konnektörlü Analog Arayüz                 |
| <a href="#">RSC-2841-636-111-202</a>                      | Döner Sensör                              |

| Ürün   | Tanım                                       |
|--|---|
| <a href="#">RFC-4853-636-321-252</a>                     | Dönüştürücü Sensör temasız teknolojisi      |
| <a href="#">P/N: 400019542 Type: SP-2841-100-002-001</a> | sensör potansiyometresi                     |
| <a href="#">TH1-0350-102-423-102</a>                     |   |
| <a href="#">RSM-2841-002-211-202</a>                     | Sensör                                      |
| <a href="#">TEX 0025-415-002-101</a>                     | Deplasman dönüştürücü, potansiyometrik      |
| <a href="#">400023233 / TS-0050</a>                      | Yer değiştirme dönüştürücü                  |
| <a href="#">400025330 / TLH-0750</a>                     | TEK KULLANIMLIK DÖNÜŞTÜRÜCÜ                 |
| <a href="#">RSC-2832-605-121-202</a>                     | algılayıcı                                  |
| <a href="#">P/N: 400025307 Type: TLH-0175</a>            | sensörü                                     |
| <a href="#">400025314 / TLH-0360</a>                     | sensörü                                     |
| <a href="#">400025321 / TLH-0525</a>                     | sensörü                                     |
| <a href="#">P/N: 400024314 Type: LWH-0360</a>            | seyahat sensörü                             |
| <a href="#">RSC-2801-603-112-201</a>                     | Döner Sensör                                |
| <a href="#">RSC 2831-609-121-201</a>                     | açı sensörü                                 |
| <a href="#">400023274 / TRS-0100</a>                     | Konum Dönüştürücü                           |
| <a href="#">TP1-0400-101-423-205</a>                     | LİNEER CETVEL                               |
| <a href="#">T-0075</a>                                   | doğrusal dönüştürücü                        |
| <a href="#">TEX-0100-413-002-202</a>                     | Pozisyon sensörü, potansiyometrik           |
| <a href="#">TE1-0025-102-411-202</a>                     |   |
| <a href="#">TP1-1500-101-411-205</a>                     |   |
| <a href="#">400025311 / THL-0275</a>                     | Sensör                                      |
| <a href="#">400023204 / T-0075</a>                       |   |
| <a href="#">400023205 / T-0100</a>                       | Sürekli itme çubuklu yer değiştirme sensörü |
| <a href="#">P/N 400026507 Type: LWX-0175-004-101</a>     | Dönüştürücü                                 |
| <a href="#">400009112 / GP-05-P-6501-A502</a>            | İletim potansiyometresi                     |
| <a href="#">400010018 / IP-6501-4007</a>                 | Endüstriyel potansiyometre                  |
| <a href="#">400026330 / LWX-0750-003-101</a>             | Potansiyometrik deplasman sensörleri        |
| <a href="#">400005634 / EEM 33-89</a>                    | Pozisyon Dönüştürücü                        |
| <a href="#">400026178 / LWX-0750-001</a>                 | Potansiyometrik deplasman sensörleri        |
| <a href="#">P/N: 400025370, Type: TLH-1750</a>           | Doğrusal Pozisyon Dönüştürücüler            |
| <a href="#">Typ: LWG 150, Art.Nr.: 002461</a>            |   |
| <a href="#">TEX-0150-411-002-101</a>                     | Pozisyon Dönüştürücü                        |
| <a href="#">TH1 1600 102 411 205</a>                     |   |
| <a href="#">ML25-10K0 125MB #82445</a>                   |   |
| <a href="#">400003264 / P-2501-240-386-001</a>           | Döner Sensör Çok Bölmeli Potansiyometre     |
| <a href="#">400024318 / LWH-0450</a>                     | deplasman dönüştürücü                       |
| <a href="#">p/n: 025324; Type: TLH-0600</a>              | İtme çubuğu olmadan deplasman dönüştürücü   |
| <a href="#">400025316 / TLH-0400</a>                     |   |
| <a href="#">RSM-2832-010-111-202</a>                     | Açı Sensörleri                              |
| <a href="#">LS1-0025-002-411-202</a>                     | Sensör                                      |
| <a href="#">RFC-4801-607-112-501</a>                     | Döner Sensör                                |
| <a href="#">400056070 / Z-RFC-P08</a>                    | pozisyoner                                  |
| <a href="#">400023261 / TR-0025</a>                      | sürekli kayar çubuk ile 100 mm Dönüştürücü  |

| Ürün  | Tanım  |
|---|--|
| <a href="#">RSC-2802-612-121-201</a>                                |  |
| <a href="#">RFD-4021-636-211-401</a><br><a href="#">(400039DA4)</a> | VZTYP AÇI SENSÖRÜ                                  |
| <a href="#">400011021 / AW-360-ZE-10</a>                            |  |
| <a href="#">4000350HC</a>   | Transdüser   |
| <a href="#">4000350BZ</a>   | Transdüser   |
| <a href="#">4000350C3</a>   | Transdüser   |
| <a href="#">400026114 / LWG-0360</a>                                | doğrusal potansiyometre                            |
| <a href="#">TP1-0450-101-411-205</a>                                |  |
| <a href="#">RFD 4021-636-211-401</a>                                | algılayıcı   |
| <a href="#">RFC-4801-606-111-201</a>                                | algılayıcı   |
| <a href="#">RFC-4853-606-111-201</a>                                |  |
| <a href="#">TP1-0200-101-411-103</a>                                |  |
| <a href="#">LWH-0300</a>  | Pozisyon sensörü, potansiyometrik, LWH serisi, TLH |
| <a href="#">400106229, RFC-4853-618-121-206</a>                     | açı sensörü  |
| <a href="#">TEX 0075-411-002-101</a>                                | Pozisyon Transdüseri                               |
| <a href="#">400054220 / MUP-080-111</a>                             | çevirgeç   |
| <a href="#">RSM-2841-002-213-202</a>                                | Açı sensörü  |
| <a href="#">400019542 / SP-2841-100-002-001</a>                     | Açısal Potansiyometre Pozisyon Sensörü             |
| <a href="#">RSM-2841-003-111-206</a>                                | Plug-in kaplin                                     |
| <a href="#">TEX-0100-415-002-202</a>                                | Pozisyon Transdüseri                               |
| <a href="#">400054201 / MUP-400-01</a>                              | arayüz modülü                                      |
| <a href="#">TP1-0100-101-423-101</a>                                | Verici   |
| <a href="#">TP1-0050-101-423-102</a>                                | Dönüştürücü  |
| <a href="#">p/n: 400056059; Type: Z-TP1-S01-0450</a>                | İtme Çubuğu  |
| <a href="#">p/n: 400024322; Type: LWH-0550</a>                      | Pozisyon dönüştürücü                               |
| <a href="#">RSC-2831-636-111-201</a>                                | DÖNER POZİSYON SENSÖRÜ                             |
| <a href="#">MUK-350</a>   | çevirgeç   |
| <a href="#">TP1-0500-101-411-102</a>                                | Potansiyometre                                     |
| <a href="#">400005694 / Z-TP1-P07</a>                               | Pozisyonerler                                      |
| <a href="#">400005635 / EEM-33-90</a>                               | Seri için bağlantı sistemi M12x1                   |
| <a href="#">RSC-2801-714-213-201</a>                                | AÇI SENSÖRÜ  |
| <a href="#">TP1 1000 101 841 205</a>                                | transdüser,  |
| <a href="#">TP1 0250 101 841 102</a>                                | Transdüser   |
| <a href="#">400053102 / FTI-10-2.67-4-K1</a>                        | Yol düğmesi  |
| <a href="#">P4519 S0060 F.N.R : 070971/ 0186</a>                    | Potansiyometre                                     |
| <a href="#">TEX-0150-415-002-202</a>                                | WEGAUFNEHMER                                       |
| <a href="#">024309 LWH-0225</a>                                     | Potansiyometrik Sensör                             |
| <a href="#">RFC-4853-636-211-401</a>                                | VZTYP AÇI SENSÖRÜ                                  |
| <a href="#">P/N: 024427, Type: LWH-0175</a>                         |  |
| <a href="#">RFC-4801-609-321-256</a>                                |  |
| <a href="#">40005401x / MUP-110</a>                                 |  |
| <a href="#">TH1-1400-102-423-101</a>                                | Konum Dönüştürücü                                  |
| <a href="#">TH1 1150 102 423 102</a>                                |  |

| Ürün  | Tanım   |
|---|---|
| <a href="#">Type: EEM-33-71, P/N: 400005612</a>   | TS/TRS serisi için bağlantı teknolojisi M16x0.75 (IEC130-9) |
| <a href="#">RSC 2831-610-121-201</a>              | açı sensörü   |
| <a href="#">TP1-1800-101-423-101</a>              |   |
| <a href="#">400025340 / TLH-1000</a>              | doğrusal sensör   |
| <a href="#">p/n: 023202, Type: T-0025</a>         | deplasman dönüştürücü                                       |
| <a href="#">400105988 / RFC-4853-636-111-501</a>  | açı sensörü   |
| <a href="#">LWH-0400</a>                          | Doruk çubuğu ile yer değiştirme sensörü                     |
| <a href="#">400019532</a>                         | SENSÖR POTANSİYOMETRESİ                                     |
| <a href="#">TP1-1400-101-841-102</a>              | DEPLASMAN DÖNÜŞTÜRÜCÜ                                       |
| <a href="#">400054103 / MUW-200-4</a>             | fiş tipi  |
| <a href="#">400009122 / IGP-05-P-6501-A502</a>    |   |
| <a href="#">RSB-3607-636-111-FM4</a>              |   |
| <a href="#">Art.No. 10018, Type: IP-6501-4007</a> | Endüstriyel potansiyometre                                  |
| <a href="#">LWG-0130, 400104722</a>               | Doğrusal potansiyometre                                     |
| <a href="#">400006205 / P-4501-A103</a>           | döner sensör potansiyelölçer                                |
| <a href="#">400107045 / TRS-0025-101</a>          |   |
| <a href="#">TEX-0025-428-002-302</a>              |   |
| <a href="#">TP1-0900-101-411-205</a>              | Magnetostriktif Pozisyon Cetveli                            |
| <a href="#">RFC-4853-636-121-501</a>              | açı sensörü   |
| <a href="#">TEX-0250-415-002-202</a>              |   |
| <a href="#">TH1-0500-102-411-203</a>              | Konum Dönüştürücü   |
| <a href="#">400024361 / LWH-0350</a>              |   |
| <a href="#">4000370KB</a>                         |   |
| <a href="#">TE1-0025-101-422-202</a>              |   |
| <a href="#">RSC2831-636-111-202</a>               | Açı Sensörü   |
| <a href="#">RSM-2821-006-111-220</a>              | Çok Dönümlü Sensör  |
| <a href="#">P/N: 400005691, Type: Z-105-G-06</a>  | Çatal kaplini Ø 6 mm, boşluksuz                             |
| <a href="#">400005666 / EEM-33-34</a>             | Kontaklar, contalar dahil MQS fiş kiti                      |
| <a href="#">RSX-7911-636-321-252</a>              | Döner Sensör  |
| <a href="#">RSX-7911-836-324-651</a>              | döner sensör  |
| <a href="#">P/N: 400023206, Type T-0150</a>       | Kısa İnme Dönüştürücü                                       |
| <a href="#">04229629600</a>                       | potansiyometre  |
| <a href="#">400002203 / P-2201-A502</a>           |   |
| <a href="#">RSC 2832-636-121-202</a>              |   |
| <a href="#">RSC-2831-609-111-201</a>              |   |
| <a href="#">RSC-2831-618-121-201</a>              |   |
| <a href="#">RFC-4801-618 -111-206</a>             | Enkoder   |
| <a href="#">TH1-0600-102-211-101</a>              |   |
| <a href="#">4000370MU / TEX-0150-415-002-101</a>  |   |
| <a href="#">TP1-0800-101-A12-107</a>              |   |
| <a href="#">TP1-0200-101-A12-107</a>              |   |
| <a href="#">400024510 / LWH-0250</a>              | dönüştürücü   |
| <a href="#">TEX-0300-415-002-101</a>              | Konum Dönüştürücü   |
| <a href="#">RFC-4853-609-111-201</a>              | açı sensörü   |

| Ürün   | Tanım  |
|--|--|
| <a href="#">400059010 / Z-FTI-B01</a>                          | montaj kelepçesi                             |
| <a href="#">RSC 2831 736 223 201</a>                           | Döner Sensör                                 |
| <a href="#">RFC-4801-609-111-206</a>                           |  |
| <a href="#">TP1-1500-101-211-102</a>                           |  |
| <a href="#">TH1-1300-102-423-102</a>                           | deplasman dönüştürücü                        |
| <a href="#">TEX-0150-411-002-202</a>                           | transdüser                                   |
| <a href="#">RFC-4853-603-121-501</a>                           | AÇI SENSÖRÜ                                  |
| <a href="#">RSC-2801-636-111-201</a>                           | açı sensörü                                  |
| <a href="#">P/N: 400005303, Type: F-205-G</a>                  | Konum Dönüştürücü                            |
| <a href="#">TP1-0325-101-411-205</a>                           | TEMASSIZ CETVEL                              |
| <a href="#">TP1-0225-101-411-205</a>                           | TEMASSIZ CETVEL                              |
| <a href="#">P/N: 025332, Type: TLH-800</a>                     | Pozisyon Dönüştürücüler                      |
| <a href="#">RSM-2862-016-121-501</a>                           |  |
| <a href="#">PN: 400012021 / Type: IPX 7901<br/>107 120 103</a> | açı sensörü                                  |
| <a href="#">TH1-0200-102-423-101</a>                           | DOĞRUSAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ                         |
| <a href="#">LWG 0500</a>                                       | kurs sensörü                                 |
| <a href="#">LWH-0075 P/N 024303</a>                            | Doğrusal Potansiyometre Pozisyon Sensörü     |
| <a href="#">TEX-0075-415-002-101</a>                           | waysensor                                    |
| <a href="#">P/N: 400024307, Type: LWH 175</a>                  | deplasman dönüştürücü                        |
| <a href="#">PTP-0125-311-002-001</a>                           |  |
| <a href="#">400002227 / P-2201-S0076</a>                       | düşük torklu potansiyometre                  |
| <a href="#">RFC-4801-6318-111-201</a>                          | Döner Sensör                                 |
| <a href="#">400037306 / TX2-0150-717-002-101</a>               | Montaj bloğu ile 300 mm'ye kadar dönüştürücü |
| <a href="#">TP1-1000-101-423-101</a>                           | Deplasman sensörü                            |
| <a href="#">400023262 / TR-0050</a>                            |  |
| <a href="#">400019520 / SP-2801-308-000-001</a>                | Sensör potansiyometresi                      |
| <a href="#">400005614 / EEM-33-76</a>                          | Bağlantı                                     |
| <a href="#">TE1-0050-102-411-101</a>                           | Deplasman sensörü                            |
| <a href="#">400024503 / LWH-0075</a>                           | itme çubuklu deplasman dönüştürücü           |
| <a href="#">TEX-0100-615-002-202</a>                           |  |
| <a href="#">400024507 / LWH-0175</a>                           |  |
| <a href="#">TP1-0250-101-423-102</a>                           | Dönüştürücü                                  |
| <a href="#">TP1-1500-101-411-101</a>                           |  |
| <a href="#">ML6-5K0 125MB #82595</a>                           |  |
| <a href="#">RSM-2862-016-121-202</a>                           | Multiturn Sensör                             |
| <a href="#">RFC-4801-636-321-551</a>                           | Döner Sensör                                 |
| <a href="#">RFC 4801-622-321-501</a>                           | algılayıcı                                   |
| <a href="#">RSC 2841 636 211 202</a>                           | Döner Sensör                                 |
| <a href="#">TP1-0300-101-211-102</a>                           | Dönüştürücü                                  |
| <a href="#">RSM-2841-003-111-202</a>                           | geçmeli kaplin                               |
| <a href="#">400037106 / TX2-0150-716-002-101</a>               |  |
| <a href="#">TH1-0600-104-423-102</a>                           |  |
| <a href="#">RSC-2801-609-111- 201</a>                          | açı sensörü                                  |
| <a href="#">4000370NZ</a>                                      | DEPLASMAN DÖNÜŞTÜRÜCÜ                        |

| Ürün   | Tanım                                    |
|--|--|
| <a href="#">TP1-1100-101-423-101</a>             | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">TH1-0100-102-411-102</a>             | dönüştürücü                              |
| <a href="#">TP1-0400-101-423-203</a>             | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">RFE-3201-706-213-521</a>             |  |
| <a href="#">TFD-4021-724-213-411</a>             | Transdüser 5 50 mm'ye kadar temassız     |
| <a href="#">TFD-4021-624-211-401</a>             | Transdüser 5 50 mm'ye kadar temassız     |
| <a href="#">MAP-4010-411-101</a>                 | Ekranlı Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı     |
| <a href="#">RSC-2831-736-213-202</a>             | Döner Sensör temassız                    |
| <a href="#">RSC-2801-736-213-202</a>             | Döner Sensör temassız                    |
| <a href="#">RSC-2861-736-213-202</a>             | Temassız Döner Sensör                    |
| <a href="#">TEX-0150-413-002-202</a>             |  |
| <a href="#">LS1-0025-002-411-101</a>             | Deplasman sensörü                        |
| <a href="#">TH1-0300-102-423-102</a>             | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">TH1-0300-102-423-203</a>             | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">TP1-0150-101-411-101</a>             | Doğrusal Konum Sensörü                   |
| <a href="#">400105799 / RFC-4853-622-121-501</a> |  |
| <a href="#">TEX-0050-421-002-101</a>             | Potansiyometre                           |
| <a href="#">400108613 / TM1-0075-305-811-104</a> | VZTYP deplasman sensörü                  |
| <a href="#">400108614 / TM1-0075-306-811-251</a> | VZTYP deplasman sensörü                  |
| <a href="#">400108615 / TM1-0075-306-811-104</a> | VZTYP deplasman sensörü                  |
| <a href="#">400108612 / TM1-0075-305-811-251</a> | VZTYP deplasman sensörü                  |
| <a href="#">TP1-0750-101-411-205</a>             | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">TH1-2250-102-423-205</a>             | Konum Dönüştürücü                        |
| <a href="#">TP1-1400-101-423-102</a>             | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">TP1-0100-101-222-102</a>             | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">TEX-0200-415-002-205</a>             | Doğrusal Potansiyometre                  |
| <a href="#">TH1-1425-104-423-102</a>             | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">RSM-2832-005-213-202</a>             | açı sensörü                              |
| <a href="#">400026209 / LWG-0225-000-201</a>     | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">RFC-4853-609-121-201</a>             | Döner Sensör                             |
| <a href="#">400026318 / LWX-0450-003-101</a>     | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">400054064 / MUP-160-4</a>            | Potansiyometreler için ölçüm dönüştürücü |
| <a href="#">TP1-0650-101-411-205</a>             | Dönüştürücü                              |
| <a href="#">LWH-0750 #024530</a>                 |  |
| <a href="#">400024514 / LWH-0360</a>             | Konum Dönüştürücü                        |
| <a href="#">RSC 2832-618-111-202</a>             | Döner Sensör temassız                    |
| <a href="#">TH1-0150-102-411-201</a>             | Konum Dönüştürücü                        |
| <a href="#">RSC-2832-636-121-501</a>             | Döner Sensör                             |
| <a href="#">RSC-2801-636-212-201</a>             | açı sensörü                              |
| <a href="#">400005638 / EEM 33-93</a>            |  |
| <a href="#">400056058 / Z-TP1-S01-0400</a>       |  |
| <a href="#">TLH 650 Nr.025279</a>                | Deplasman sensörü                        |
| <a href="#">TEX-0150-421-002-202</a>             | Konum Dönüştürücü                        |
| <a href="#">LWH-0800</a>                         | Deplasman sensörü                        |
| <a href="#">TP1-0850-101-423-102</a>             | Dönüştürücü                              |

| Ürün  | Tanım                          |
|---|--------------------------------|
| <a href="#">TE1 0150 101 411 101</a>          |                                |
| <a href="#">TE1-0150-101-421-101</a>          | Doğrusal Pozisyon Sensörü      |
| <a href="#">LS1 0150 001 411 101</a>          |                                |
| <a href="#">LS1 0150 001 413 101</a>          |                                |
| <a href="#">LS1 0150 001 421 101</a>          |                                |
| <a href="#">400054102 / MUW-200-1</a>         | Potansiyometre Transdüktörü    |
| <a href="#">TP1-0400-101-411-205</a>          | Deplasman sensörü              |
| <a href="#">TH1-1100-104-423-102</a>          |                                |
| <a href="#">TP1-1250-101-A14-107</a>          | Dönüştürücü                    |
| <a href="#">400026324 / LWX-0600-003-101</a>  | Deplasman sensörü              |
| <a href="#">TP1-0200-101-423-101</a>          | Dönüştürücü                    |
| <a href="#">005678 / Z-R50</a>                | Makara kafası                  |
| <a href="#">TH1-0325-102-411-203</a>          |                                |
| <a href="#">RFC-4853-736-343-251</a>          | AÇI SENSÖRÜ                    |
| <a href="#">TE1-0150-101-412-202</a>          | Kısa İnme Dönüştürücü          |
| <a href="#">GP-10-P-4501-A502</a>             | iletim potansiyometresi        |
| <a href="#">TEX-0050-413-002-202</a>          | Deplasman sensörü              |
| <a href="#">400026509 / LWX-0225-004-101</a>  | güç çevirici                   |
| <a href="#">TP1-0200-101-423-201</a>          | doğrusal deplasman sensörü     |
| <a href="#">400024548 / LWH-1200</a>          | Konum Dönüştürücü              |
| <a href="#">RFC-4853-603-111-206</a>          |                                |
| <a href="#">RFC-4851-636-121-501</a>          | açı sensörü                    |
| <a href="#">RFC 4851-812-224-421</a>          | açı sensörü                    |
| <a href="#">RSC 2841-610-121-201</a>          | Döner Sensör                   |
| <a href="#">TP1-1200-101-411-102</a>          | Deplasman sensörü              |
| <a href="#">RSM-2832-003-113-202</a>          | Açısal Konum Sensörü           |
| <a href="#">P-6501-A502</a>                   | yuvarlak potansiyometre        |
| <a href="#">RFD-4021-606-211-401</a>          | Döner Sensör                   |
| <a href="#">TLH 650 TYPE 002517</a>           | Doğrusal Dönüştürücü           |
| <a href="#">400056088 / Z-RFC-P31</a>         | Düz pozisyon sensörü           |
| <a href="#">TH1-1500-102-423-102</a>          | Transdüser                     |
| <a href="#">RFC-4852-214-614-202</a>          | açı sensörü                    |
| <a href="#">RSA-3202-214-614-521</a>          | açı sensörü                    |
| <a href="#">TP1-0350-101-411-102</a>          | Dönüştürücü                    |
| <a href="#">EEM-33-77</a>                     | 5 pimli, açılı, korumalı, IP67 |
| <a href="#">400009113 / GP-10-P-6501-A502</a> | iletim potansiyometresi        |
| <a href="#">RSC 2821-610-111-201</a>          | Döner Sensör                   |
| <a href="#">LS1-0025-002-423-202</a>          | Sensör                         |
| <a href="#">TP1-0300-101-411-102</a>          | Dönüştürücü                    |
| <a href="#">TH1-1450-102-423-102</a>          |                                |
| <a href="#">Nr. 400024507 Type LWH-0175</a>   | Deplasman sensörü              |
| <a href="#">RSC-2831-618-121-202</a>          |                                |
| <a href="#">EEM 33-84 M16/ 400005627</a>      | bağlantı teknolojisi           |
| <a href="#">400107044 / TRS-0010-101</a>      | Kısa İnme Dönüştürücü          |
| <a href="#">RFC-4853-607-122-206</a>          | Döner Sensör                   |

| Ürün   | Tanım   |
|--|---|
| <a href="#">RFC-4853-607-122-210</a>                     |   |
| <a href="#">TE1-0100-102-412-101</a>                     | Deplasman sensörü                                       |
| <a href="#">400024518 / LWH-0450</a>                     | Transdüser  |
| <a href="#">TH1-0200-103-411-102</a>                     | Deplasman sensörü                                       |
| <a href="#">ART.NR.:023206 / TYP: T-0150</a>             |   |
| <a href="#">TE1-0100-102-411-101</a>                     | Deplasman sensörü                                       |
| <a href="#">RFE-3201-636-341-521</a>                     |   |
| <a href="#">400104754 / Z-RFC-P19</a>                    | vida konum sensörü                                      |
| <a href="#">TH1-0050-102-211-101</a>                     | Transdüser  |
| <a href="#">Z-TP1-P07 / 005694</a>                       |   |
| <a href="#">EEM33-92 / 005637</a>                        |   |
| <a href="#">F-NR.: 114296/012 / RSC 2801-610-112-210</a> |   |
| <a href="#">TP1-0650-101-423-205</a>                     |   |
| <a href="#">400020AA4 / RSC-2831-606-111-201</a>         | açı sensörü   |
| <a href="#">4853 609 322 256</a>                         |   |
| <a href="#">TH1-0200-901-107</a>                         | Döngüsel konumlandırma sensöründe doğrusal              |
| <a href="#">400024511 / LWH-0275</a>                     | Potansiyometrik Dönüştürücü                             |
| <a href="#">TP1 0250 101 411 205</a>                     |   |
| <a href="#">TP1-1200-101-423-102</a>                     | Doğrusal Temassız Konum Sensörü                         |
| <a href="#">TP1-1200-101-841-102</a>                     | Doğrusal Temassız Konum Sensörü                         |
| <a href="#">RSC-2802-609-112-202</a>                     | Açı sensörü, temassız - kesinlikle 360° 'ye kadar ölçüm |
| <a href="#">TP1-2750-101-211-102</a>                     | Transdüser  |
| <a href="#">TP1-0050-101-421-101</a>                     | Deplasman sensörü                                       |
| <a href="#">TEX-0010-421-002-202</a>                     | Pozisyon Dönüştürücü                                    |
| <a href="#">RSM-2862-003-211-201</a>                     | açı sensörü   |
| <a href="#">TM1-0700-306-821-104</a>                     | dönüştürücü   |
| <a href="#">TH1-0050-102-423-203</a>                     | PNÖMATİK VANA   |
| <a href="#">TEX-0010-428-002-101</a>                     | Deplasman sensörü                                       |
| <a href="#">RFC-4853-606-111-202</a>                     | VZTYP açı sensörü                                       |
| <a href="#">RFC-4853-609-111-202</a>                     | açı sensörü   |
| <a href="#">IPX-7901-105-120-402</a>                     | 120° AÇI SENSÖRÜ  |
| <a href="#">400107035</a>                                | DOĞRUSAL POTANSİYOMETRE                                 |
| <a href="#">400005605</a>                                | BAĞLAYICI   |
| <a href="#">RFC 4801 207 539 302</a>                     | açı sensörü   |
| <a href="#">400026424</a>                                |   |
| <a href="#">400058100 / Z-G60</a>                        |   |
| <a href="#">TP1-1800-101-841-102</a>                     | dönüştürücü   |
| <a href="#">400024561 / LWH-0350</a>                     |   |
| <a href="#">RSA-3201-809-344-521</a>                     | açı sensörü   |
| <a href="#">IPX-7901-101-120-402</a>                     | 120° açı sensörü kırmızı                                |
| <a href="#">TP1-0500-101-423-101</a>                     | dönüştürücü   |
| <a href="#">RSC-2841-618-121-206</a>                     | açı sensörü, temassız                                   |
| <a href="#">TP1-1400-101-211-102</a>                     | dönüştürücü   |

| Ürün  | Tanım  |
|---|--|
| <a href="#">TP1-1800-101-211-102</a>              | dönüştürücü  |
| <a href="#">TP1-2250-101-211-102</a>              | dönüştürücü  |
| <a href="#">5431700017</a>                        |  |
| <a href="#">P/N: 400005324, Type: F-210-1G</a>    | Temassız konum sensörü, endüktif                   |
| <a href="#">Z-RSA-M01/ 400105062</a>              | sensör montaj braketleri                           |
| <a href="#">p/n: 400023265, Type: TR-0025-1</a>   | Yol düğmesi  |
| <a href="#">RFC-4851-214-A11-551</a>              | açı sensörü  |
| <a href="#">TP1-0300-101-411-101</a>              |  |
| <a href="#">LWX-0300-101 (400026312)</a>          | Pozisyon sensörü, potansiyometrik                  |
| <a href="#">TEX-0125-411-002-202</a>              | Pozisyon sensörü, potansiyometrik                  |
| <a href="#">RSM-2832-006-121-206</a>              | Çok Dönümlü Sensör                                 |
| <a href="#">TEX 0010-421-002-101</a>              | Pozisyon Dönüştürücü                               |
| <a href="#">TEX-0100-415-202</a>                  | Pozisyon sensörü, potansiyometrik                  |
| <a href="#">LWG-0225 / 400026109</a>              | dönüştürücü  |
| <a href="#">TE1-0050-102-421-202</a>              | dönüştürücü  |
| <a href="#">400056308</a>                         | Beipack  |
| <a href="#">TEX-0300-413-002-205</a>              | Pozisyon Dönüştürücü                               |
| <a href="#">TEX-150-413-002-101</a>               | Pozisyon Dönüştürücü                               |
| <a href="#">TH1-0525-102-423-102</a>              | Kodlayıcı  |
| <a href="#">400056127 / EEM-33-27</a>             | konnektör  |
| <a href="#">TP1-0300-101-423-101</a>              | dönüştürücü  |
| <a href="#">RFC-4851-636-211-202</a>              | açı sensörü  |
| <a href="#">P/N: 400026110, Type: LWG-0250</a>    | İtme çubuğu ve çubuk uçlu konum sensörü, M12x1 fiş |
| <a href="#">RFC-4853-636-341-251</a>              | algılayıcı   |
| <a href="#">RFC4801-608-321-251</a>               |  |
| <a href="#">RFC4851-618-321-252</a>               |  |
| <a href="#">IPX 7901-101-350-101</a>              | <b>AÇI SENSÖRÜ</b>                                 |
| <a href="#">400002220/ P-2201-S0031</a>           |  |
| <a href="#">RSM-2802-016-112-202</a>              | çok dönümlü sensör                                 |
| <a href="#">RFC-4852-604-341-260</a>              | Döner Sensör                                       |
| <a href="#">025335 / TLH 875</a>                  | Pozisyon Transducer                                |
| <a href="#">RSC-2821-609-211-201</a>              | Sensör   |
| <a href="#">RFC 4801-624-121-202</a>              | Döner Sensör                                       |
| <a href="#">P/N: 400005617, Type: EEM-33-64</a>   |  |
| <a href="#">TP1-0250-101-411-101</a>              | dönüştürücü  |
| <a href="#">TP1-0700-101-411-102</a>              | VZTYP pozisyon sensörü                             |
| <a href="#">TP1-0100-101-211-101</a>              | doğrusal metre                                     |
| <a href="#">400037209 / TX2-0250-716-002-202</a>  | Pozisyon Dönüştürücü                               |
| <a href="#">RSC-2841-609-121-501</a>              |  |
| <a href="#">P/N: 400065111, Type: PRS-25-A502</a> | Döner direnç elemanları                            |
| <a href="#">TP1-0800-101-423-101</a>              | Pozisyon sensörü, temassız, TP1 serisi             |
| <a href="#">TEX-0250-415-002-101</a>              | İtme çubuğu  |
| <a href="#">RSC-3202-836-224-521</a>              | Açı Sensörü  |
| <a href="#">RSC 2802-610-111-930</a>              | <b>TEMASSIZ AÇI SENSÖRÜ</b>                        |

| Ürün   | Tanım                                |
|--|--------------------------------------|
| <a href="#">TH1-0100-102-101</a>                         | dönüştürücü                          |
| <a href="#">P/N: 124883-2106 Type: Z-TH1-P19</a>         |                                      |
| <a href="#">TP1-2750-101-423-102</a>                     |                                      |
| <a href="#">TP1-2000-101-423-102</a>                     |                                      |
| <a href="#">TP1-2500-101-211-102</a>                     |                                      |
| <a href="#">TP1-3250-101-423-102</a>                     |                                      |
| <a href="#">TEX 0050-615-002-101</a>                     | Transdüser                           |
| <a href="#">TP1-1250-101-411-205</a>                     |                                      |
| <a href="#">P/N: 400010040, Type: IPE-6501-S0055</a>     | açı sensörleri                       |
| <a href="#">TP1-0300-101-423-205</a>                     | dönüştürücü                          |
| <a href="#">TH1-1000-102-423-102</a>                     | dönüştürücü                          |
| <a href="#">RSM-2862-007-113-202</a>                     | Çok Dönüştürücü Sensör               |
| <a href="#">RFC 4801-622-121-501</a>                     |                                      |
| <a href="#">9418</a>                                     | pozisyon dönüştürücü                 |
| <a href="#">RFC-4851-622-121-501</a>                     | Açı sensörü                          |
| <a href="#">TP1-0100-101-423-102 /202599</a>             |                                      |
| <a href="#">RFC-4851-612-121-206</a>                     | açı sensörleri, temassız             |
| <a href="#">TP1-0400-101-423-101</a>                     | dönüştürücü                          |
| <a href="#">RSC-2841-736-213-202</a>                     | açı sensörleri                       |
| <a href="#">4801-734-353-411</a>                         | algılayıcı                           |
| <a href="#">TP1 0850 101 411 205</a>                     | Magnetostriktif pozisyon cetveli     |
| <a href="#">RSA-3201-836-324-521</a>                     | açı sensörü                          |
| <a href="#">400037304 / TX2-0100-717-002-101</a>         | dönüştürücü                          |
| <a href="#">RSC-2831-636-211-201</a>                     | açı sensörü, temassız                |
| <a href="#">TE1-0100-102-421-101</a>                     | dönüştürücü                          |
| <a href="#">400010004 / IP-6501-G252</a>                 | potansiyometre                       |
| <a href="#">400024526 / LWH-0650</a>                     | Transdüser Potansiyometrik           |
| <a href="#">RSA-3201-803-224-521</a>                     | açı sensörleri                       |
| <a href="#">TP1-1100-101-411-205 (166964 / 17460043)</a> |                                      |
| <a href="#">400037203 / TX2-0075-716-002-202</a>         | Pozisyon Dönüştürücü                 |
| <a href="#">RFC 4801-618-321-252</a>                     | algılayıcı                           |
| <a href="#">TH1-0100-102-423-102</a>                     | dönüştürücü                          |
| <a href="#">TP1-0500-101-423-205</a>                     | dönüştürücü                          |
| <a href="#">TP1-1500-101-414-113</a>                     | algılayıcı                           |
| <a href="#">400025383 / TLH-2500</a>                     | Doğrusal Pozisyon Transdüserleri     |
| <a href="#">402516617</a>                                |                                      |
| <a href="#">RFC-4853-636-111-202</a>                     | açı sensörü                          |
| <a href="#">RFC-4853-718-323-251</a>                     |                                      |
| <a href="#">RFC-4851-603-111-201</a>                     | Dokunmasız Döner Sensör              |
| <a href="#">RFC 4801-607-122-206</a>                     |                                      |
| <a href="#">Nr.118870.026</a>                            | açı sensörleri, temassız, RFC serisi |
| <a href="#">RFC-4853-636-321-551</a>                     | VZTİP MAĞAZA SENSÖRÜ                 |
| <a href="#">RFC 4801-607-122-206</a>                     | Döner Sensör                         |

| Ürün   | Tanım  |
|--|--|
| <a href="#">RFE-3201-214-611-521</a>             |  |
| <a href="#">RFC-4852-214-621-202</a>             |  |
| <a href="#">RFC-4852-214-611-202</a>             |  |
| <a href="#">RFC-4853-636-351-251</a>             |  |
| <a href="#">RFD-4021-736-213-411</a>             |  |
| <a href="#">Z-RFC-P20</a>                        |  |
| <a href="#">400043502 / LFP-0050-001-001-001</a> | Deplasman sensörleri                                 |
| <a href="#">RFC-4853-736-353-251</a>             |  |
| <a href="#">RFC-4801-612-111-202</a>             | DÖNER SENSÖR   |
| <a href="#">400005629 / EEM-33-86</a>            | Konnektör Sistemi                                    |
| <a href="#">TH1-0600-102-411-102</a>             |  |
| <a href="#">TH1-0600-102-411-205</a>             |  |
| <a href="#">400106371 / EEM-33-50</a>            |  |
| <a href="#">400106373 / EEM-33-52</a>            |  |
| <a href="#">400056136 / EEM-33-36</a>            |  |
| <a href="#">400056139 / EEM-33-39</a>            |  |
| <a href="#">400056074 / Z-RFC-P23</a>            | Pozisyon işaretçisi                                  |
| <a href="#">400105041 / Z-RFC-P43</a>            | Pozisyon işaretçisi                                  |
| <a href="#">TLH-1000</a>                         | Yol Tutucu   |
| <a href="#">TH1 1650 102 423 101</a>             | dönüştürücü  |
| <a href="#">TP1-0400-101-411-101</a>             | dönüştürücü  |
| <a href="#">TP1-0100-101-411-102 (100 MM)</a>    | dönüştürücü  |
| <a href="#">400026420 / LWX-0500-003-201</a>     | dönüştürücü  |
| <a href="#">TH1-0250-102-411-101</a>             | M16 konnektör 0-10 Volt çıkışlı 250mm stroklu sensör |
| <a href="#">SP2801 100 002 002</a>               |  |
| <a href="#">SP-2857-S0002</a>                    | POTANSİYOMETRİK AÇI SENSÖRÜ                          |
| <a href="#">LS1-0025-002-423-101</a>             |  |
| <a href="#">RFC 4853 605 111 932</a>             |  |
| <a href="#">TH1-0200-104-A31-107</a>             |  |
| <a href="#">TH1-0525-104-A31-107</a>             |  |
| <a href="#">400105076</a>                        |  |
| <a href="#">400056090</a>                        |  |
| <a href="#">RSC 2841-718-213-202</a>             | Sensör   |
| <a href="#">RSM 2871-003-112-201</a>             | Çok Dönüslü Sensör                                   |
| <a href="#">RSM 2871-003-112-202</a>             | Çok Dönüslü Sensör                                   |
| <a href="#">RSM 2871-003-112-206</a>             | Çok Dönüslü Sensör                                   |
| <a href="#">RSM 2871-003-112-210</a>             | Çok Dönüslü Sensör                                   |
| <a href="#">RSM 2871-003-112-220</a>             | Çok Dönüslü Sensör                                   |
| <a href="#">RSM 2871-003-112-501</a>             | Çok Dönüslü Sensör                                   |
| <a href="#">400011022 / AW-360-ZE-11</a>         | Döner Sensör   |
| <a href="#">RFC-4801-603-111-206</a>             |  |
| <a href="#">TH1-2500-102-423-102</a>             | dönüştürücü  |
| <a href="#">M12</a>                              | Konnektör  |
| <a href="#">085342/Q</a>                         |  |
| <a href="#">RSM2832-010-223-206</a>              |  |

| Ürün  | Tanım   |
|---|---|
| <a href="#">RFE-3201-636-321-521</a>                      | Döner Sensör  |
| <a href="#">RSM-2862-016-121-220</a>                      | Sensör  |
| <a href="#">RSC-2801-605-111-206</a>                      |   |
| <a href="#">TEX 0200 421 002 101</a>                      | dönüştürücü   |
| <a href="#">TRS-0075-101</a>                              | TRS-0075-101 - Yaylı Lineer Potansiyometre Pozisyon Sensörü Gerilim Bölücü<br>75mm% 0.1 5kOhm Kelepçe Montaj Konnektörü, M8, 3-Pin IP40 TRS |
| <a href="#">RSC 2841-636-121-202</a>                      | açı sensörü   |
| <a href="#">RSC 2802-610-112-201</a>                      |   |
| <a href="#">400002161 / S-115</a>                         | Öğütücü setleri   |
| <a href="#">400002191 / PTN-150</a>                       | Translasyon direnci elemanı   |
| <a href="#">TEX-0300-415-002-202</a>                      | Pozisyon dönüştürücü,   |
| <a href="#">LWH-0225</a>                                  | Yol sensörü   |
| <a href="#">TLH 175 / 025272</a>                          |   |
| <a href="#">4853-606-321-401</a>                          |   |
| <a href="#">400005602 / EEM-33-56</a>                     | 2 m kablo ile konektör  |
| <a href="#">TP1-0750-101-423-102</a>                      | Doğrusal konum ve yer değiştirme sensörü  |
| <a href="#">400049552 / TE1-0150-101-411-202</a>          |   |
| <a href="#">RSC-2801-609-111-206</a>                      |   |
| <a href="#">P/N: 164-90-068 Type: SP-2841-308-000-001</a> |   |
| <a href="#">RSM-2832-016-112-501</a>                      |   |
| <a href="#">TP1-0150-101-411-102</a>                      |   |
| <a href="#">9333107495</a>                                | Servo tencere ve tahta askısı.  |
| <a href="#">A290AZ000000341</a>                           |   |
| <a href="#">TP1 0800 101 423 102</a>                      | Transdüser  |
| <a href="#">IPE 6501 S0055</a>                            | Potansiyometre  |
| <a href="#">SP2846 130 050 101</a>                        | SENSÖR POTANSİYOMETRE   |
| <a href="#">SP2846-100-054-101</a>                        | Sensör  |
| <a href="#">RSC-2801-609-121-206</a>                      |   |
| <a href="#">TP1-0100-101-225-101</a>                      | Transdüser  |
| <a href="#">TRS-0050 Wegtaster Steckbar</a>               |   |
| <a href="#">RFC-4853-622-321-551</a>                      | Sensör  |
| <a href="#">TEX-0200-413-002-202</a>                      | YER DEĞİŞTİRME SENSÖRÜ  |
| <a href="#">P/N: 400105037, Type: Z-RFC-P41</a>           | Pozisyon sensörü  |
| <a href="#">RFC-4853-618-321-251</a>                      | açı sensörleri  |
| <a href="#">RSM-2841-016-121-206</a>                      | açı sensörü   |
| <a href="#">LWH-0425</a>                                  |   |
| <a href="#">400108799 / MUP-410-11</a>                    |   |
| <a href="#">TM1-1100-002-101</a>                          | DÖNÜŞTÜRÜCÜ   |
| <a href="#">TM1-0950-305-811-251</a>                      |   |
| <a href="#">RFC-4853-636-321-401</a>                      | AÇI SENSÖRÜ   |
| <a href="#">LWG-0150 (112245/H)</a>                       |   |
| <a href="#">TEX-0200-415-002-101</a>                      |   |
| <a href="#">RFC 4851-609-212-206</a>                      | Dönme Sensörü   |
| <a href="#">TEX-0125-411-002-101</a>                      | Yol alıcı   |

| Ürün   | Tanım  |
|--|--|
| <a href="#">TX2-0025-716-002-101 B/N 185761</a>              |  |
| <a href="#">RFC-4853-636-111-201</a>                         | dönme sensörleri                               |
| <a href="#">TRS-0050</a>                                     |  |
| <a href="#">RSC-3101-636-732-903</a>                         |  |
| <a href="#">TH1-0750-102-423-102</a>                         | NOVOSTRICTIVE, magnetostriktif                 |
| <a href="#">RSM-2832-016-121-202</a>                         |  |
| <a href="#">RSC 2802-610-112-930</a>                         | sensor / enkoder (nişan plakası fotoğrafından) |
| <a href="#">P.N 400037208 / Type: 1-TX2-0200-716-002-202</a> |  |
| <a href="#">RFC-4801-636321-501</a>                          |  |
| <a href="#">RFC 4852 214 A11 551</a>                         | sensor   |
| <a href="#">PTP-0050-311-002-001</a>                         | Potansiyometrik yol algılayıcılar              |
| <a href="#">RFD-4021-812-214-421</a>                         | açı sensörü                                    |
| <a href="#">RFC-4801-736-213-251</a>                         | açı sensörü                                    |
| <a href="#">RFC-4801-618-111-202</a>                         | açı sensörü                                    |