



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF, United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## BDC

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">ALS10/4609AKS-B</a>	Hız sensörü
<a href="#">C8B/0045PVG</a>	BDC 4 TELLİ KÖŞE KONEKTÖRÜ
<a href="#">DCA12/5609KS</a>	INDUCTIVE SENSOR
<a href="#">DCA 18/4309KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA18/4B08KSH2-0.240</a>	Sensör kablosu
<a href="#">DCA12/5629KS</a>	Sensore Induttivo
<a href="#">DCA8/4609KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA8/5909KS</a>	Endüktif sensör
<a href="#">DSE12/4309KS</a>	sensor
<a href="#">DCA5/5B09KS</a>	endüktif sensör
<a href="#">DCA12/4609KST-0.12</a>	
<a href="#">DSE6.5/4619LKS</a>	endüktif sensör
<a href="#">DSE8 / 4609KS</a>	endüktif sensör
<a href="#">DC12/5600-3 optional</a>	
<a href="#">DCA30/4609KS</a>	endüktif sensör
<a href="#">DCA12/4609KS</a>	Endüktif yakınlık sensörü
<a href="#">DCA5/5919KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DC12/5600</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">ALS10/4609AAKS23676/4 / new version ALS10/4609AKS-B</a>	Döner sensör
<a href="#">DCA8/4309KT</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA12/5608NKS</a>	INDUCTIVE SENSOR
<a href="#">DCE12/43C9KT</a>	INDUCTIVE SENSOR
<a href="#">DCA5/4909KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA8/5919KS</a>	INDUCTIVE SENSOR
<a href="#">DCA 12/4309KS</a>	INDUCTIVE SENSOR
<a href="#">DCA18/5609KSJ</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA18/4609KT</a>	Terminal şalterinin (İNDÜKTİF SENSÖRÜ)
<a href="#">DCAT/4729KS</a>	algılayıcı
<a href="#">DCA30/4629KS</a>	algılayıcı
<a href="#">DCA5/4609KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA30/4619KT</a>	endüktif sensör
<a href="#">DCA 12/4309KST</a>	homing Sensörü
<a href="#">BRS12X/4609KJ</a>	Hız sensörü
<a href="#">ERB1109500R</a>	Enkoder
<a href="#">0736237369B</a>	Limit Anahtarları
<a href="#">0736237350A</a>	



Ürün	Tanım
<a href="#">DCA18/4609KS</a>	Endüktif sensör
<a href="#">ERB119500R</a>	Enkoder
<a href="#">ERB1000200E</a>	Enkoder
<a href="#">DCAY/4609KS</a>	Endüktif sensör
<a href="#">DCZ/5600</a>	Endüktif sensör
<a href="#">C11/0045PVG</a>	Konektör
<a href="#">C8B/00410PRN</a>	BDC 4 TELLİ KÖŞE KONEKTÖRÜ
<a href="#">C8B/00410PVG</a>	BDC 4 TELLİ KÖŞE KONEKTÖRÜ
<a href="#">C8B/0045PRN</a>	BDC 4 TELLİ KÖŞE KONEKTÖRÜ
<a href="#">DCA18/4629KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DC12/5600A</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA8/4908KS</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">DCA8/4918KS</a>	Endüktif Sensör
<a href="#">DSA8/4909KS</a>	Endüktif sensör
<a href="#">DCA18/4A09KSJMA</a>	ENDÜKTİF ATEX SENSÖRÜ
<a href="#">DCA18/4A09KSJMB</a>	ENDÜKTİF ATEX SENSÖRÜ
<a href="#">DCA12/5608KSC2-07</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA5/5909KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA12/5608KS</a>	algılayıcı
<a href="#">C12/0032PRN</a>	Sensör kablosu
<a href="#">0736237351C</a>	TEK YAKINLIK LİMİT ANAHTARI
<a href="#">DCA18/5609KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DSA8/4609KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DSA30/5308KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA30/4629KT</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">AC18/4609S</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA12/43C9KT</a>	
<a href="#">DCA8/4608KS</a>	
<a href="#">2736240995E</a>	TEK YAKINLIK LİMİT ANAHTARI
<a href="#">DCX/4700</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA 12/4609KSMB-10</a>	ATEX ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCA12P/5609KSJ-10PR</a>	
<a href="#">DCA8/4609KT</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">BMS12/4609KS</a>	METAL MANYETİK SENSÖR
<a href="#">PVC CABLE SUPPLEMENT</a>	
<a href="#">BKS30S/4329KS</a>	KAPASİTİF SENSÖR
<a href="#">DC12/5600 KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCAE12/4309KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCAE8/4609KS</a>	endüktif sensör
<a href="#">DCA30/5609KSTB3GD - 5</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">SUPP.CAVO TEMP.</a>	
<a href="#">DCA8/4309KS</a>	
<a href="#">DCA18/5309KS</a>	ENDÜKTİF SENSÖR
<a href="#">DCALX/4919B</a>	İNDÜKTİF SENSÖR