



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Linak

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">36CC32</a>	Kaldırma motoru
<a href="#">CB8001T20-0000</a>	
<a href="#">DL4001B00675560</a>	Kaldırma Sütunu
<a href="#">DL6 (DL6000BNE650560)</a>	DeskLine Kaldırma Kolonları
<a href="#">HB51B00-00111</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">LA31 (M30100-225+S3210-0020010)</a>	
<a href="#">XLS30-10</a>	çalıştırıcı
<a href="#">121000-10402410</a>	kontrolör
<a href="#">LA36</a>	AKTİVATÖRÜ
<a href="#">LA28 282100-40100120</a>	çalıştırıcı
<a href="#">22E000-05102410 / LA22</a>	çalıştırıcı
<a href="#">TR-EM-208-R</a>	Doğrusal Sürücüler için Denetleyici
<a href="#">1404005000000C06=A 1002450CS000</a>	çalıştırıcı
<a href="#">121000-21302420</a>	çalıştırıcı
<a href="#">old code 3602230-00, new code 360223-03</a>	
<a href="#">285100-00200110</a>	
<a href="#">CB8002T22-0000</a>	Kontrol kutusu
<a href="#">121B00-11002420</a>	
<a href="#">363B75+10200B20</a>	
<a href="#">CS16-04-24-0A</a>	
<a href="#">2811R</a>	
<a href="#">121000-31302420</a>	lineer aktüatör
<a href="#">121000-1040120x</a>	kablo
<a href="#">LA294500-01195050</a>	
<a href="#">311100+1020004A</a>	
<a href="#">CB9140AE2+0111F</a>	kontrol kutusu
<a href="#">0567006-B</a>	Motor kablosu
<a href="#">CBD6SQ</a>	Kontrol kutusu
<a href="#">314600+01250020</a>	
<a href="#">314600+01300020</a>	
<a href="#">J02180</a>	
<a href="#">31460H+01250020</a>	Doğrusal aktüatör
<a href="#">31460H+01300020</a>	
<a href="#">282100-00100110</a>	
<a href="#">121000-30402420</a>	çalıştırıcı
<a href="#">Part N: 290005-02, Type N: 294500-0119505X oem</a>	sürücü

Ürün	Tanım
<a href="#">DPAK06</a>	değiřtirmek
<a href="#">31250B+0115004A</a>	
<a href="#">2362001003150B4</a>	TPDB150 Direnç Termometresi PT-100 RT03
<a href="#">CB6403+10019</a>	Kontrol Kutuları
<a href="#">CB6404+10019</a>	Kontrol kutusu
<a href="#">CB6403+00019</a>	kontrol kutusu
<a href="#">CB6484+10019</a>	Kontrol kutuları
<a href="#">CB6403+10119</a>	Kontrol kutuları
<a href="#">CB6404+10119</a>	
<a href="#">CB6S654+X2009 oem</a>	Controlbox
<a href="#">CB6S674+U3409</a>	Kontrol Kutusu+Anahtar Kapađı
<a href="#">121P00-11002400</a>	servo motor
<a href="#">DL230CA00500655</a>	DESKLINE® DL2 sütunu
<a href="#">DL5000BN0500645</a>	2 kademeli kaldırma kolunu
<a href="#">CBD6SP00020A-009</a>	Kontrol kutusu
<a href="#">DP1U00-000006</a>	Kontrol kutusu
<a href="#">KNC100001B1340-1940</a>	Tıklayın ve tıklayın
<a href="#">DL6000BN0650560</a>	Kaldırma kolunu
<a href="#">121L00-11302428</a>	Dođrusal aktüatör
<a href="#">HB42A00-0000X</a>	Manuel kontrol ünitesi
<a href="#">CBD4P00020A-109</a>	Kontrol kutusu
<a href="#">TR-EM-000-T-230</a>	
<a href="#">TD1010001A00200</a>	
<a href="#">121000-11302400</a>	
<a href="#">282100-40100120</a>	çalıştırıcı
<a href="#">1121000-11302420</a>	çalıştırıcı
<a href="#">121b00-31002420</a>	Servo valf
<a href="#">CB9240AK2+00020</a>	Kontrol Kutusu
<a href="#">15.3275/24 OEM</a>	AC / DC Adaptör
<a href="#">43 040 200 A000 B4-211000 375 2D 0200</a>	
<a href="#">121L00-11002428</a>	
<a href="#">363B11+84450B25</a>	
<a href="#">363B11+84800B25</a>	
<a href="#">İtem no: 314100+1130004A</a>	MOTOR
<a href="#">3011R0-40250400</a>	lineer aktüatör
<a href="#">J11040</a>	silindir
<a href="#">363C32+20300B25</a>	
<a href="#">DL12000B0E660518</a>	Kaldırma Sütunu
<a href="#">İtem Nr. 121000 -11001220</a>	çalıştırıcı
<a href="#">360223-03</a>	
<a href="#">DL4S001B00675560</a>	Kaldırma kolunu
<a href="#">DPG1M00-000006</a>	kompakt masa paneli
<a href="#">DPG1K00-000006</a>	masa paneli
<a href="#">Mains cable to connect the DL4 to the CBD6S</a>	
<a href="#">Motor cable to connect the DL4 to the CBD6S.</a>	



Ürün	Tanım
<a href="#">TD410000B684500 + HC10</a>	TwinDrive TD4 Standart + elle kontrol
<a href="#">CB1200003B01320</a>	trafo kumandalı kontrol kutusu
<a href="#">HB7360006+20500</a>	8-pin adaptörü ile 6-yollu
<a href="#">CB9160AK3+A101J</a>	güç kaynağı
<a href="#">DPBK06</a>	
<a href="#">3320015000003B1A=11BC410100310</a>	çalıştırıcı
<a href="#">HB 74-009</a>	uzaktan kumanda
<a href="#">TR-EM-268</a>	PROGRAMLAMA ÜNİTESİ (USB)
<a href="#">TR-EM-236A</a>	PROGRAMLAMA ÜNİTESİ
<a href="#">J27852</a>	
<a href="#">DL4S</a>	DL4 DESKLIFT AYAKLAR
<a href="#">DP1K00-000006</a>	
<a href="#">0617110-2000</a>	Motor kablosu
<a href="#">CB9140AK2+00010</a>	Kontrol Kutusu
<a href="#">BAJ1</a>	pil
<a href="#">363A32+1H350B25</a>	
<a href="#">301100-10300025</a>	doğrusal aktüatör
<a href="#">301100-10300125</a>	doğrusal aktüatör
<a href="#">CB9139-01</a>	Kontrol Kutusu
<a href="#">Plugs (numbers 1,2,3 and 4) for motor CB9139-01</a>	motor için fişler
<a href="#">HB8445V0008+61</a>	
<a href="#">0617102-1000</a>	Kablo
<a href="#">DP1M00-000000</a>	Masa paneli Kontrolleri (DP)
<a href="#">122000-1082240 OEM!</a>	hidrogüçlendirici
<a href="#">ACWDL4S2A</a>	Yedek parça seti
<a href="#">321100</a>	Aktüatör
<a href="#">CB9160AK2+0101J</a>	
<a href="#">J07523</a>	Aktüatör
<a href="#">LP22B00B0150405</a>	Kaldırma sütunu
<a href="#">CB9140AK1+00119</a>	Kontrol kutusu
<a href="#">0237002-5000</a>	LA23 kablosu
<a href="#">0237002-1500-C</a>	kablo
<a href="#">0237002-10000</a>	LA23 kablosu
<a href="#">Desk Frame 2 black</a>	
<a href="#">ACWDF2G (quantity 15 pcs)</a>	
<a href="#">ACWDF2G (quantity 60 pcs)</a>	
<a href="#">0011313502</a>	servo motor
<a href="#">22E000-05202410</a>	sıralı aktüatör
<a href="#">121E00-21301224</a>	Aktüatör
<a href="#">20.025.100.00.00.0.A.0.4-1.1.3.0.2.0.0.000.270</a>	Lineer Aktüatör
<a href="#">20.025.300.00.00.0.A.0.4-1.1.3.0.2.0.0.000.490</a>	Lineer Aktüatör
<a href="#">1001W7001-1250</a>	Kablo
<a href="#">121S02-10702428</a>	ACTUATOR ELEMANI
<a href="#">2821R0+00100110</a>	hidrogüçlendirici
<a href="#">311525-01</a>	çalıştırıcı

Ürün	Tanım
<a href="#">TR-EM-208-T-230</a>	kontrol kartı
<a href="#">362C32+2H500B26</a>	hidrogüçlendirici
<a href="#">DPF4T00-012016</a>	
<a href="#">DPF4T00-012006</a>	Denetleyicisi
<a href="#">277310A01160055 28854 00 oem</a>	motor
<a href="#">33035 OEM</a>	doğrusal motor
<a href="#">617100</a>	
<a href="#">15942</a>	
<a href="#">DL270CA00300455</a>	
<a href="#">CBD6SH</a>	Denetleyici
<a href="#">CB9140AE2+00119</a>	Kontrol kutusu
<a href="#">274100A21100040</a>	Doğrusal aktüatör
<a href="#">J08820</a>	
<a href="#">31411R-1115014A</a>	Aktüatör Motoru
<a href="#">1590268</a>	AKTÜATÖR
<a href="#">33090150000A0B0A=1DAC402000310</a>	Aktüatör
<a href="#">MBJ2</a>	
<a href="#">AE61-86.61</a>	Kaldırma motoru
<a href="#">34310F+00350122</a>	elektrik stok sürücü
<a href="#">LA31-U364-01 OEM</a>	
<a href="#">2851R0-00150100</a>	
<a href="#">CB8001T50-0010</a>	
<a href="#">J04566</a>	
<a href="#">HB41A00-00002</a>	kontrolör
<a href="#">362C43+2P100B25</a>	
<a href="#">DIN extension cable</a>	
<a href="#">LA31-U489-00 oem</a>	TAVA DÖNDÜRMEK İÇİN MEKANİK KOL
<a href="#">274200A11150040</a>	Motorlu Elektrikli Aktüatör
<a href="#">J05131</a>	
<a href="#">SMPS006</a>	Anahtarlama Güç Kaynağı
<a href="#">312200+11XXX02A - LA31-U489-00</a>	
<a href="#">0705873-1800</a>	
<a href="#">J07353</a>	
<a href="#">120099-03</a>	çalıştırıcı
<a href="#">301101-00100125</a>	çalıştırıcı
<a href="#">J13363</a>	
<a href="#">CS1600-09-24-0A</a>	Röle
<a href="#">J04301</a>	
<a href="#">CBB2001HC111014</a>	Kontrol Kutusu
<a href="#">0964461-0800-C</a>	kablo
<a href="#">TR-EM-208</a>	Motor Kontrolörü
<a href="#">363A11+1H100B20</a>	
<a href="#">LA31-U176-02</a>	
<a href="#">CBD6SP00020A-109</a>	kontrol kutusu
<a href="#">120396-02</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">314200+1120002A</a>	
<a href="#">120099-03 (Updated from 120099-02) (OEM)</a>	
<a href="#">LC303B0-0021030 OEM</a>	
<a href="#">TREM-0000-0072-DK</a>	motor kontrolörü
<a href="#">1590141</a>	AKTÜATÖR
<a href="#">1590401</a>	
<a href="#">121000-11301220</a>	doğrusal aktüatör
<a href="#">CBD6SC00030A-709</a>	Kontrol kutusu
<a href="#">121P00-11001220</a>	tahrik mekanizması
<a href="#">121S00-30452428</a>	LINAK LA12 aktüatör
<a href="#">J13262</a>	Aktüatör
<a href="#">3510A0+0A300B21</a>	
<a href="#">363BAA+1H800A24</a>	
<a href="#">DL6000DNE665518</a>	
<a href="#">CB8002T44-0010</a>	
<a href="#">121000-30252420</a>	
<a href="#">1970200</a>	Motor
<a href="#">2821C0-40350215</a>	
<a href="#">363C32+10600B21</a>	
<a href="#">TR-EM-208-H</a>	Motor Kontrolörü
<a href="#">121M03-11301224</a>	
<a href="#">CB9140AK4-00010</a>	
<a href="#">121000-30402410</a>	
<a href="#">DL500LBN0500645</a>	
<a href="#">DL500RBN0500645</a>	
<a href="#">22E000-05252410</a>	çalıştırıcı
<a href="#">DL6000BNE650560</a>	
<a href="#">HB51B10-02112</a>	
<a href="#">CB9140AE4-00119</a>	
<a href="#">121000-10501220</a>	silindir
<a href="#">2811R0-00200010</a>	
<a href="#">CHJ20000030A011</a>	Şarj cihazı
<a href="#">CBD6SP00020A-709</a>	
<a href="#">290047-02</a>	LA29 aktüatörü
<a href="#">274200A11200040</a>	
<a href="#">MD1000D2</a>	masaj motoru
<a href="#">Typ: 2302001005100A4 (Item No. J15614)</a>	
<a href="#">22E000-06052410</a>	Elektrik jakı
<a href="#">CH01</a>	CH01 LINAK ORİG. PİL ŞARJ MODÜLÜ
<a href="#">00CH01EU-00</a>	CH01 pil şarj modülü için EUR fişi
<a href="#">31110H-0025050S</a>	
<a href="#">DL4S000B00675560</a>	
<a href="#">HB12001-01</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">BAJ100000091</a>	Batarya
<a href="#">CB9140AE4+A011</a>	Kontrol Kutusu CB9 CARELINE

Ürün	Tanım
<a href="#">360028-00</a>	Elektrikli doğrusal aktüatör
<a href="#">CB9240AE3+00020</a>	kontrol kutusu
<a href="#">122000-11002420</a>	çalıştırıcı
<a href="#">34310F+00250122</a>	
<a href="#">CBH1220A</a>	
<a href="#">311200-0110002A</a>	
<a href="#">122S02-10702428</a>	
<a href="#">LA31 J06653</a>	AKTÜATÖR
<a href="#">J14356</a>	
<a href="#">120396-03</a>	
<a href="#">J90135</a>	
<a href="#">power cord</a>	
<a href="#">32K500-00150410</a>	
<a href="#">32K500-00150412</a>	
<a href="#">CS1600-20-12-0A</a>	
<a href="#">360223-02</a>	
<a href="#">121R00-11002422</a>	doğrusal aktüatör
<a href="#">3315035000000B0A=11BC1N0000560</a>	
<a href="#">121M00-21301224</a>	
<a href="#">HB 51-002</a>	Linak'tan 2 Düğmeli EI Kontrolü
<a href="#">121P00-21002420</a>	
<a href="#">311A10-0015050W</a>	
<a href="#">124000-10702420</a>	
<a href="#">DL230CAG4300455</a>	
<a href="#">DL2</a>	
<a href="#">DL11000B0E650560</a>	Kaldırma Aktüatörleri
<a href="#">DK6430</a>	motor
<a href="#">CBD4P00020A-608</a>	Güç doğrusal aktüatör denetleyicisi
<a href="#">S3020-4040010</a>	
<a href="#">CB8002T55-0115</a>	KONTROL KUTUSU
<a href="#">TR-EM-288</a>	
<a href="#">10CU200005-G-0</a>	CU2007007711006 için KONTROL KUTUSU
<a href="#">CB9140A0E2+0111F</a>	
<a href="#">FSL0W00000</a>	
<a href="#">312100+1120004A</a>	
<a href="#">M30100-125 and S32.1-300</a>	
<a href="#">DL4-0001-0001-DE</a>	
<a href="#">LIN-MK</a>	Kablo
<a href="#">121000-20401220</a>	Aktüatör
<a href="#">HB12R10+0000500</a>	EI Kontrolü
<a href="#">121000-10402420</a>	Aktüatör
<a href="#">2828</a>	Linak Uzaktan Kumanda - Premier - Kablosuz
<a href="#">CB9193-00</a>	kontrol kutusu
<a href="#">321500-10150110</a>	AKTÜATÖR
<a href="#">J31262</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">HL754V</a>	buton panelleri
<a href="#">320180-02-10-12</a>	çalıştırıcı
<a href="#">121000-11002410</a>	çalıştırıcı
<a href="#">122000-10501220</a>	çalıştırıcı
<a href="#">BA18033-00</a>	
<a href="#">HD8X039-00</a>	
<a href="#">CB6196-00</a>	
<a href="#">4604200008</a>	
<a href="#">4502800051</a>	
<a href="#">121000-31301220</a>	Aktüatör
<a href="#">LA28 (M28100-010 + S3220-0010010)</a>	Aktüatör
<a href="#">CB92</a>	kontrol kutusu ve kablo
<a href="#">SMPS002</a>	
<a href="#">TD510000B554500</a>	
<a href="#">285100-00300214</a>	Aktüatör
<a href="#">J38128</a>	
<a href="#">121P00-10402420 24VDC</a>	
<a href="#">121P00-10402420 12VDC</a>	
<a href="#">1590074 CB8002T52-0010</a>	
<a href="#">CB9193-01</a>	
<a href="#">314100+1120004E</a>	çalıştırıcı
<a href="#">J15350</a>	Aktüatör
<a href="#">343A00+00250041</a>	
<a href="#">282100-00200110</a>	çalıştırıcı
<a href="#">2861C0-10100000</a>	
<a href="#">FSE1000022</a>	Ayak Şalteri
<a href="#">121000-21001200</a>	trendelenburg aktüatör
<a href="#">312000-1120004A</a>	asansör aktüatörü
<a href="#">RFRL001</a>	RF Alıcısı
<a href="#">CB9140AK1-0111F</a>	KONTROL ÜNİTESİ
<a href="#">CBD4004-00(UPDATE)</a>	
<a href="#">1101395</a>	Orijinal Kaldırma Aküsü
<a href="#">Artena II - 09418</a>	
<a href="#">3510A1+00200B22</a>	
<a href="#">61301134</a>	sürücü
<a href="#">DPF1C00-012006</a>	masa paneli
<a href="#">DL260CA00350505</a>	
<a href="#">1580308</a>	
<a href="#">J09029</a>	
<a href="#">J09030</a>	
<a href="#">LA12 LINAK</a>	AKTÜATÖR
<a href="#">121000-21301220</a>	çalıştırıcı
<a href="#">400401500A0H0B06+31CB132522002</a>	
<a href="#">1580915</a>	
<a href="#">343A00-001000A0</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">DPF1C00-012016</a>	LED EKРАН ve kablo İLE MASA PANELİ
<a href="#">DL6101BN0665518</a>	Kompakt motor gövdeli kaldırma kolunu
<a href="#">1580945</a>	
<a href="#">DPG1C32-000006</a>	gelişmiş masa paneli
<a href="#">HB7260004</a>	Tıbbi yatak uzaktan kumandası
<a href="#">HB42</a>	
<a href="#">121S00-10402428</a>	Aktüatör
<a href="#">CB9140AK4</a>	
<a href="#">DL6000DN0650560</a>	
<a href="#">36120200A001BA-614F30387NCS000 / LA36</a>	
<a href="#">400401000A000B26+11CB128912000 (J13495 )</a>	
<a href="#">365A42+0P250B25 OEM</a>	ayar sürücüsü
<a href="#">121L00-21002428</a>	
<a href="#">LA22 22E000-05202410</a>	Aktüatör
<a href="#">HILL-HR900046 OEM</a>	KONTROL ÜNİTESİ
<a href="#">4.02.423AA13560</a>	Sandalye motoru
<a href="#">343A00+0L4500A0</a>	Aktüatör
<a href="#">J08905</a>	itme
<a href="#">J39527</a>	Motorlu
<a href="#">2362001000150B6</a>	
<a href="#">6384-26</a>	çalıştırıcı
<a href="#">121F00-10302428</a>	LA12 AKTÜATÖR
<a href="#">184853</a>	elektrik motoru
<a href="#">CB9140PC3-01010</a>	
<a href="#">7582-0237001-1500-C</a>	kablo
<a href="#">DL230CA00350505</a>	
<a href="#">DL230CA00300455</a>	
<a href="#">HBW072-004</a>	uzaktan kumanda
<a href="#">367-10000</a>	J09029 için kablo.
<a href="#">J22427</a>	doğrusal tahrik
<a href="#">DPF2K00-010006</a>	
<a href="#">PHT2-07-01</a>	
<a href="#">PHT2-140-US</a>	
<a href="#">DPF1M00-010006</a>	masa paneli
<a href="#">ST76-287M-2600AF</a>	transformatör
<a href="#">0617110-2500</a>	Motor Kablosu
<a href="#">0617110-5000</a>	Motor Kablosu
<a href="#">DPT1C00-102006</a>	VAKUM MÜHÜRLEYEN # LCD DENETLEYİCİSİ
<a href="#">J31094</a>	KAYNAK ÇUBUĞU AKTÜATÖRLERİ
<a href="#">DL5000AP0300445</a>	MASA AKTÜATÖRLERİ
<a href="#">314216</a>	
<a href="#">318461</a>	
<a href="#">1580162</a>	Aktüatör
<a href="#">1580078</a>	Düz kablo
<a href="#">1580079</a>	Kablo kilit halkası

Ürün	Tanım
<a href="#">CB6S614+A1009</a>	yatağ için kontrol paneli (uzaktan kumanda)
<a href="#">CB8001T50-0023</a>	
<a href="#">J27324</a>	
<a href="#">121000-20402410</a>	Linier Aktüatör
<a href="#">284100-40250110</a>	
<a href="#">83039040</a>	AYAR SİLİNDİRİ
<a href="#">121000-30**12</a>	
<a href="#">173028</a>	uzaktan kumanda
<a href="#">J13983</a>	
<a href="#">ZMO680-1</a>	
<a href="#">HB7X084-01</a>	
<a href="#">1594272 / LA12</a>	çalıştırıcı
<a href="#">LA30.2</a>	Aktüatör
<a href="#">LS30-200</a>	Anahtar kutusu
<a href="#">DJB0003001-1025</a>	
<a href="#">3032P0-0015322X / 301038.07 A138222330</a>	çalıştırıcı
<a href="#">CAB0617110-2000</a>	Motor kablosu
<a href="#">CAB0617110-2500</a>	Motor kablosu
<a href="#">CAB0015562</a>	güç kablosu
<a href="#">416000082</a>	
<a href="#">ZMO580-1</a>	
<a href="#">ZMO580-5</a>	
<a href="#">3520A1+1H350B95</a>	
<a href="#">1594314 / LA23</a>	AKTÜATÖR
<a href="#">ACW360164-01</a>	
<a href="#">314100+1110002P</a>	çalıştırıcı
<a href="#">361203000P01BA-621G305000CS000</a>	
<a href="#">UXM -56012-532</a>	
<a href="#">Desk Frame 2 (DF2)</a>	
<a href="#">LS33 / 12180010</a>	Aktüatör
<a href="#">88-001N</a>	motor
<a href="#">CBD6SP00020A-509</a>	KONTROL ÜNİTESİ
<a href="#">UXM -56012-410</a>	
<a href="#">363A32+20350B25</a>	
<a href="#">J26623</a>	
<a href="#">314100-1130034A</a>	
<a href="#">HR900B072</a>	
<a href="#">DL6000DNE650560 (white)</a>	İsteğe bağlı strok uzunluğu 650mm
<a href="#">CBD6S</a>	4 Kanal - Kontrol Kutusu
<a href="#">motor cable 1000mm</a>	Motor kablosu
<a href="#">power cable 2000m</a>	Güç kablosu
<a href="#">914759 mounting bracket for DPF</a>	
<a href="#">DPF1C00-012006 white</a>	
<a href="#">914757</a>	Parantez
<a href="#">1580145 CH01</a>	PLUG-İN EUR PİL ŞARJ CİHAZI LINAK CH01

Ürün	Tanım
<a href="#">LM1989710</a>	
<a href="#">CB91</a>	
<a href="#">J10407</a>	
<a href="#">SMPS12 TYPE C/CEE7 + contents / 272447</a>	
<a href="#">1580069/HB70</a>	LINAK ORİG HB70 BUTON PANELİ
<a href="#">HB7460001+10600</a>	kontrol kutusu
<a href="#">HB746</a>	
<a href="#">121000-21002420</a>	Aktüatör
<a href="#">121M00-10802414</a>	Elektrikli Silindir
<a href="#">121M00-11302414</a>	Elektrikli Silindir
<a href="#">741-0030-00</a>	Ahize seti
<a href="#">CB9051-04</a>	kontrol kutusu
<a href="#">741-0012-00</a>	pil
<a href="#">741-0010-00</a>	kontrol kutusu
<a href="#">363B21 + 00400B20</a>	
<a href="#">CA4+ 09411N09000</a>	
<a href="#">HB720C00330006-300000003D1C000</a>	
<a href="#">CB919</a>	
<a href="#">1MT15000/12 1002</a>	
<a href="#">DP1CS00-100006</a>	masa paneli
<a href="#">121000-10701220</a>	çalıştırıcı
<a href="#">1968900</a>	kontrol kutusu
<a href="#">CB8002T55-0000</a>	
<a href="#">363A00+00900A2000</a>	
<a href="#">LA28</a>	
<a href="#">CBJC6550C211134</a>	
<a href="#">DK-6430 Type: 121000-1040240</a>	elektrikli silindir
<a href="#">12037-A000001</a>	AKTÜATÖR
<a href="#">CBD6SH-PROT-25</a>	
<a href="#">BL141HC12400A</a>	
<a href="#">J17427</a>	
<a href="#">CB9285</a>	
<a href="#">LQ0003-1678</a>	
<a href="#">121M00-1130122X</a>	çalıştırıcı
<a href="#">363B32+10400B22</a>	
<a href="#">CO610022-00</a>	C061 Kontrol Kutusu
<a href="#">121000-10702420</a>	
<a href="#">27050170D002B4-212A103731D0000</a>	
<a href="#">CB9NEW</a>	
<a href="#">00914657-600-B</a>	
<a href="#">0367046-5000</a>	
<a href="#">0367046-1500</a>	kablo
<a href="#">1594563</a>	
<a href="#">DL4S001D00675560</a>	
<a href="#">TD400000B684500</a>	Gelişmiş motor

Ürün	Tanım
<a href="#">9942-14</a>	
<a href="#">6387-29</a>	
<a href="#">6387-28</a>	
<a href="#">2332101100100B6 / J07841</a>	
<a href="#">DL6000ANE650560</a>	elektrik jakı
<a href="#">301038-07 A138222330</a>	Aktüatör
<a href="#">61303123</a>	uzaktan kumanda
<a href="#">27250KJ0126004B</a>	
<a href="#">HS LIN HB75 /CB20</a>	manuel anahtar
<a href="#">1594532</a>	AKTÜATÖR
<a href="#">2392101101150B4</a>	
<a href="#">121H00-11302428</a>	motor
<a href="#">270064-00 / 274310A01140055</a>	motor
<a href="#">J71477</a>	
<a href="#">94461</a>	motor
<a href="#">J24965</a>	AKTÜATÖR
<a href="#">J13935</a>	
<a href="#">CB8001T20-0214</a>	
<a href="#">J63364</a>	LİNEER AKTÜATÖR
<a href="#">367996</a>	KABLO
<a href="#">ACW9285</a>	
<a href="#">TTO-11595-01</a>	
<a href="#">DL1A501B00300345</a>	kaldırma kolunu
<a href="#">PL01TR</a>	
<a href="#">756.068/3</a>	
<a href="#">BAJ2</a>	
<a href="#">J07035</a>	
<a href="#">27-001-01</a>	
<a href="#">CB6444+10019</a>	
<a href="#">HL70MED-001</a>	
<a href="#">282100-40100120 2000N</a>	
<a href="#">DL6000BPM650560</a>	
<a href="#">FS31VS00000004-G00000000M11000</a>	
<a href="#">FS310S00000006-G00000000M11000</a>	
<a href="#">3530B1+2A340B26</a>	
<a href="#">22E000-05102410 / LA20</a>	Lineer Aktüatör
<a href="#">J04851</a>	Doğrusal aktüatör
<a href="#">312376-00</a>	
<a href="#">DPG1C</a>	Anahtar
<a href="#">1580231</a>	Yükseltici aktüatör (orijinal)
<a href="#">312110+0110002C</a>	aktüatör
<a href="#">CB9193</a>	kontrol kutusu
<a href="#">36080150A001AA-614H30347NCS000</a>	
<a href="#">DPF1C</a>	3 Pozisyonlu Dijital Hafıza Kontrolü
<a href="#">22E000-05101210 (New LA20)</a>	

