



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Thermik

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">L01.080.05.0300/0300</a>	Anahtarı
<a href="#">S05.150.05.0300/0300</a>	Sıcaklık Sınırlama Anahtarı
<a href="#">S01.150.05.0300/0300</a>	Sıcaklık sınırlayıcı (normalde kapalı)
<a href="#">V06.090.05.0600.0600</a>	Isıtma sınırlayıcı
<a href="#">S01.180.05.0450.0450</a>	Sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">S01.180.05.0450/0450 (100pcs)</a>	
<a href="#">S01.180.05.0450/0450 (12pcs)</a>	termistör
<a href="#">L01.090.05.0300/0300 (1x100)</a>	
<a href="#">S01.080.05.0300</a>	
<a href="#">T.L01.180.05-500</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">L01.085.05.0560</a>	
<a href="#">H06.160.05.0400.0400</a>	
<a href="#">L06.120.05.0300/0300</a>	sıcaklık limiti
<a href="#">L01.090.05.0560.0560</a>	algılayıcı
<a href="#">S06.155.05.0095/0095; NOM-K</a>	BIMETAL TERMİK KORUMA
<a href="#">L01.120.05</a>	Termal koruyucu
<a href="#">L01.080.050.0500.0500</a>	Sıcaklık sensörü
<a href="#">LK1.060.05.0100/0100</a>	Termal Koruyucu lk1
<a href="#">L01.100.05.0100.0100</a>	
<a href="#">L01.160.05.0150/0150</a>	
<a href="#">S01.090.05.0300</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">T.L01.080.05</a>	Koruma sıcaklığı sınırlayıcı
<a href="#">S01.130.05</a>	Sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">SNM.130.DS.0520/0180/0180/0</a>	TERMİSTÖR PTC 130C 520 MM
<a href="#">T.L01.080.05</a>	Termal Koruyucu
<a href="#">L01.090.05.0300.0300</a>	
<a href="#">L02.070.05.0300.0300</a>	termal koruyucu
<a href="#">F01.085.05.300/0300</a>	
<a href="#">S01.160.05.0300/0300</a>	Sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">LK1.060.05.0300/0300</a>	Sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">S01.150.05.1000</a>	Sıcaklık sınırlayıcı (NC kontağı)
<a href="#">S01.150.05.0500/0500</a>	Sıcaklık sınırlayıcı (NC kontağı)
<a href="#">S01.130.05.1000</a>	Sıcaklık sınırlayıcı (NC kontağı)
<a href="#">S01.130.05.0500/0500</a>	Sıcaklık sınırlayıcı (NC kontağı)
<a href="#">L01.100.05.0300/0300</a>	Sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">L01.105.05.0300/0300</a>	Sıcaklık sınırlayıcı

Ürün	Tanım
<a href="#">S01.120.05.0040 / 0040</a>	Sıcaklık sınırlayıcı (normalde kapalı)
<a href="#">S01.120.05.0300/0300</a>	Sıcaklık sınırlayıcı (normalde kapalı)
<a href="#">S01.130.05.0300/0300</a>	Sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">S01.150.05.0300/0300</a>	Sıcaklık sınırlayıcı (normalde kapalı)
<a href="#">L01.160.05.0100/0100</a>	Termal Sensör
<a href="#">L01.130.05.0300/0300</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">S01.140.05.0300/0300</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">L01.090.05.0630/0630</a>	
<a href="#">S01.060.05.0500/0500</a>	Sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">S02.180.05.0300/0300</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">S02.200.05.0300/0300</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">S01.130.05.0300</a>	Termal Koruyucu
<a href="#">SNM.130</a>	Tekli Termistörler
<a href="#">S01.100.05.0400.0400</a>	
<a href="#">L01.070.05.0300/0300</a>	
<a href="#">L06.070.05.2500/2500</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">L06.110.05.02500.2500</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">SH6.170.05.0100/0100</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">SH6.150.05.0100/0100</a>	sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">S01.160.05.0400/0400</a>	Termoşalter
<a href="#">S02.090.05.300</a>	
<a href="#">S05.160.05.00700.0070</a>	
<a href="#">S02.070.05.</a>	termostat
<a href="#">S01.090.05.0100.0100</a>	termal sensör
<a href="#">S01.070.05.0300/0300</a>	Sıcaklık sınırlayıcı
<a href="#">S01.180.05.0100/0100 NK</a>	
<a href="#">S01.200.05.0100/0100 NK</a>	
<a href="#">S01.HT.230.10.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.HT.250.10.0100/0100</a>	
<a href="#">L06.200.05.0300.0300</a>	
<a href="#">L01.155.05.0450.0450</a>	
<a href="#">S01.250.10.0100</a>	
<a href="#">SNM.120.DS</a>	Termistör
<a href="#">L01.080.05</a>	Şalter
<a href="#">S01.100.05.0600/0600</a>	Termo röle
<a href="#">S06.130.05.0300.0300</a>	Termal koruyucu
<a href="#">S01.090.005.0100.0100</a>	kablo
<a href="#">L01.080.05.0500.0300</a>	Sıcaklık sensörü
<a href="#">S06-100.05.0300/0300</a>	Termal koruma
<a href="#">S06.130..05.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.130.05.0100.0100</a>	Termal Kesme Anahtarı,
<a href="#">S01.150.05.100/100</a>	Sıcaklık sınırlayıcı (normalde kapalı)
<a href="#">S06.125.05.030 0.0300</a>	
<a href="#">S01.130.05.0120.0120</a>	kablo
<a href="#">S06.120.05.0300/0300</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">L05.50.05.0300/0300</a>	Thermorelley
<a href="#">S01.180.05.0300/0300</a>	
<a href="#">S05.130.05.0300.0300</a>	
<a href="#">L06.180.05.300/300</a>	Termal Koruyucu L06
<a href="#">S06.130.01.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.060.05.100</a>	
<a href="#">L01.060.05.100</a>	
<a href="#">L02.070.05.0300</a>	Sıcaklık Sınırlama Anahtarı (Normalde Açık)
<a href="#">S01.160.05.0600/0600</a>	
<a href="#">T.S06.135.05.0300/0300</a>	
<a href="#">T.L06.180.05</a>	
<a href="#">S01.100.05.0025.0025</a>	
<a href="#">S01.140.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.080.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.100.05.0105.0105</a>	
<a href="#">S05.160.05.0070.0070</a>	
<a href="#">SH6.145.05.0100/0100 UL</a>	stil kahverengi AWG 18 yol açar
<a href="#">L01.085.0.0300.0300</a>	Termal Koruyucu
<a href="#">F01.120.05.0100.0100</a>	Thermik Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">L 01.060.05.300/300</a>	soruşturmak
<a href="#">S01.110.05.0350/0350</a>	termal koruyucu
<a href="#">L K1.060.05.300/300</a>	
<a href="#">L01.130.05</a>	
<a href="#">L01.100.05</a>	Termal Koruyucu L01
<a href="#">L01.070.05 Lead lengths : 300/300</a>	
<a href="#">S01.110.05.0100 /0100</a>	
<a href="#">S01-110.05 0050/0050</a>	
<a href="#">S01-105.05.0050/0050</a>	
<a href="#">S01.150.05.0300.0300</a>	
<a href="#">S06.130.05.100.0100</a>	Termal Koruyucu
<a href="#">SF1.080.05.0300.0300</a>	Thermik Koruyucu
<a href="#">L06.080.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.200.05.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.120.05.300/300</a>	Termal şalter
<a href="#">S01.120.05.0600/0600</a>	Bimetal termal şalter
<a href="#">S06.130.05.0100/0200/0200/0100</a>	
<a href="#">L01</a>	Vidalı Tip Termik Koruyucu
<a href="#">L01.120.25.0300/0300</a>	
<a href="#">S01</a>	Termal Koruyucu S01
<a href="#">L06.070.05 /102547</a>	
<a href="#">L06.060.05.0300/0300</a>	
<a href="#">S01.130.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.180.05</a>	Termal Koruyucu
<a href="#">L01.145.05.0300.0300</a>	sıcaklık rölesi
<a href="#">L01.110</a>	Sıcaklık Sınırlayıcı Anahtar

Ürün	Tanım
<a href="#">S01-100.05-0686</a>	Sıcaklık sensörü
<a href="#">L09.060.05</a>	
<a href="#">L09.050.05</a>	
<a href="#">L05.050.05.0300/0300</a>	
<a href="#">L01.080.05.0650/0650</a>	
<a href="#">L06.090.05.0600/0600</a>	
<a href="#">S01.135.05.0300.0300</a>	
<a href="#">S06.130.05</a>	
<a href="#">S06.135.0300/0300UL</a>	
<a href="#">S06.150.05.0300/0300</a>	
<a href="#">S01.130.0300/0300EPX</a>	
<a href="#">S01.135.05.700/300/300/700</a>	
<a href="#">S01 – 90 C</a>	
<a href="#">S01.090.05</a>	
<a href="#">S01.110.05.0300/0300UL</a>	
<a href="#">S01.150.05</a>	
<a href="#">L02 75°C</a>	
<a href="#">S06.110.05.0300/0300 UL</a>	
<a href="#">Lk1.070.050.0300.0300</a>	termostat
<a href="#">S06.090.05.0100.0100</a>	
<a href="#">S06.150.05</a>	
<a href="#">S08.130.05</a>	
<a href="#">L01.180.05.0300/0300</a>	
<a href="#">L01.060.050</a>	
<a href="#">S01.090. 100738</a>	
<a href="#">S01.090.05.0300/030</a>	
<a href="#">L01.080.05.030/0300</a>	
<a href="#">L01.080.05.030/0300 (500 pcs)</a>	
<a href="#">L05.150.05.0250.0250</a>	
<a href="#">L01.080.05.400.0400</a>	
<a href="#">L01.080. 110258</a>	Sıcaklık Sınırlama Anahtarı (Normalde Kapalı)
<a href="#">L01.170.05.0300/0300</a>	
<a href="#">H06.070.05</a>	
<a href="#">L01.080.05.0400.0400</a>	
<a href="#">S01.180.05.0100.0100</a>	
<a href="#">SF1-120</a>	
<a href="#">L01.180.05.0500.0500</a>	
<a href="#">S01.170.05.0300/0300</a>	Termal anahtar
<a href="#">05 150 05</a>	
<a href="#">110009</a>	
<a href="#">H06.120.05</a>	
<a href="#">L01.120.05.0600/0600</a>	
<a href="#">H06.085.05.0600/0600</a>	
<a href="#">S06.150.05.0100.0100</a>	termal koruma
<a href="#">S05.160.05.0100.0100</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">N01.100.05.0020/0020</a>	
<a href="#">L05.065.05.0300/0300</a>	Sıcaklık Sınırlama Anahtarı (Normalde Kapalı)
<a href="#">S06.160.0100/0100UL</a>	
<a href="#">S06.120.05.0075/0075</a>	
<a href="#">L01.075.25.0250.050</a>	
<a href="#">L01.08</a>	Sıcaklık Sınırlayıcı Anahtar
<a href="#">S06.100.050.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.140.05.350/150/150/350</a>	
<a href="#">S01.140.05.0700/0700</a>	
<a href="#">S01.090. 117450</a>	
<a href="#">S01.090.05.0300/0300</a>	
<a href="#">LK1.070.05.0600/0600</a>	
<a href="#">L01.130.05.0500/0500</a>	Isı koruyucu
<a href="#">S01-100.05-0686/0686</a>	sıcaklık sensörü