



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hemomatik

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">HFNI-930119</a>	SIVI SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">BO-10-1/2MS-160</a>	Akış Kontrol Vanası
<a href="#">BO-6-1/2MS</a>	Akış Kontrol Vanası
<a href="#">HFNI-040818</a>	
<a href="#">HM-1000</a>	levels more then 500mm
<a href="#">LG130NO AISI 316 Rev.1</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HMC-OT</a>	sıvı seviyesi ve sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-OT, O=300 +2, F-PA, PAC-A1</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-3 S=75 O=175 O=275</a>	YAĞ BÖLMESİ SEVİYE ŞALTERİ YÜKSEK
<a href="#">HMFB-OO O=150 O=220mm</a>	seviye göstergesi
<a href="#">HMFB-OOTT, O=190, O=280, T60+T70</a>	seviye bekçi
<a href="#">HMFB-SOT</a>	
<a href="#">HMFB-ST S=200mm</a>	seviye sensörü
<a href="#">HMFB-V +T60</a>	sıcaklık seviye şalteri
<a href="#">HMFB-V, V=365MM</a>	değiştirmek
<a href="#">HMFB-V, V=70MM</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-VT, V=200</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV, V=145mm, V=195mm</a>	sıvı seviye şalteri
<a href="#">HMFDHI-OO, O=200mm, O=265</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348</a>	Sıvı seviyesi şalteri
<a href="#">HSCB-OO</a>	Seviye ölçer
<a href="#">KM18NOP8JA</a>	Kapasitif sensör
<a href="#">SFS12P</a>	POWER LEVEL INDICATOR
<a href="#">RFS12P-2</a>	ANAHTARI, SEVİYE
<a href="#">WDS-2500-P96-SR-U</a>	metal-bodied yarn sensor 0-10V, 2500n
<a href="#">ACP4-D1/2B-I-400</a>	algılayıcı
<a href="#">HMFB-OO O=55 O=155mm</a>	Sıvı Seviye Göstergesi
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520mm</a>	Sıcaklık anahtarı
<a href="#">BO-6-1/2MS-160</a>	Akış Kontrol Vanası
<a href="#">U10001)LG130NO</a>	Seviye sensörü
<a href="#">U10002)D12x80-NO/NC-A</a>	mıknatıs sensörü
<a href="#">U10001</a>	Seviye sensörü
<a href="#">U10002</a>	mıknatıs sensörü
<a href="#">HMFB-V +TS80, V=350mm</a>	Sıcaklık Sensörlü Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">12000183 (C012796)</a>	Aqua Clean yedek parça

Ürün	Tanım
<a href="#">HMFB-VV, V=430 V=500</a>	Sıvı seviye anahtarı
<a href="#">HMFB-VV V=800 V=950</a>	sıvı seviyesini değiştirmek.
<a href="#">HMC-OT1</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">R1/4" TA-A-P-5PUR</a>	Sensör Miknatısı
<a href="#">HM25P-A-5M</a>	Sensör Miknatısı
<a href="#">MFS9-N2-2</a>	Sensör Miknatısı
<a href="#">LAY-600-200-351-11</a>	
<a href="#">LAY-600-002-311-11</a>	
<a href="#">HMCK-O850O1000T60T70</a>	Sıcaklık anahtarıyla yağ seviyesi şalteri
<a href="#">MM12-S130</a>	Manyetik Anahtar
<a href="#">HMFB-VV V=190 mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV V=420 mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=520 mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV V=800 mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-S+1</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HA-15354</a>	Manyetik Anahtar
<a href="#">MPG9-A130</a>	
<a href="#">M02</a>	Miknatıs
<a href="#">HMFB-O1=270/O2=335/T=80</a>	Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMCK-VVTA90</a>	
<a href="#">HMFB-S</a>	S=300mm
<a href="#">HMDHI-V</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=190mm, V=280mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV, V=800mm, V=950mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFDHI-OO, O=200mm, O=265mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV, V=520mm, V=600mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV, V=420mm, V=500mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-O, O=450mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">K191417</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HSC3/8-O-K500</a>	Şamandıra seviye anahtarı
<a href="#">HM18P-A-5M</a>	Sensör Miknatısı
<a href="#">HMFB-VT, V=200mm</a>	Hidrolik Yağ Seviyesi ve sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMFB-SOT120-100</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HFNI-960213</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VT, V=175 mm</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-OQT</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HFNI-100623</a>	Sıvı seviyesi şalteri
<a href="#">HSFB-VV</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-3S=75 O=175 O=275</a>	Yağ Bölmesi Seviye Anahtarı (Yüksek)
<a href="#">HMFB-3 O=75 S=175 S=275</a>	YAĞ BÖLMESİ SEVİYE ŞALTERİ DÜŞÜK
<a href="#">HMDHI-T</a>	Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-VT V=70</a>	sensor
<a href="#">LAY-600-010-321-14 ( brass )</a>	Basınç anahtarı
<a href="#">HMFB-OT, O=315mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">LAY-600-010-321-24</a>	Basınç Anahtarı

Ürün	Tanım
<a href="#">HMFB-SO</a>	Seviye koruyucusu
<a href="#">BO-2-1/4MS</a>	Akış Göstergesi
<a href="#">HM-EG</a>	güç kaynağı
<a href="#">HMCK-OO O=100mm O=360mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMCK-TA90 +1, T70 L=550mm</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMCK-OO-O1 100-O2 360</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMCK-TA90, L=550</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV, V=200, V=265mm</a>	sensor
<a href="#">HMFB-SOT S=135 O=200</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">Level switch (999990)</a>	Seviye şalteri
<a href="#">LAY-600-010-311-11</a>	Basınç Anahtarı
<a href="#">LAY-600-070-351-11</a>	Basınç Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV V= 230 V= 330</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFDHI-OO O1=150 O2=215mm</a>	SEVİYE VERİCİ
<a href="#">HFNI-970123 (C003160)</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HMFB-3 S=130 O=195 O=260</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HMFB-SOT, S=115, O=180mm</a>	Seviye ve Sıcaklık Göstergesi
<a href="#">3719000337</a>	Seviye+sıcaklık göstergesi
<a href="#">HMFB-VT, V=250mm</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">BM-6-1/2MS</a>	akış kontrol mekanizması
<a href="#">BM-16-1/2MS</a>	akış kontrol mekanizması
<a href="#">12000497 (C013523)</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520</a>	Manyetik şamandıra şalteri
<a href="#">HMDHI-OT, O=300</a>	Sıvı ve sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMCHI-OT</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">BO-16-1/2MS</a>	Akış Kontrol Mekanizması
<a href="#">HMFB-VV V210, V300mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-SO +1, S=190 O=255 T=60C</a>	Sıvı Seviye / Sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMFB-SOT +1, S=190 O=255 T=60C</a>	Sıvı Seviye / Sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMDHI-OO,500mm,625mm</a>	sensor
<a href="#">1236169, HMCK-TA90-T70 L550</a>	Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">1272690, HMCK-OO-O1 150-O2 550</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-OT, O=230</a>	Seviye ve Sıcaklık Sensörü
<a href="#">HMFB-VV, V=365, V500mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">MM12-S110</a>	Manyetik sensör
<a href="#">HFNI-960126</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-3 S=65 S=130 O=380</a>	Seviye göstergesi
<a href="#">HMFB-V, V=400, T60</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-OT120-100, O=200</a>	Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-VT, V=350mm</a>	sensor
<a href="#">HMFB-OOT-O200-O100</a>	Seviye ve sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMFB-SOT S=190 O=255</a>	Sıcaklık / Seviye Probe
<a href="#">HMFB-OO +1 O=270 O=335 + T80</a>	Seviye / geçici anahtarı
<a href="#">HMFB-OO O=235O=300</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">KT-50R-03-ES</a>	SENSÖR

Ürün	Tanım
<a href="#">HM CB VV V=300 V=400</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HMFB-O,O=115mm</a>	Şalter
<a href="#">HMDHI O=300 T70C+2 F-PA PAC-A1</a>	Seviye/sıcaklık vericisi
<a href="#">HMFB-V, V=900mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMDHI-OT, O=350</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HM-1/8MS</a>	Şamandıra anahtarı
<a href="#">HMFB-VT, V=150mm</a>	Sıvı seviyesi ve sıcaklık şalteri
<a href="#">HMFB-VT</a>	Sıvı seviyesi ve sıcaklık şalteri
<a href="#">HMFB-VV V130 V195</a>	Şamandıra anahtarı
<a href="#">HMCHI-V, V=350mm</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HSFB-S, S=185</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HSFB-S, S=120</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-SOT S=800mm O=940mm</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">10 2542</a>	Tank sensörü
<a href="#">HMFB-OT, O=200mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HFNI-970213 oem</a>	sıcaklık kontrollü sıvı seviye sensörü
<a href="#">HMFB-SOT, S=240, S=500</a>	Seviye Göstergesi
<a href="#">HSC3/8-0-K500</a>	Şamandıra seviye şalteri
<a href="#">901541</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HFNI-931219</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">MM12-S210-K501</a>	MANYETİK ANAHTAR
<a href="#">HM-500S</a>	SEVİYE SENSÖRÜ
<a href="#">12000183</a>	Düşük su dağıtıcısı için sensör
<a href="#">PA-U-250-B-1-HS</a>	Seviye Sensörü
<a href="#">HMCK-OOTTA90</a>	Seviye/Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-VT, V=350</a>	seviye rölesi
<a href="#">HMF DHI-OO,O=200, O=265</a>	SEVİYE ANAHTARI
<a href="#">M5000-2</a>	Akış Ölçer
<a href="#">HMDHI-OO, O =270MM =O=410MM</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMDHI-V, V=300</a>	Level switch,
<a href="#">HFNI 011219/105694</a>	seviye anahtarı
<a href="#">TA-EN</a>	Sıcaklık Sensörü
<a href="#">HSFB-S 150mm</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-O440-O520</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-OS, O=75, S=275</a>	Seviye Göstergesi
<a href="#">HM5000</a>	Seviye Sensörü
<a href="#">HMFB-SOT S=350, O=450</a>	Elektrik Seviye Göstergesi
<a href="#">HSFB-S, S=150</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HSFB-S, S=90</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMDHI-O385-O450</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-OO</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMDHI-O</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-SOT, S=200, O=300</a>	Elektrik Seviye Göstergesi
<a href="#">HMDHI-O=350+F-MS80-G1</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-O=450+ F-MS80-G1</a>	Seviye Anahtarı

Ürün	Tanım
<a href="#">HMDHI-O=400+ F-MS80-G1</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-O=200+ F-MS80-G1</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-O=150+ F-MS80-G1</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-O, O=200mm</a>	Seviye ve sıcaklık sensörü
<a href="#">HMFB VV, V=60 V=300</a>	seviye şalteri
<a href="#">HMFDHI-OO</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-VV</a>	Seviye / sıcaklık sensörü
<a href="#">HMFB-V</a>	LEVEL SWITCH
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348mm</a>	seviye şalteri
<a href="#">CERTIFICATE OF CONFORMITY</a>	Sertifika Belgesi
<a href="#">CERTIFICATE OF ORIGIN</a>	Sertifika Belgesi
<a href="#">HM57-BFJ-A-5M</a>	Sıvı seviye şalteri
<a href="#">HMFB-O,O=400 + T75</a>	Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HSC3/8-O-K500, O=300</a>	Yağ şamandırası
<a href="#">1BS/W/220</a>	Sensör Arayüzü
<a href="#">HMFB-3T</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">RX6/0T-3B</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV V=150 V=21</a>	Sıvı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VV, V=55mm, V=100mm</a>	Sıvı seviye anahtarı
<a href="#">HSFB-SS</a>	sıvı seviye şalteri
<a href="#">HMDHI-SO</a>	şamandıra seviye şalteri
<a href="#">HMFB-VT, V=300mm</a>	Sıvı seviyesi ve sıcaklık şalteri
<a href="#">HMFB-VT, V=500mm</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HM-RFS12P-2</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMFB-S0Ti20-100</a>	Seviye Göstergesi
<a href="#">HMDHI-V, V=179mm</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HFNI-980228</a>	Seviye Sensörü
<a href="#">D10-PNPNO-5M</a>	Yakınlık Sensörü
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C</a>	Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMDHI-V + F-MS80-G1</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-OQ, O=275</a>	YAĞ BÖLMESİ SEVİYE ŞALTERİ YÜKSEK
<a href="#">HMFB-3</a>	Çok Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C (170 mm)</a>	Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMDHI-V, V=80mm</a>	
<a href="#">HMFB-OOTI</a>	seviye şalteri
<a href="#">HSCB-O</a>	Şamandıra seviye anahtarı
<a href="#">HMFB-VT, V=260mm</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HM-IEG-TCMM</a>	Sıcaklık Sensörü
<a href="#">HFNI-090205</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-V, V=170mm</a>	yağ seviye sensörü
<a href="#">HMFB-OOT, O=80mm, O=160mm</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-V, V=600mm</a>	Yağ seviye şalteri
<a href="#">HMFB-V, V=350mm</a>	Yağ seviye şalteri
<a href="#">LG130NO</a>	Seviye sensörü (sıvı)
<a href="#">HMFB-VV V=140 V=225</a>	seviye şalteri

Ürün	Tanım
<a href="#">HMFDHI-OO O1=200 O2=265</a>	Çift Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">220314//HSCB-OO, O=204, O=313mm</a>	Şamandıra seviye anahtarı
<a href="#">HM-1/8MS-V</a>	Şamandıra seviye anahtarı
<a href="#">HMFB-VT (V= 300, T= 70 deg C)</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-#T</a>	Sıvı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB V+1 T80 V=300</a>	sıcaklık sensörü
<a href="#">TKON-500-SVART</a>	Sıcaklık Sensörü
<a href="#">TSO65 // HMFB-O</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-T, L=900mm</a>	Seviye Sensörü
<a href="#">HMDHI-V, V=115mm</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VT, V=900mm</a>	
<a href="#">HMFB-SSPT100</a>	Sıvı seviye şalteri ve sıcaklık sensörü
<a href="#">HMFB-OO, O=200, O=260</a>	Sıvı seviye şalteri
<a href="#">HMFB-OO</a>	Çift Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (3-9 pcs)</a>	Çift Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (10-24 pcs)</a>	Çift Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (25 pcs)</a>	Çift Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-3, S=55, S=120, O=791</a>	Çok Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-O, O=550mm</a>	Tek Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-O +2, O=550mm, T80, TSO65</a>	Sıcaklık İzleme ile Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-OT, V=250mm</a>	Yağ seviye sensörü
<a href="#">HMDHI-SO S=120 O=190</a>	Çift Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-OO, O=200mm, O=260mm</a>	Çift Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">BO3VE6/O</a>	Akış Anahtarı
<a href="#">HMDHI-OO, O=400, O=550mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HMDHI-OO, O=270, O=410mm</a>	Seviye şalteri
<a href="#">HM-AA020230</a>	Hız ve RPM Hall Etkisi Sensörü
<a href="#">KR-EB2P</a>	
<a href="#">MPG9-A170-K360</a>	Mandallı manyetik anahtar
<a href="#">HMFB-SOTI20-100, S=300mm, O=400mm</a>	sıvı seviye anahtarı
<a href="#">47208</a>	manyetik anahtar
<a href="#">FALW/BP-1E</a>	Fotoelektrik Sensör
<a href="#">BO4VE16/OV</a>	Ayarlanabilir Akış Anahtarı
<a href="#">HMFB-OO+1, O=330, O=410 + T80</a>	Çift Noktalı Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">LH11X20/OP03JF4</a>	Optik Sensör
<a href="#">HMFB-V-255</a>	ŞAMANDIRA TİPİ SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMFB-V=275mm</a>	ŞAMANDIRA TİPİ SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMFB-V=225mm</a>	ŞAMANDIRA TİPİ SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMDHI OO, O1=270, O2=410</a>	seviye şalteri
<a href="#">HFNI-961009</a>	SEVİYE VE SICAKLIK GÖSTERGESİ
<a href="#">HMFB-VV, V=55, V=300</a>	Çift Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-O O=470</a>	Tek Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMDHI-O O=150</a>	seviye şalteri
<a href="#">HMFB-O O=230</a>	seviye şalteri
<a href="#">DGE/01-0C</a>	FOTOSEL VERİCİ

Ürün	Tanım
<a href="#">HMFB-O, O=730mm</a>	Seviye sensörü
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=300 T=60°C)</a>	Seviye ve Sıcaklık Sensörü
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=350 T=70°C)</a>	Seviye ve Sıcaklık Sensörü
<a href="#">HMFB-SST</a>	yağ seviye sensörü
<a href="#">HMC-OT1 O=280mm</a>	algılayıcı
<a href="#">BO4VE16/A</a>	Anahtar
<a href="#">HMFB-OT, O=100</a>	Sensör
<a href="#">HMFB-3T, S=120, S=240, S=370</a>	Çok Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">K3/8NOP15J-HT125</a>	Yüksek Sıcaklık Basınç Anahtarı
<a href="#">HMFB-OT, O=350</a>	SICAKLIK VE SEVİYE PROBU
<a href="#">HFNI-211019</a>	Seviye anahtarı
<a href="#">HMF4Z0/70U</a>	Sensör
<a href="#">F-MS80-G1</a>	seviye anahtarları için flanş
<a href="#">HMFB O+1 O=225, HM-500S</a>	Tek Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMF4Zo/70U</a>	algılayıcı
<a href="#">HMFB-00 = 350</a>	Tek Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-00 = 450</a>	Tek Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMFB-VT V=140</a>	Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-ST, S=300mm</a>	Termometre
<a href="#">BO2 1/2MS 160</a>	
<a href="#">HM-IEG-TC1, A=550</a>	Seviye ve Sıcaklık Sensörü
<a href="#">DW-AS-703-M30-002</a>	dönüştürücü
<a href="#">HMFB-3 S=145 ,O=245, O=345mm</a>	ANAHTAR,DÜZEY,DÜŞÜK
<a href="#">HMDHI-O=300+F-MS80-G1</a>	Flanşlı Tek Noktalı Seviye Anahtarı
<a href="#">HMCK-TA90 +1 T70</a>	Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">HMFB-OPT100</a>	Seviye Sensörü O = 450 PT100
<a href="#">HMFB-OT O-200 T-70</a>	seviye anahtarı
<a href="#">HMFB-OOT, O=355 O=420</a>	Sıvı ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">300-025-366-1</a>	Seviye Anahtarı
<a href="#">H5FA-P100-K</a>	Şamandıra seviye anahtarı
<a href="#">3719002956</a>	Şamandıralı Seviye Anahtar
<a href="#">HMFB-VPT100</a>	PT100 ile Seviye Sensörü
<a href="#">HMFB-VT, V=730mm</a>	Seviye ve Sıcaklık Anahtarı
<a href="#">DW-AC-E4F-VPG9</a>	bağlayıcı
<a href="#">HMFB-OT O=175mm</a>	yağ ve seviye sensörü
<a href="#">HMFDHI-OO 0=585 0=650</a>	Seviye anahtarı
<a href="#">HMFOTO300</a>	seviye anahtarı
<a href="#">HMFB-V, V=150mm</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=170mm</a>	Seviye/sıcaklık anahtarı
<a href="#">HMFB-OTIMINUS20-100 O=400mm</a>	Elektrik seviyesi
<a href="#">HMFB-OT, O=450mm, 230VAC</a>	elektrik seviyesi
<a href="#">HMFB-OTIMINUS20-100 O=450mm</a>	elektrik seviyesi
<a href="#">HFNI-010529</a>	SEVİYE ANAHTARI
<a href="#">H3FC-P-V020</a>	yakınlık sensörü
<a href="#">AC2-D1B-I-250-CF0.43</a>	Seviye sensörü

Ürün	Tanım
<a href="#">HFNI-980225</a>	Seviye anahtarı
<a href="#">HMFDHI-OO O1=550, O2=620</a>	
<a href="#">HMFB-V, V=200mm + T80</a>	
<a href="#">KT-53R-5M</a>	
<a href="#">SX50-1000-10V-SA12-S1</a>	algılayıcı
<a href="#">HMFB-OTMINUS20-100 (300)</a>	Elektrik Seviye+Analog Sıcaklık Sinyali
<a href="#">Declaration of Conformity</a>	
<a href="#">HFNI-080521</a>	
<a href="#">HMGB VV V=320 V=385</a>	seviye anahtarı
<a href="#">HMGN-881212</a>	Manyetik anahtar
<a href="#">HMFB-VT / V=270</a>	
<a href="#">HMGN-111122-12m</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=600mm</a>	
<a href="#">HMGB-VV V=200 V=265</a>	
<a href="#">HMFB-O, O=250</a>	
<a href="#">HMDHI-OO,O=310, O=410</a>	
<a href="#">HMFB-O / 1025mm</a>	
<a href="#">HM-1/8MS-O</a>	
<a href="#">HMDHI-V V=140</a>	SEVİYE ŞALTERİ
<a href="#">HMFB-V V=180</a>	
<a href="#">LG130NC</a>	seviye sensörü (sıvı)
<a href="#">HMFB-SOT S=250 O=350 T=70 Deg C</a>	
<a href="#">HMFB-SOT S=300 O=400 T=70 Deg C</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=55 V=95</a>	
<a href="#">HMDHI-0440-0520</a>	
<a href="#">HMFB-SOPT100, S=80, O=280mm</a>	