



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Autec

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">LBM02MH</a>	pil
<a href="#">R0BATT00E0012 (LBM02MH)</a>	pil
<a href="#">MH0707L</a>	pil
<a href="#">E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)</a>	Receiver
<a href="#">R0MANI00E09A0</a>	Manipülâtör
<a href="#">BATT LBM02MH NiMH 2,4V 1600mAh</a>	Battery NiMH 2,4V 1600mAh for Light remote control
<a href="#">LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH)</a>	PİL
<a href="#">MBM06MH</a>	Batarya
<a href="#">77062032</a>	Uzaktan Kumanda Akü
<a href="#">Completed trasmitter for s/n 518907</a>	Seri Numarası 518907 için Komple Verici Ünitesi
<a href="#">E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ</a>	Uzaktan kumanda anakart
<a href="#">E16RIQ10</a>	Uzaktan kumanda hafıza kartı
<a href="#">NC0707L</a>	pil
<a href="#">FW260R</a>	Şarj cihazı
<a href="#">CARICABAT CH260R</a>	Yeşil pil şarj
<a href="#">77062036</a>	batarya şarjörü
<a href="#">520569</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">V200520 OBSOELTE, no replacement model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)</a>	kablo ile uzaktan kumanda
<a href="#">E16URX</a>	Autec için Verici kart
<a href="#">R0BATT00E07A0</a>	NiMH Pil
<a href="#">MBC825A</a>	Şarj
<a href="#">77062034</a>	pil
<a href="#">G0CABA00E01A0</a>	Autec Ürünleri için Yedek Parça
<a href="#">UBC930D</a>	Şarj
<a href="#">KLK8114</a>	Autec Işık uzaktan kumanda LK8-2-D
<a href="#">Completed remote control</a>	Autec Sistemleri için Tam Montajlı Uzaktan Kumanda Ünitesi
<a href="#">Completed ARS receiver</a>	Autec Sistemleri için Tam Montajlı ARS Alıcı Ünitesi
<a href="#">Printed functional labels</a>	Autec Ekipmanları için Özelleştirilebilir Fonksiyonel Etiketler
<a href="#">s/n 507368</a>	Trasmitter tamamlandı
<a href="#">FW261</a>	Şarj Aleti
<a href="#">Couple code keys</a>	Autec Vericiler ve Alıcılar için Anahtar Kodlar
<a href="#">CH97TX48 key code UTX</a>	CH97TX48 Modeli için Verici Anahtar Kodu UTX
<a href="#">CH97RX48 key code URX</a>	CH97RX48 Modeli için Alıcı Anahtar Kodu URX
<a href="#">BATT LBM02MH</a>	Pil

Ürün	Tanım
<a href="#">KLK6130</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">Remote control Dynamic series</a>	Autec'in Dinamik Serisinden Uzaktan Kumanda Üniteleri
<a href="#">73170357</a>	İletim modülü
<a href="#">MBC930D</a>	Şarj cihazı
<a href="#">R0BATT00E0014</a>	pil
<a href="#">AIRBM3V7L</a>	Lityum Batarya
<a href="#">R0ALIM01E0001</a>	Şarj AC
<a href="#">S0005576</a>	Oyun kolu
<a href="#">LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N</a>	LK-06-2-D1-A00 6 Düğmeli Verici, 2 Hız, AC, N
<a href="#">6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43</a>	KLK6130 43 6 Düğmeli Verici, 2 Hız, AC, Seçici Yok
<a href="#">NC0707</a>	pil
<a href="#">LPM02</a>	pil
<a href="#">Air8</a>	Einschl.16 kutup konektör
<a href="#">MRXEU03-Z</a>	(MODULO RICEVENTE RADIO MRXEU03-Z)
<a href="#">LK6-2-D</a>	Tamamlanan Uzaktan Kumanda
<a href="#">FODERO PULS LK</a>	LK için omuzlu kılıf
<a href="#">R0ALIM01E0002</a>	Akü şarj cihazı DC
<a href="#">CARICABAT MBC930D</a>	Akü Şarj
<a href="#">E16RQ16AZ.2.B.Q</a>	Alıcı ünite
<a href="#">XMP-K12</a>	Denetleyici 24 V
<a href="#">R0CABA00E0006</a>	Şarj cihazı
<a href="#">R0PULS00E0012</a>	Acil basma düğmesi C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0013</a>	C26-E16 için Basmalı düğmeli komple
<a href="#">R0PULS00E0073</a>	Geçiş Anahtarı 3 Konumlu, Yaylı Merkeze Dönüş
<a href="#">R0BATT00E0014 (MBM06MH)</a>	pil
<a href="#">Model: ARS, Type: ND021</a>	FJL UZAKTAN KUMANDA
<a href="#">MK10-22 - 870MHz</a>	Yedek Verici
<a href="#">E16SCHEU2</a>	Çift anahtar kodu
<a href="#">TLK101</a>	Trasmitter ünitesi
<a href="#">R0CHAB00E14A0</a>	Çift kod tuşları
<a href="#">s/n G60726</a>	Komple Autec Verici
<a href="#">P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC</a>	Şarj cihazı
<a href="#">KMK12101</a>	Uzaktan kumanda Modüler tip MK12-22
<a href="#">Couple keys code 434MHz</a>	434MHz Frekansında Çalışan Çift Kod Anahtarları
<a href="#">Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C</a>	s ikame komple sistem / n G60726
<a href="#">P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)</a>	Şarj cihazı
<a href="#">S/N: 507168</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">GC10197</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">73160185</a>	Autec Ürünleri için Yedek Parça
<a href="#">S0005578</a>	Autec Ürünleri için Yedek Parça
<a href="#">MTXEU03+TC9708-ZA</a>	Baskılı Devre Kartı - Verici Modülü
<a href="#">E16STI062</a>	Verici için düğmeleri ile PCB
<a href="#">LK6-NEO</a>	Radyo Uzaktan Kumanda Sistemi
<a href="#">Serial Number GL01671</a>	Kumanda

Ürün	Tanım
<a href="#">KA0412M0</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">GC01196</a>	Verici ünite
<a href="#">R0TXCO06E08A0</a>	Verici modülü
<a href="#">MK10-22ACS</a>	Uzaktan Kumanda
<a href="#">E16SRXEU1</a>	verici modülü
<a href="#">JC400 0058</a>	MANİPÜLATÖR
<a href="#">LK NEO 10</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">S0005080</a>	.
<a href="#">KLKN08244L1</a>	.
<a href="#">KLKN12147L0</a>	.
<a href="#">R0ANTE00E24A0</a>	Autec Ürünleri için Yedek Parça
<a href="#">R0PULS00E0050</a>	yeşil başlat düğmesi
<a href="#">73080233</a>	mk10-22 için durdurma düğmesi
<a href="#">R0CHIA00P0006</a>	Anahtarlar
<a href="#">MBC12V</a>	Şarj cihazı
<a href="#">MH0707 L-2000</a>	Pil
<a href="#">KLKN08080L4// 77061211</a>	RADYO KONTROLÜ
<a href="#">AJN, ACRM15</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">Compact series type KAJC</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">R0CABA01E02N0 / CH260R</a>	PİL ŞARJ CİHAZI
<a href="#">R0CABA02E07B1</a>	Pil şarj cihazı
<a href="#">MBC12V / R0CABA02E07B0</a>	ŞARJ CİHAZI
<a href="#">R0BATT00E0018</a>	pil
<a href="#">AJS / DA0BM</a>	Uzaktan Kumanda TRANSMİTER
<a href="#">MBM06MH 7.2V 750mAh</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Pil
<a href="#">77061085 / KFM057KL1</a>	Uzaktan Kumanda Dinamik
<a href="#">rubber for A0MANI00E0088</a>	koruma kauçuk
<a href="#">7706209405</a>	Pil
<a href="#">Transmitter for Model: ARS, Type: ND021</a>	FJL UZAKTAN KUMANDA VERİCİSİ
<a href="#">FJR-ARX</a>	RADYO KONTROLÜ
<a href="#">ULC932A</a>	Şarj
<a href="#">R0PULS00E0048 / S0006247</a>	emniyet kilitle geçiş seçici
<a href="#">R0CABA00E02A0</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Pil Şarj Cihazı
<a href="#">R0RITR02E05A0</a>	RADYO MODÜLÜ
<a href="#">R0CONN01E03A0</a>	Konektör
<a href="#">LK NEO 8 STANDARD</a>	İLETEN
<a href="#">LK NEO 8AX ATEX</a>	İLETEN
<a href="#">7317035705 E16STXEU1</a>	İLETİMLİ MODÜL
<a href="#">WM24P6-12-A-QL</a>	Plug-In Adaptörü
<a href="#">KLKN06098U3</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">77062094</a>	pil
<a href="#">UMC12V DC 12-24V</a>	AC şarj cihazı
<a href="#">77162216</a>	Uzaktan kumanda
<a href="#">77061214</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">KFL245KL0</a>	Radyo uzaktan kumanda

Ürün	Tanım
<a href="#">77061215</a>	Autec Ürünleri için Yedek Parça
<a href="#">77061206 KLKN08301L0</a>	UZAKTAN KUMANDA
<a href="#">S0005156</a>	Autec Ürünleri için Yedek Parça
<a href="#">R0CABA02E07C0</a>	pil şarj cihazı
<a href="#">MHM03</a>	pil takımı
<a href="#">77161218 (NB021)</a>	Autec Ürünleri için Yedek Parça
<a href="#">73170357 ROTXCO06E06A0</a>	VERİCİ MODÜLÜ
<a href="#">R0CABA02E07A0</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Pil Şarj Cihazı
<a href="#">A8/A8B</a>	
<a href="#">AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS</a>	
<a href="#">AJC+ ACRS15</a>	RADYO KONTROLÜ
<a href="#">R0ANTE00E68B0</a>	3m Kablo ve TNC Konnektörlü Çift Bantlı Anten
<a href="#">R0BATT00E08A0</a>	7.4V Voltaj ve 10.36Wh Kapasiteli Li-Ion Pil
<a href="#">KLKN06213L0</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">KA08B007C0</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">KT08B034H0</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">TT08C001H0</a>	radio uzaktan kumanda için verici
<a href="#">S0005166</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005167</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">KLKN12168L1</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">KAJQ0061L0</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">FJS02</a>	Verici
<a href="#">73160388</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005603</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005582</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">77062081</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">73140346</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">PR001971</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005581</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005580</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005579</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">73160330</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005577</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005623</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">77062082</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005575</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">S0005574</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Yedek Parça
<a href="#">MBC12</a>	
<a href="#">R0CING00P0021</a>	KAPAK+KAYIŞ A8-T8F
<a href="#">R0PULS00E03A0</a>	DURDUR BASMA DÜĞMESİ
<a href="#">R0CING00P0011</a>	OMUZ KEMERİ MJ/* JS
<a href="#">77061279</a>	radyo kontrolü
<a href="#">R0MANI00E06A0</a>	Autec Uzaktan Kumandalar için Joystick GE-M04P4X4 Aç/Kapa 4x4

Ürün	Tanım
<a href="#">ROMANI00E08A0</a>	Autec Uzaktan Kumandaları için Joystick P&G-JC3000 Açma/Kapama 5x5
<a href="#">77061192</a>	AUTEC AİR AJN+DCRM24 RADYO KONTROLÜ
<a href="#">R0MANI00E13A0</a>	Joystick (JC3000)
<a href="#">R0CABA00E0003_LBC230A</a>	pil şarj cihazı
<a href="#">R0CONN01E04A0</a>	Fiş x ID 0-1 VEYA Din konektörü
<a href="#">XMP-TMC2160</a>	
<a href="#">KT08B002H4</a>	
<a href="#">AJC+ACRM15</a>	
<a href="#">FJL_06 /REMOTE CONTROL/R0PULS00E0073</a>	selektör
<a href="#">type 870 FHSS CE</a>	
<a href="#">KAJS0638C0</a>	
<a href="#">E16RXEU1</a>	alıcı kartı
<a href="#">spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0095</a>	buton paneli için ızgara
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // F0RTDE03E03A0</a>	radio verici kartı
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0ANTE00E68C0</a>	çift bant tnc anten
<a href="#">R0CABA02E03A0</a>	pil şarj cihazı
<a href="#">R0PULS00E0049</a>	tuş seçici
<a href="#">spare part for: LK NEO 10-12 // R0PANN00P6275</a>	panel
<a href="#">spare part for: MK 10-22 // A0BATT00E0014</a>	nikel kadmiyum pil
<a href="#">Spare part for LK NEO 10-12 // R0TRCO03E13E1</a>	düğme tahtası
<a href="#">spare part for LK NEO 10/12 // R0CING00P0035</a>	Dava
<a href="#">spare part for Vega MK // R0PANN00P08A0</a>	radio kontrol sembol kiti
<a href="#">spare part for LPM01</a>	Masaüstü pil şarj cihazı
<a href="#">spare part for MK 10-22 // F0BASE00E48A0</a>	tahta
<a href="#">spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0090</a>	üst kabuk
<a href="#">spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E07A0</a>	alıcı modülü
<a href="#">spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E06A0</a>	alıcı modülü
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0BASE00E70A0</a>	taban tahtası
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0ESBA00E53B0</a>	dijital çıkış kartı
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0SCAT00P41A1</a>	alt kabuk
<a href="#">spare part for LK Neo 10-12 // R0SCAT00P40A1</a>	üst kabuk
<a href="#">spare part for MK 10-22 // R0TXCO06E07A0</a>	verici modülü
<a href="#">R0BATT00E10A0</a>	özel pil
<a href="#">R0PULS00E0047</a>	kararlı tuş seçici
<a href="#">R0SELE00E01A0</a>	radio kontrol tuşu seçici
<a href="#">R0GUAR00P0146</a>	radio kontrol mührü
<a href="#">R0TXCO06E06A0</a>	verici modülü
<a href="#">R0KEYB00E44A0</a>	klavye
<a href="#">R0SCAT00P22A0</a>	alt kabuk
<a href="#">A0GUAR00P0069</a>	integral mühür
<a href="#">R0BATT00E02A0</a>	Nikel kadmiyum pil
<a href="#">R0PULS00E28A0</a>	LK10-12 için siyah düğme
<a href="#">R0SPIE00E01A0</a>	MK10-22 için yeşil ışık 24v
<a href="#">R0CING00P0002</a>	radio kumandalı omuz askısı

Ürün	Tanım
<a href="#">R0SELE00E0004</a>	Vega radyo kontrolü için düğme
<a href="#">870 MHz FHSS CE</a>	radyo uzaktan kumanda
<a href="#">S0006252</a>	
<a href="#">2 ASSI x JC3000 25</a>	
<a href="#">AirTR42FH</a>	RADYO/KODLAYICI MODÜLÜ
<a href="#">R0PULS00E0057</a>	Acil durdurma Serbest bırakmak için çevirin
<a href="#">FSATUC03A</a>	UZAKTAN KUMANDA KARTI
<a href="#">R0CHAB00E33A0</a>	
<a href="#">S0006347</a>	RADYO KONTROLÜ
<a href="#">LPM01</a>	Pil
<a href="#">R0MANI00E31A0</a>	JOYSTİCK PERVANESİ. 1 EKSEN
<a href="#">R0CING00P0052</a>	Kemer
<a href="#">KLKN08258L7</a>	UZAKTAN KUMANDA
<a href="#">KLKN06034U3</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">E16TI062</a>	
<a href="#">R0PULS00E01A0</a>	BASMA DÜĞMESİ
<a href="#">R0PULS00E0051</a>	SİYAH DÜĞME
<a href="#">R0PANN99P0010</a>	Özelleştirilmiş panel
<a href="#">R0POCO25E11A0</a>	TX ünitesi için küçük kasa
<a href="#">R0SCAT00P0475</a>	TX ünitesi için üst gövde
<a href="#">DJ037KL1</a>	
<a href="#">R0CING00P0045</a>	VENTRAL KEMER
<a href="#">KLKN06261UH</a>	UZAKTAN KUMANDA
<a href="#">0127AA</a>	
<a href="#">S0006380</a>	
<a href="#">T8C</a>	
<a href="#">F0CHIA00P0014</a>	Anahtar - mıknatis
<a href="#">T8B ACRH11</a>	Radyo kontrolü
<a href="#">KAJC1100L0</a>	
<a href="#">KAJC0802L0</a>	radyo kontrolü
<a href="#">ULC05V 9-30 V / DC</a>	Şarj cihazı
<a href="#">ROBATT00E0018</a>	BATARYA
<a href="#">UCL932A CHARGER FOR LPM02</a>	
<a href="#">R0POCO26E07B0 / 72140078</a>	
<a href="#">R0POCO26E07C0 / 72140079</a>	
<a href="#">AUFLEX GS-15 / 501008</a>	PET'den dokuma hortum
<a href="#">E16STIA62</a>	
<a href="#">ULC05V 100-240 V AC</a>	
<a href="#">KLKN06409L1 - LK NEO 6 RIC+TR</a>	
<a href="#">R0POCO22E11A1</a>	
<a href="#">MJ-03 COD R0TXCO06E06A0/E16STXEU1</a>	
<a href="#">MJ-03 COD F0SCIN00E61A0/E16SIC01A</a>	
<a href="#">A0BATT00E0014/MBM06MH</a>	
<a href="#">KT08B001H0-05</a>	
<a href="#">R0PULS00E01B0</a>	Dur butonu autec

Ürün	Tanım
<a href="#">R0SCAT00P0474</a>	