



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Cofi

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">TRK1 30 CVD</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRK1-30CVD 0111229099</a>	Trafo
<a href="#">TRS830P/6 220V</a>	Elektrikli Vana
<a href="#">160300050</a>	ateşleme trafosu
<a href="#">TRE820PIS0230</a>	ELEKTRONİK ATEŞLEME TRANSFORMATÖRÜ
<a href="#">TRS820P/33</a>	Trafo
<a href="#">TRK1-20CVD</a>	ateşleme transformatörü
<a href="#">TRS820P/T OEM</a>	transformatör
<a href="#">TRE820P/16</a>	ateşleme transformatörü
<a href="#">830P</a>	Trafo
<a href="#">TRE820</a>	Transformatör
<a href="#">TIPO 1020 T 35 E</a>	Transformatör
<a href="#">160300010</a>	Ateşleme trafosu
<a href="#">TRS818C/12</a>	transformatör
<a href="#">TRk2-30PF VD</a>	Transformatör
<a href="#">TRS1220</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRG1230</a>	ateşleme transformatörü
<a href="#">TRK2P-230</a>	Elektrikli Vana
<a href="#">TRE 820P/4</a>	Ateşleme trafosu
<a href="#">TRK 1-20 PCUVD</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRG 1035/4</a>	ATESLEME TRAF0
<a href="#">TRG823PC</a>	Ateşleme trafosu
<a href="#">09CA036111</a>	Elektrikli Vana
<a href="#">TRS 820P/3</a>	Ateşleme transformatör
<a href="#">TRK1-20PCUVD 120v</a>	Elektrikli Vana
<a href="#">TRG1020PC</a>	Ateşleme transformatörü
<a href="#">TRS1020/21</a>	Ateşleme transformatörü
<a href="#">TRS820P/39</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">HV cable for TRS820P/39</a>	Yüksek Gerilim Kablosu
<a href="#">TRG623PC</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRE820PISO3</a>	Ateşleme Trafosu
<a href="#">TRE820PISO S3</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TRS812PCISO5</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">4.622-021.0</a>	ateşleme trafosu
<a href="#">TRG823PC/2</a>	ateşleme trafosu
<a href="#">TRS820/17</a>	transformatör

Ürün	Tanım
<a href="#">CAVOTRK 09CA0A1882</a>	TRK Serisi Transformatörler için Birincil Kablo
<a href="#">160 Type TRG623PCUS</a>	ATESLEME TRAFO
<a href="#">TRG820PC</a>	transformatör
<a href="#">TRS820P</a>	dönüştürücü
<a href="#">09CA018130</a>	TRK2-30PVD için Yüksek Gerilim Kablosu
<a href="#">TRS818C/S</a>	Ateşleme transformatörü
<a href="#">17GOST000K</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TRS812C S1</a>	transformatör
<a href="#">TRL12-30C</a>	Ateşleme transformatörü
<a href="#">TRS723P US</a>	Transformatör
<a href="#">TRE 210 PC ( Code: 010956880 )</a>	Trafo
<a href="#">09CA0A1882</a>	kablo
<a href="#">160300260</a>	fiş
<a href="#">Successor for TRG1035/6</a>	ateşleme transformatörü
<a href="#">TRK2-30UVD</a>	TRAFO
<a href="#">TKR 2-40HK</a>	Ateşleme transformatörü,
<a href="#">TRS1020/23</a>	TRAFO
<a href="#">11PC112031</a>	Bağlayıcı
<a href="#">11PC112013</a>	Bağlayıcı
<a href="#">04PL041442</a>	TAVAN TERMİNALİ KAPAĞI
<a href="#">CAPICORDA D.4 PER CAVO D.7 11PC112010</a>	
<a href="#">17G0172601</a>	Silikon kaput
<a href="#">TRE820PS4</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TRK1-20PCVD</a>	transformatör
<a href="#">17GO172601</a>	KAPUT
<a href="#">TRS820PISO3</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">P/N:160300220; Type:TRS8030P</a>	Ateşleme transformatörü
<a href="#">TRS820P (160300200)</a>	Ateşleme transformatörü
<a href="#">TRK30PUFVD</a>	Trafo
<a href="#">TRS820</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRE820P/15</a>	ateşleme TRAFO
<a href="#">TRS820P/8</a>	Trafo
<a href="#">TRS820P/9</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">11PC112018</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TR17GO172605</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">Cofi TRS820P/11 TR.S 230V</a>	şekil değiştirici
<a href="#">RRK2-40 HD #0114531018</a>	Yüksek Gerilim Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TRE 820 PISO</a>	transformatör
<a href="#">TRK2-40 HD</a>	
<a href="#">TRS820P/45</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">COFI TRE 820 PISO1</a>	
<a href="#">820P</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">Type: 820 P</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TRG1020C</a>	ateşleme transformatörü
<a href="#">TRG1020C10</a>	transformatör

Ürün	Tanım
<a href="#">TRS610PC/5</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRK2-30PVD</a>	Transformatör
<a href="#">TRK2-35</a>	Transformatör
<a href="#">TRS818C/17</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRE820PISO4</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRG1020C22</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">TRS820P/T2 230/800</a>	COFI ateşleme transformatorü
<a href="#">TRS818PC</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRE 210 PC</a>	Transformatör
<a href="#">E820P TRE820P</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">Ignition Transformer for TRS723P</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">11PC112011</a>	SOKET
<a href="#">TRK2-40PVD</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">TRW1P4M</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">STAFFA 3S</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">09CA036108</a>	kablo
<a href="#">TRK2-30PUVD</a>	COFI TRANSFORMATÖRÜ
<a href="#">Mod. TRE820PISO</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRS820P/17</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">09CA036105</a>	tam kablo
<a href="#">TRK1-30PCVD</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRH2-30CU</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRE 820 P</a>	ateşleme transformatorü
<a href="#">TRK2-40PHK</a>	Trafo
<a href="#">E820PISO2</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRG1035</a>	
<a href="#">TRG 832 PC/2</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">TRG1230/4</a>	dönüştürücü
<a href="#">TPITK400</a>	Transformatör
<a href="#">TRS820P/18</a>	Ateşleme Trafosu
<a href="#">TRK2 -40VD COFI 220V</a>	ATEŞLEME TRANSFORMATÖRÜ
<a href="#">TRS830P</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">TRS820P.230V (#57607)</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">TRS818C</a>	
<a href="#">TRS515PC</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRS723P US4</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRS830P/6</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRH2-30C</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRK1-30CHD</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">TRL24-30C</a>	ateşleme transformatorü
<a href="#">TRK2-30PUFVD</a>	Ateşleme Transformatorü
<a href="#">connector for TRS723P US</a>	TRS723P ABD için konektör
<a href="#">TRG623PC US</a>	Dönüştürücü
<a href="#">TRS515PCISO1</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRG1020C/2</a>	transformatör

Ürün	Tanım
<a href="#">TRS820P/32</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TRS830P.230V</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TRS820PISO</a>	Transformatör
<a href="#">TRK1-20CUVD</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TRL12-30PC</a>	Elektronik Transformatörler
<a href="#">TRS820P/T1</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRE820P/10</a>	COFİ TRANSFORMATÖRÜ
<a href="#">TRG 835P</a>	220V 1X8000V ATEŞLEME TRAFOSU
<a href="#">TRG1020C25</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">mod. TRK1-30CVD</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRKCABLESHORT</a>	
<a href="#">TRS818PC/1</a>	
<a href="#">TRS1220 / 230V</a>	
<a href="#">TRS818C/11</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRE820/S1</a>	ignition transformer
<a href="#">TRG1035/6</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRS 1020</a>	transformatör
<a href="#">TRS1020/29</a>	Ateşleme Transformatörü
<a href="#">TRS830P /8</a>	Ateşleme Trafosu
<a href="#">TRE820P/S</a>	TRANSFORMATÖR
<a href="#">TRL24-30PC</a>	ATEŞLEME TRANSFORMATÖRÜ
<a href="#">TRE510PC</a>	
<a href="#">TRE510PC2</a>	
<a href="#">830 P 1 pole X 8000V</a>	
<a href="#">CAPICORDA D.4 11PC112004</a>	
<a href="#">TRG823PC/2/230V</a>	ateşleme trafosu
<a href="#">TRE8210PISO 4</a>	
<a href="#">1030 220V</a>	TRANSFORMATÖR