




# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Dynisco

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

| Ürün                                                   | Tanım                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">MDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2</a>              | basınç sensörü                                        |
| <a href="#">1390/2/3</a>                               | TEMP KONTROL                                          |
| <a href="#">1480-4-1-0-0</a>                           | AMPLİFİKATÖR                                          |
| <a href="#">PT462E-7CB-6/18</a>                        | PT462E-7CB-6/18                                       |
| <a href="#">1490-4-0-0-0-1</a>                         | Basınç Transdüseri                                    |
| <a href="#">2291SA51B14BSMMAACZZB300</a>               | Eriyik Basınç Dönüştürücü                             |
| <a href="#">SPX2291SA56K09BSTTCCAZZ (229100000074)</a> | Eriyik Basınç Dönüştürücü                             |
| <a href="#">SPX2291SA56K11BSTTCCCZZ (229100000147)</a> | ARALIK URV 6/MAKS 7 KGF/CM2, GİRİŞ 24V DC RCAL<br>N/A |
| <a href="#">711600</a>                                 | BAĞLAYICI                                             |
| <a href="#">ATC990-4-0-1-1-0-1-000</a>                 | Sıcaklık Kontrol Cihazı                               |
| <a href="#">ATC990-4-0-1-1-1-1-0-0</a>                 | İşlem Denetleyicisi                                   |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M-A</a>               | TERMOKUPL                                             |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-F13</a>             | (Art.-Nr. 99880177)                                   |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G-0.7M-F20</a>          | Erime Sıcaklık Sensörü                                |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>   | Basınç Transdüseri                                    |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>   | Basınç dönüştürücü                                    |
| <a href="#">HDA320-3.5C-5V-S50</a>                     | Basınç Transdüseri                                    |
| <a href="#">IDA354-3.5C-S61 (2V)</a>                   | Basınç Transmitteri                                   |
| <a href="#">MDA460-1/2-1M-15</a>                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü                             |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-15/46</a>                  | Eriyik Basınç Dönüştürücü                             |
| <a href="#">MDT 462F-1/2-3.5C-15/4- SIL2</a>           | Eriyik Basınç Transmitteri                            |
| <a href="#">MDT462F-1/2-2C-15/46</a>                   | Basınç sensörü                                        |
| <a href="#">MDT462FH-1/2-2C-15/46</a>                  | Basınç vericisi                                       |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/4...</a>               | Eriyik Basınç Transmitteri                            |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-50/46-A</a>               | Eriyik Basınç Transmitteri                            |
| <a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-A</a>                 | Basınç sensörü                                        |
| <a href="#">462H0002</a>                               | basınç sensörü+etiket ve kaplin                       |
| <a href="#">NPV876-1/2-50MPA-25/45</a>                 | sensor                                                |
| <a href="#">0160000132H11</a>                          | PRESSURE TRANSDUCER                                   |
| <a href="#">PT 415D-5M-6-B314-B173</a>                 | Prob Basıncı                                          |
| <a href="#">PT06A-10-6S SR</a>                         | konnektör                                             |
| <a href="#">PT160-4M-H88</a>                           | Basınç Transdüseri                                    |
| <a href="#">2291NA48K13BSMMCACZZ@10Kgf/cm</a>          | Erimiş Basınca Verici                                 |
| <a href="#">PT4624-35MPA-6/18</a>                      | Basınç çevirici                                       |
| <a href="#">PT462E-10M-6/18</a>                        | BASINÇ TRANSDÜSERİ                                    |

| Ürün                                                      | Tanım                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">PT462E-15M-6/18</a>                           | Basınç Transdüseri                     |
| <a href="#">PT462E-3.5CB-6/18</a>                         | BASINÇ SENSÖRÜ                         |
| <a href="#">PT462E-M18-7CB-6/18</a>                       | Basınç Transdüseri                     |
| <a href="#">2291SA48P21BUMMACAAA 229100000292</a>         | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">22291SA56K21BSMMACAZZ</a>                     | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">TDA463-1/2-1M-15/46</a>                       | BASINÇ SENSÖRÜ ÇUBUĞU 1000 BAR 0-1000  |
| <a href="#">TDT463F-1/2-3.5C-15/46-A</a>                  | Sensör                                 |
| <a href="#">TDT463H-1/2-5C-15/46</a>                      | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">TPT432A-5M-6/18</a>                           | SENSÖR-BASINÇ                          |
| <a href="#">TPT463E-5CB-6/18</a>                          | Basınç Transdüseri                     |
| <a href="#">P/N: 463L0008 Model: TPT463L-1/2-10M-6/18</a> | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">UPR900-4-0-1-1-1-0-0-0</a>                    | işlem göstergesi                       |
| <a href="#">PT482-1/2-5M-6/18-B379 (0482300133B379)</a>   | Basınç Transdüseri                     |
| <a href="#">ECHO MA4 MPA R23 UNF 6PN S06 F18 NTR</a>      | Eriyik basınç - Sensör                 |
| <a href="#">Gegenstecker 6-PIN ( connector )</a>          | Çiftleşme konnektörleri 6-PIN          |
| <a href="#">MDT422F-M10-2C-7,6/152-A</a>                  | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">MDA460-1/2-5C-32</a>                          | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-SIL2</a>                 | Sensör                                 |
| <a href="#">ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>      | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-15/46 (0462300636)</a>        | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">DM-INT-400</a>                                |                                        |
| <a href="#">TPT4636-M14-50MPA-6/18-TC6</a>                | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">TDA463-1/2-5C-15/46</a>                       | Dynisco basınç ve sıcaklık dönüştürücü |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>               | Basınç verici                          |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-46/46-SIL2</a>                 | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">TDT463F-1/2-7C-15/46-SIL2</a>                 | Basınç sensörü                         |
| <a href="#">TDT432F-1/2-3.5C-15/46-D69/285-SIL2</a>       | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-2xPT100/4-15-15-G</a>              | Dynisco Eriyik Sıcaklığı probu         |
| <a href="#">432F0014S</a>                                 | Basınç Sensörü                         |
| <a href="#">MDT 422F-M18-35-15/46-A</a>                   | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-23/46</a>                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>      | Basınç Transdüseri                     |
| <a href="#">MDA462-1/2-7C-15/46</a>                       | Basınç transdüseri                     |
| <a href="#">SPX 2281NMDAC5M25A</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-15/46-B171</a>               | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">PT4624-15M-6/18 range 0-15.000psi 4-20mA</a>  | Basınç Transdüseri                     |
| <a href="#">SPX2243-N-A25-B-21-CE-FF-C-CE-ZZ</a>          | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDA 422-1/2-3.5C-15/46-T80</a>                | Basınç sensörü                         |
| <a href="#">MDT 422F-1/2-3.5C-15/46-B171-B173-SIL2</a>    | Basınç sensörü                         |
| <a href="#">PT4624-15M-12/18-SIL2</a>                     | Basınç Transdüseri                     |
| <a href="#">2291SA48K20BSMMAACAK</a>                      | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">99880669</a>                                  | Eriyik Sıcaklık Probu                  |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>      | algılayıcı                             |
| <a href="#">PT-462F-1/2-5M-6/18-A</a>                     | Basınç Transdüseri                     |
| <a href="#">PT-4624-1/2-5M-6/18-A</a>                     | Basınç Transdüseri                     |

| Ürün                                                 | Tanım                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">TPT463E-1/2-7.5M-6/18</a>                | Eriyik Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a> | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">UPR90031100100</a>                       | Evrensel Basınç Kontrolörü                    |
| <a href="#">TPT432A-3M-6/18</a>                      | Termokupllu Eriyik Basınç Transdüseri         |
| <a href="#">TPT4634-5M-6/18</a>                      | Eriyik Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">UPR900-3-1-0-0-0-0-0-0</a>               | Basınç göstergesi                             |
| <a href="#">IDA334-1M-10V-D06</a>                    | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">IDA330-2C</a>                            | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">8702BCSX1546P</a>                        | algılayıcı                                    |
| <a href="#">PT422A-5M-6/18</a>                       | Basınç sensörü                                |
| <a href="#">5705BPSX1052</a>                         | Basınç Sensörü                                |
| <a href="#">TPT4634.5M.6/18.GC9</a>                  | dönüştürücü                                   |
| <a href="#">PT4624-1/2-5M-6/18-SIL2</a>              | basınç sensörü                                |
| <a href="#">TPT4634-1/2-5M-6/18-SIL2</a>             | basınç sensörü                                |
| <a href="#">PT4626-1/2-35MPA-6/18</a>                | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">ATC990-411111000 (990000004)</a>         | İşlem denetleyicisi                           |
| <a href="#">VT460H-3</a>                             | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">PT303-2C</a>                             | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">MDA462-1/2-5C-15/46</a>                  | Eriyik Basınç Dönüştürücü                     |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-25-23-G</a>                 | Erime Sıcaklık Sensörü                        |
| <a href="#">PTB131-7.5M-M14-6/18-10V-K</a>           | Yüksek temperatre erime basınç dönüştürücü    |
| <a href="#">ATC990202011010</a>                      | Sıcaklık Kontrol Cihazı                       |
| <a href="#">PT462E-10M-6/18-B220</a>                 | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">ECHO-MA4-MPA-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR</a> | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18-B628</a>                  | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">TPT4634-35MPA-12/18-SIL2</a>             | sensor                                        |
| <a href="#">TPT463E-10M-6/18-B628</a>                | Basınç Sensörü                                |
| <a href="#">PT462E-1M-6/18</a>                       | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">TPT4634-5M-6/18-SIL2</a>                 | Basınç sensörleri ile SIL2                    |
| <a href="#">PT422A-10M-6/18</a>                      | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">TPT4634-3M-6/18-SIL2</a>                 | Eriyik Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">TDT432F-1/2-3.5C-46/46-S137-SIL2</a>     | verici                                        |
| <a href="#">TDT432F-1/2-5C-46/46-S137-SIL2</a>       | verici                                        |
| <a href="#">ATC9904001100000</a>                     | Sıcaklık Kontrol Cihazı                       |
| <a href="#">UPR90021000000</a>                       | Evrensel Basınç Kontrolörü                    |
| <a href="#">TPT463E-5M-6/18_0-5000PS</a>             | Basınç sensörü                                |
| <a href="#">PT460E-5M-9</a>                          | Basınç sensörü                                |
| <a href="#">2291NA48K13BSMMCACZZ@10K</a>             | Eriyik Basınç Dönüştürücü                     |
| <a href="#">PT160-4M-M11 4000 PSI</a>                | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">PT160-4M-M11 CAP-4000PSI</a>             | Basınç Transdüseri                            |
| <a href="#">TDT432F-1/2-5C-32/46-S137</a>            | Eriyik Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46 (462H0002)</a>      | Entegre amplifikatörlü basınç transmitterleri |
| <a href="#">TDT463F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>            | Eriyik Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">PT06A-10-6S(SR) (711600)</a>             | Basınç Konnektörü                             |
| <a href="#">4622NA00P24CEDDAAFZZGC7</a>              | Eriyik Basınç Dönüştürücü                     |

| Ürün                                                                       | Tanım                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46</a>                                     | ERİYİK BASINÇ TRANSDÜSERİ             |
| <a href="#">PT160-5M</a>                                                   | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">UPR900-20000000</a>                                            | Evrensel Basınç Kontrolörü            |
| <a href="#">PT460E-5CB-6</a>                                               | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">E11711122</a>                                                  | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">E11611131</a>                                                  | Sensör                                |
| <a href="#">2291NA48K13BUMMACAZZ</a>                                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">2291NA48K11BUTTACAZZ</a>                                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR Artikelnr.: E12711131</a> | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">9VT00030</a>                                                   | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">1480-1-0-0-0 Artikelnr.: 14801000</a>                          | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">UPR90030000000</a>                                             | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">MDA462-1/2-1M-15/46</a>                                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">UPR900-2-1-1-1-0-0-0-0</a>                                     | İşlem Göstergesi                      |
| <a href="#">TPT463E-5M-6/18</a>                                            | TRANSDÜKTÖR                           |
| <a href="#">MDA462-1/2-5C-15/46-B171</a>                                   | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">SPX4222-S-A-00-B-13-EZ-DD-C-AA-ZZ-Z017</a>                     | Akıllı Basınç Transmitteri            |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-RTD-15-15-G</a>                                     | Erime Sıcaklık Probu                  |
| <a href="#">0463380636 TDA463-1/2-3.5C-20/46</a>                           | Basınç ve Sıcaklık Dönüştürücü        |
| <a href="#">TDT463L-1/2-7C-15/46</a>                                       | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü |
| <a href="#">DYMT-F-1/2-PT100/3-0-32-G</a>                                  | Erime Sıcaklık Probu                  |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2</a>                                | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">DYNA4-1M-15</a>                                                | Basınç Çubuğu                         |
| <a href="#">MDT420F-1/2-1M-15-SIL2</a>                                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT-CAN 20-1/2-152-1MB</a>                                      | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/91-SIL2</a>                                | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-18-15-G</a>                                       | Erime Sıcaklık Probu                  |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18</a>                                             | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT4624-1/2 -5M-6/18</a>                                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT4624-35MPA-6/18-SIL2</a>                                     | Basınç transdüseri                    |
| <a href="#">PT303-3C</a>                                                   | BASINÇ VERİCİSİ                       |
| <a href="#">TDA463-1/2-3.5C-15/46-PT100 , 0463300636PT100</a>              | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü |
| <a href="#">1480-2-0-0-0</a>                                               | Evrensel Giriş Göstergesi             |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G(F13), code: DYMT-0110-N</a>               | Erime Sıcaklık Probu                  |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MAP350-S-1101</a>                                              | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46</a>                                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">TPT4634-35MPA-12/18-RTD-SIL2</a>                               | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü |
| <a href="#">TPT4634-35MPA-6/18-RTD-SIL2</a>                                | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR</a>                       | eriyik basınç sensörü                 |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G-4M</a>                                    | Erime Sıcaklık Sensörü                |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>                       | ERİYİK BASINÇ SENSÖRÜ                 |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSIR22-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>                        | eriyik basınç sensörleri              |
| <a href="#">UPR900-41110000</a>                                            | Evrensel Basınç Göstergesi            |

| Ürün                                                                    | Tanım                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.8M</a>                       | Çift RTD Erime Sıcaklık Sensörü       |
| <a href="#">E12511121</a>                                               | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-10/46-T80</a>                               | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT462E-5M- 6/18</a>                                         | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">Model: ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR (E12611121)</a> | Basınç Anahtarı                       |
| <a href="#">TPT4634-5CB-18/18-RTD2-SIL2</a>                             | Basınç verici                         |
| <a href="#">IDA353-3.5C-D44</a>                                         | BASINÇ SENSÖRÜ                        |
| <a href="#">PT4626-35MPA-6/18</a>                                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000432)</a>                     | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000514)</a>                     | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2 (422F0129S)</a>                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT303-2.5C</a>                                              | endüstriyel sensör                    |
| <a href="#">2291NA48K11BSSRBACZZ ( 7 bar) 229100000514</a>              | Düşük Basıncılı Dönüştürücü           |
| <a href="#">MDA462-1/2-5C-15/46-GC6</a>                                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDT462F-1/2-2C-32/46-SIL2</a>                               | Basınç verici                         |
| <a href="#">P/N: 99880015 Type: DYMT-F-1/2-J-0-15-G (F13)</a>           | ısı Dedektörü                         |
| <a href="#">P/N: 9VT00037 Model: VT460-20</a>                           | konektör kablo                        |
| <a href="#">VT460-40</a>                                                | Eriyik Basınç Göstergesi              |
| <a href="#">MDT422F-M18-17-15/46-SIL2</a>                               | Basınç verici                         |
| <a href="#">MDT422F-1/2-35-15/46-SIL2</a>                               | Basınç verici                         |
| <a href="#">MDT462H-1/2-7C-15/46-B106-D85</a>                           | sensor                                |
| <a href="#">PT462E-M18-5M-6/18</a>                                      | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>                    | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">4622NA00P24CEDDAAFZZGC5</a>                                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-T80-SIL2</a>                           | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">PT462E-3M-6/30</a>                                          | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-UNF-R20-6Pn-S06- F30-NTR:</a>                  | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">ATC990411111000</a>                                         | Proses Kontrolörü                     |
| <a href="#">SPX2291SA48P21BUMMACAAA</a>                                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">2291SA56K21BSMMACAZZ</a>                                    | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">SPX 4222SA00B15CEDDAAZZ</a>                                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8</a>                               | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT4624-15M-6/18-GC7</a>                                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">SPX4622NA00P24CEDDAAFZZGC7</a>                              | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT4626-7.5M-6/18-B628</a>                                   | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">2242NA00K23CEFFCACAAB300</a>                                | Erime Basınç Sensörü                  |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G-4M-A-F13</a>                            | Eriyik basınç sensörü                 |
| <a href="#">Model: E13612121 (ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTR)</a> | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">1480-2-1-0-0</a>                                            | Dijital Basınç Göstergesi             |
| <a href="#">1490-2-0-0-0-0</a>                                          | Dijital Sıcaklık ve Basınç Göstergesi |
| <a href="#">1490-2-1-1-1-0</a>                                          | Evrensel gösterge                     |
| <a href="#">BP420-1/2-9.5M-6</a>                                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT4624-3M-6/18-SIL2 (Art. Nr. 04624000130S)</a>             | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |



| Ürün                                                                    | Tanım                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">1490-2-1-0-0-1</a>                                          | Dijital Sıcaklık ve Basınç Göstergesi  |
| <a href="#">PT419-5M-6/18 Art.Nr.: 0419000133</a>                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">UPR90030000000 (als Anzeige für PT482 Gerät mit allarm)</a> | Alarmlı Dijital Basınç Göstergesi      |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTC does not exist</a>     |                                        |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B106-SIL2</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">ATC990-3-1-0-0-1-1-0-1-0</a>                                | Proses Denetleyicisi                   |
| <a href="#">PT460E-7.5M-6</a>                                           | basınç sensörü                         |
| <a href="#">MDT-422F-1/2-3.5C-15/46-A</a>                               | Kütle basınç sensörü                   |
| <a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-SIL2</a>                               | Basınç Sensörü                         |
| <a href="#">PT4624-20MPA-6/18-SIL2</a>                                  | Sonda                                  |
| <a href="#">MDT 420F – ½ - 1M – 15</a>                                  | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">PT4624-15M-6/18-SIL2</a>                                    | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT462F-M18-2C-23/46-SIL2</a>                               | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-32/46-SIL2</a>                             | Basınç Sensörü                         |
| <a href="#">TDT463F-M18-3.5C-38/46-SIL2</a>                             | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü  |
| <a href="#">IDA353-3.5C-10V-D44</a>                                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">VT460-6</a>                                                 | Kablo                                  |
| <a href="#">HDA320-3.5C-10V-S50</a>                                     | basınç transdüseri                     |
| <a href="#">PT303-7C &lt;FM&gt;</a>                                     | Yüksek Sıcaklık Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">PT4624-5M-12/18-SIL2</a>                                    | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">UPR900-21010000</a>                                         | Evrensel Basınç Göstergesi             |
| <a href="#">E11611121</a>                                               | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">VT460-20 m</a>                                              | Kablo                                  |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-4m-A-F13</a>                            | Erime Sıcaklık Sensörü                 |
| <a href="#">929020</a>                                                  | Kablo Assy 20 FT                       |
| <a href="#">PT160-3M-H11</a>                                            | güç çevirici                           |
| <a href="#">IDA354-5C-10V-D44</a>                                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">ATC990400110000 (Art.Nr: 99000001)</a>                      | pompa                                  |
| <a href="#">IDA353-3.5C</a>                                             | Basınç çevirici                        |
| <a href="#">E12611221</a>                                               | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S09-F18-NTR</a>                    | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">SPX2291SA48B13BSMMCACAK</a>                                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">BP420-1/2-5.5M-1.81</a>                                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">BP420-1/2-9.5M-1.81</a>                                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">PT4626-10M-6/18</a>                                         | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">APT3291-50</a>                                              | Yüksek Hassasiyetli Basınç Dönüştürücü |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G (F13)</a>                               | Erime Sıcaklık Sensörü                 |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G-1M-F34</a>                       | Erime Sıcaklık Sensörü                 |
| <a href="#">MDT422F-1/2-1M-15/46-SIL2</a>                               | BASINÇ SENSÖRÜ                         |
| <a href="#">MDT420F-1/2-5C-15-SIL2</a>                                  | Basınç transdüseri                     |
| <a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/46-GC7</a>                              | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">TPT463E-1/2-15M-6/18</a>                                    | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">MDA460-1/2-5C-15-B106</a>                                   | Basınç çevirici                        |
| <a href="#">BP420-1/2-9M-6</a>                                          | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">TDA463-1/2-3.5C-76/46-S137/1</a>                            | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü  |

| Ürün                                                    | Tanım                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S12-F18-NTR</a>    | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S09-F18-NTR</a>    | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>             | Basınç Vericisi                           |
| <a href="#">TDA463-1/2-3.5C-15/46 - PT100</a>           | Erime basınç dönüştürücü                  |
| <a href="#">PT462E-3M-6/18</a>                          | Basınç çevirici                           |
| <a href="#">MDA422-1/2-3.5C-15/46</a>                   | Basınç Transdüseri                        |
| <a href="#">2291E48K17BSMMACAZZ</a>                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">Model: 2291EA48K17BSMMACAZZ</a>             | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">Model: TPT4634-5M-6/36-RTD3-SIL2</a>        | Erime Basıncı ve Sıcaklık Transmitteri    |
| <a href="#">PT4624-3.5CB-6/18</a>                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-UNF-R21-6PN-S06-F18</a>        | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">TPT4634-35MPA-6/18-SIL2</a>                 | Eriyik Basınç Transmitteri                |
| <a href="#">DYKE-1/2-K-5-15-G-(F13)</a>                 | Erime Sıcaklık Sensörü                    |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-15/46-SIL2 (462F0156S)</a> | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">PT100 S/N: 9835035</a>                      | Verici                                    |
| <a href="#">DYMT S M14 RTDPT100 05 15 G</a>             | Erime Sıcaklık Sensörü                    |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-23/46-SIL2</a>             | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">PT462E-10M-9/18-B628</a>                    | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">99000045</a>                                | Evrensel Basınç Göstergesi                |
| <a href="#">MDA412-1/2-35-15/46</a>                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">14804000</a>                                | Panel Göstergesi                          |
| <a href="#">2281SLDCA4K30A</a>                          | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-20-15-G</a>                    | Erime Sıcaklık Sensörü                    |
| <a href="#">MDT462L-M18-7C-15/46</a>                    | Basınç sensörü                            |
| <a href="#">MDT422F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>               | MDT4X2F Serisi Basınç Sensörleri ile SIL2 |
| <a href="#">PT4654XL 5M</a>                             | Termokupl kalibrasyon                     |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R24-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>    | Basınç çevirici                           |
| <a href="#">04636000824B115</a>                         | Basınç Sensörü Vericisi                   |
| <a href="#">ECHO-MA4-UNF-PSI-R23-6PN-S12-F18-TCJ</a>    | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">TPT4636-5M-6/18-SIL2</a>                    | Eriyik Basınç Transmitteri                |
| <a href="#">BP420-1/2-7.5M-6</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">TPT4636-5M-6/18</a>                         | Basınç dönüştürücü                        |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F30-TCJ</a>    | MELT BASINCI SENSÖRÜ                      |
| <a href="#">Mdt420L-1/2-7C-15</a>                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>    | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R24-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>    | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">0462000136</a>                              | BASINÇ SENSÖRÜ                            |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>    | Basınç ve sıcaklık sensörü                |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18-B171-SIL2</a>                | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">MDT462F-1/2-5C-7.6/46-SIL2</a>              | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">MDT462F-1/2-2C-15/46-SIL2</a>               | Basınç sensörü                            |
| <a href="#">TPT4636-10M-12/18</a>                       | Basınç çevirici                           |
| <a href="#">SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC0</a>              | Basınç anahtarı                           |
| <a href="#">SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC6</a>              | Basınç anahtarı                           |
| <a href="#">PT4624-5M-9/18-B628-SIL2</a>                | Basınç sensörleri ile SIL2                |



| Ürün                                                  | Tanım                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">PT4604-3M-6-SIL2</a>                      | SIL2 ile Basınç Sensörleri                |
| <a href="#">ECHO-MA4-UNF-BAR-R21-6PN-S06-F18-NTR</a>  | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">UPR700-1-3-3-B97</a>                      | Evrensel Basınç Göstergesi                |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>  | basınç sensörü                            |
| <a href="#">ECHO-MV3-UNF-PSI-R23-6PN-S06-F18-TCJ</a>  | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">2291SA56K13BSMMCCAZZ</a>                  | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">4222SA00B21FEFFBAAZZ</a>                  | basınç vericisi                           |
| <a href="#">4222SA00B17FEFFBAAZZ</a>                  | basınç vericisi                           |
| <a href="#">PT4624-10M-9/18-SIL2</a>                  |                                           |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>  | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0</a>                | Evrensel Basınç Göstergesi                |
| <a href="#">1490-410000</a>                           | Basınç Göstergesi                         |
| <a href="#">1490-4-1-0-1-1</a>                        | Panel Göstergesi                          |
| <a href="#">ATC990300011000</a>                       | Proses Denetleyicisi                      |
| <a href="#">IDA353-5C-10V-D30/400</a>                 | Verici                                    |
| <a href="#">DYN-X-MA-5M-6/18-SIL2</a>                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">IDA-354-SC- 5788-1</a>                    | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A-F13</a>          | Erime Sıcaklık Sensörü                    |
| <a href="#">PT422A-1M-6/18</a>                        | Basınç çevirici                           |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>  | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2</a>             | MDT4X2F Serisi Basınç Sensörleri ile SIL2 |
| <a href="#">pressure indicator for E12611121</a>      | Evrensel Basınç Göstergesi                |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-S06-F18-NTR</a>      | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">Model: PT4626-10M-6/18-T80</a>            | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">PT4626-5M-6/18</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">PT311JA-1M</a>                            | TRANSDÜSERİ                               |
| <a href="#">TDT432F-1/2-3.5C 32/46 -S147A</a>         | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü     |
| <a href="#">MDA460-M18-7C-15</a>                      | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">2280SGKAC5P34AK296 (228000000236)</a>     | Basınç sensörü                            |
| <a href="#">BP420-1/2-7M-6</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">PT422A-50MPA-9/18-C16</a>                 |                                           |
| <a href="#">TI422JA-060-1-P3B</a>                     | Sıcaklık Sensörü                          |
| <a href="#">0432000135</a>                            | Evrensel Basınç Göstergesi                |
| <a href="#">TPT412-10M-6/18</a>                       | Eriyik Basınç Transmitteri                |
| <a href="#">BP420-1/2-8.5M-6</a>                      | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">TG422J-203-90-2-210-1</a>                 | Sıcaklık Sensörü                          |
| <a href="#">MDT462F-1/2-1M-15/46-SIL2 (462F0166S)</a> | SENSÖR                                    |
| <a href="#">2281SLDCA4K 27A</a>                       | ZİNCİR ÖLÇER VERİCİSİ                     |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15-76-SIL 2</a>          | VERİCİ                                    |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18 0-5000PSI</a>              | Basınç Transmitteri                       |
| <a href="#">IDA353-7C</a>                             | Eriyik Basınç Dönüştürücü                 |
| <a href="#">14804101</a>                              | panel göstergesi                          |
| <a href="#">PT482-15M 6/18</a>                        |                                           |
| <a href="#">2243NA25B14CEFFBCEZZ</a>                  | BASINÇ TRANSMİTTERİ                       |
| <a href="#">2243NA25B21CEFFCCEZZ</a>                  | BASINÇ TRANSMİTTERİ                       |

| Ürün                                                                | Tanım                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <a href="#">2243NA25B20CEFFBCEZZ</a>                                | BASINÇ TRANSMİTTERİ        |
| <a href="#">2243NA25B16CEFFCCEZZ</a>                                | BASINÇ TRANSMİTTERİ        |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G-0.7M-F13</a>                        | soruşturmak                |
| <a href="#">IDA354-5C-10V-S78B-1</a>                                | Basınç sensörü             |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-T80-GC9</a>                      | Basınç Transmitteri        |
| <a href="#">P/N: 103444.Type: CET1-AX-LDA-00-50X-SC</a>             | GÜVENLİK SİSTEMLERİ        |
| <a href="#">VERT-MA4-MM1-NDC-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a>    | BASINÇ TRANSDÜSERİ         |
| <a href="#">PT4624-7.5M-6/18-T80-GC9</a>                            | Eriyik Basınç Dönüştürücü  |
| <a href="#">TPT 463 E-1.5M 6/18</a>                                 | Basınç Transdüseri         |
| <a href="#">ECHO-MA4-UNF-BAR-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>                | Basınç Transmitteri        |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18-SIL2</a>                                 | basınç sensörü             |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-15/46 09-15-08342258</a>                | Eriyik Basınç Dönüştürücü  |
| <a href="#">MDA462-1/2-1C-15/46</a>                                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü  |
| <a href="#">TPT463E-10M-9/18</a>                                    | Eriyik Basınç Transmitteri |
| <a href="#">14804100; sn: 786051010 002</a>                         | Evrensel Basınç Göstergesi |
| <a href="#">PG442R-5M-6/30</a>                                      | Eriyik Basınç Göstergesi   |
| <a href="#">PT4624-5M-6/18-A</a>                                    | ERİYİK BASINÇ SENSÖRÜ      |
| <a href="#">PT415D-7.5M-6-B314</a>                                  | Basınç Sensörü             |
| <a href="#">IDA 334-2C</a>                                          | VERİCİ                     |
| <a href="#">1490-2-1-1.0</a>                                        | Dijital Gösterge           |
| <a href="#">PT422A-3M-6/30</a>                                      | Eriyik Basınç Dönüştürücü  |
| <a href="#">DYMT-F-1/2-J-15-15-1</a>                                | SICAKLIK SENSÖRÜ           |
| <a href="#">901383 type J</a>                                       | Erime Sıcaklık Sensörü     |
| <a href="#">Model: MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>               | Basınç vericisi            |
| <a href="#">PT4624-35MPA-12/18-SIL2</a>                             | Eriyik Basınç Dönüştürücü  |
| <a href="#">4622NA00B21CEDDAAFZZGC7</a>                             | Eriyik Basınç Dönüştürücü  |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/4-30-15-G</a>                          | Erime Sıcaklık Sensörü     |
| <a href="#">MDA460-1/2-7C-15</a>                                    | çevirgeç                   |
| <a href="#">MDT420F-1/2-7C-15-SIL2</a>                              | Eriyik Basınç Dönüştürücü  |
| <a href="#">PT462E-5M-6/30</a>                                      | Erime Basınç Vericisi      |
| <a href="#">NP4624-1/2-35MPA-15/45-SIL2 PT4624-35MPA-6/18-SIL2)</a> | BASINÇ VERİCİSİ            |
| <a href="#">NP4634-1/2-35MPA-J-SIL2 TPT4634-35MPA-6/18-SIL2)</a>    | BASINÇ VERİCİSİ            |
| <a href="#">MDA422-1/2-5C-15/45</a>                                 | Basınç Sensörü             |
| <a href="#">PT4624-7.5M-9/18-A</a>                                  | Transdüser diyafram        |
| <a href="#">PT4626-10M-12/18</a>                                    | ÇEVİRGEÇ                   |
| <a href="#">IDA354-3.5C-10V-S78B</a>                                | basınç sensörü             |
| <a href="#">MDT460L-1/2-1M-15</a>                                   | sensör                     |
| <a href="#">cable for MDT460L-1/2-1M-15</a>                         | kablo                      |
| <a href="#">PT4624-50MPA-6/18-A</a>                                 | basınç sensörü             |
| <a href="#">200925</a>                                              | Erime Basınç Sensörü       |
| <a href="#">TPT4634-5M-6-30-SIL2</a>                                | Eriyik Basınç Transmitteri |
| <a href="#">ECHO-MA4 BAR R21 UNF 6PN SO6 F18 NTR</a>                | algılayıcı                 |
| <a href="#">4622NA00P24FEDDAAFZZGC8</a>                             | Eriyik Basınç Dönüştürücü  |
| <a href="#">4622NA00B20CEDDAAFZZGC6</a>                             | Eriyik Basınç Dönüştürücü  |
| <a href="#">socket for PT4624-20MPA-6/18-SIL2</a>                   | soket                      |

| Ürün                                                        | Tanım                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <a href="#">MDT462F-M18-2C-32/46-GC6</a>                    | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">DYMT-S-M18-PT100/4-5-38-G</a>                   | Erime Sıcaklık Sensörü        |
| <a href="#">4622NA00B20FEDDAAFZZGC0</a>                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">149041000</a>                                   | Dijital Gösterge              |
| <a href="#">PT4624-5M-6/30-SIL2</a>                         | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">MDT422H-1/2-7C-15/46-SIL2</a>                   | kütle basınç sensörü          |
| <a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>                   | Basınç transmitter sensörü    |
| <a href="#">MDA462-1/2-2C-15/46</a>                         | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">BP420-1/2-5.5M-6</a>                            | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-S06-F18-NTR</a>            | Basınç Transmitteri           |
| <a href="#">234908</a>                                      | termokupl sensör Model TPT    |
| <a href="#">TPT484-5M-6/30-B379</a>                         | Sonda                         |
| <a href="#">470000172</a>                                   | Sonda                         |
| <a href="#">PT4624-10MPa-6/18-SIL2</a>                      | Sonda                         |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100-4-15-23-G-4</a>                | Erime Sıcaklık Sensörü        |
| <a href="#">149010000</a>                                   | Dijital İşlem Göstergesi      |
| <a href="#">MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | Basınç Transmitteri           |
| <a href="#">PT4624-2CB-6/18-B171-SIL2</a>                   | VERİCİ, ERİME BASINCI         |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/46-B171-SIL2</a>              | BCF EXTRUDER BASINÇ SENSÖRÜ   |
| <a href="#">DYKE-1/2-J-0-15G (F13)</a>                      | Erime Sıcaklık Sensörü        |
| <a href="#">PT-462E-5M-12/18</a>                            | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>        | Basınç Transmitteri           |
| <a href="#">301AUSX1546 (IDA332-5C-4-20MA)</a>              | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">NP462-1/2-50MPa-15/45 (MDA462-1/2-5C-15/46)</a> | basınç sensörü                |
| <a href="#">PT422A-7.5M-6/30</a>                            | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>        | Basınç Transmitteri           |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR</a>        | Basınç Transmitteri           |
| <a href="#">E22711121</a>                                   | Basınç Transmitteri           |
| <a href="#">462L0010</a>                                    | basınç sensörü                |
| <a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-GC9</a>                    | Basınç Transdüseri            |
| <a href="#">E32711121</a>                                   | Basınç Transmitteri           |
| <a href="#">4672SA00B21EADDAAAZZ</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">ATC990400110000</a>                             | Gelişmiş Proses Denetleyicisi |
| <a href="#">149021000</a>                                   | Dijital Gösterge              |
| <a href="#">0462000133B70</a>                               | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">929008</a>                                      | Konnektör kablosu             |
| <a href="#">PT 4624-1/2-70MPa-15/45-B171-S1L2</a>           | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">PT462E-7.5M-6/30-T80</a>                        | basınç probu                  |
| <a href="#">4622NY00P22CEDDAAFZZGC9</a>                     | Basınç Sensörü                |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-F18</a>                | Basınç Transmitteri           |
| <a href="#">MDT462F 1/2 5C 15/46</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">IDA354-5C-S78B</a>                              | Kapama Tonaj Basınç Sensörü   |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>              | Basınç vericisi               |
| <a href="#">422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>                    | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |
| <a href="#">PT462E-50MPa-6/18</a>                           | Eriyik Basınç Dönüştürücü     |

| Ürün                                                             | Tanım                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-GC8</a>                       | Gövde transdüseri                      |
| <a href="#">TDA463-1/2-3.5C-25/46</a>                            | algılayıcı                             |
| <a href="#">NP422-1/2-70MPA-15/45</a>                            | BASINÇ TRANSMITTERİ                    |
| <a href="#">BP420-1/2-5M-6</a>                                   | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDA462-1/2-3.5C-32/46</a>                            | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">PT462E-10M-6/8</a>                                   | Transdüser                             |
| <a href="#">PT4624-3.5CB-6/18-SIL2</a>                           | Eriyik Basınç Verici                   |
| <a href="#">4622SA00B21FEDDAAZZ</a>                              | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">PT199-2.5C</a>                                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46-GC7</a>                       | Basınç Vericisi                        |
| <a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/76-GC7</a>                       | Basınç vericisi                        |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-Pt100/3-10-15-G</a>                       | Sıcaklık probu                         |
| <a href="#">TPT463E-10M-6/18</a>                                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2</a>                 | Basınç vericisi                        |
| <a href="#">ATC990-3-1-1-1-1-0-1-1</a>                           | Basınç kontrolörü                      |
| <a href="#">PT462E-35MPA-6/18</a>                                | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">4222SA00B15FEFFBAAZZ</a>                             | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">TPT4634-3M-12 / 18-RTD1-SIL2</a>                     | DÖNÜŞTÜRÜCÜ                            |
| <a href="#">TPT4634-35B-6/18-S137-SIL2</a>                       | BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLER                  |
| <a href="#">TDT432F.1/2.5C.32/46.S137</a>                        | ERİYİK BASINÇ TRANSDÜSERİ              |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F06-F18-NTR</a>         | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>             | Dynisco basınç ve sıcaklık dönüştürücü |
| <a href="#">MDA460-1/2-1M-15 (0460300642)</a>                    | BASINÇ TRANSDÜSERİ                     |
| <a href="#">E13512121</a>                                        | BASINÇ TRANSDÜSERİ                     |
| <a href="#">ATC990.2.0.0.0.1.0000</a>                            | BASINÇ REGÜLATÖRÜ                      |
| <a href="#">MDT422H.1/2.7C.15/46 24V</a>                         | ERİYİK BASINÇ TRANSDÜSERİ              |
| <a href="#">TPT4636H-10M 6/18</a>                                | ERİYİK BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜ              |
| <a href="#">MDT460L-1/2-7C-15</a>                                | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT</a>                          | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">PT4624-3M-6/30-SIL2</a>                              | BASINÇ ERİYİK VERİCİSİ                 |
| <a href="#">4P708013 / It Plug – Blind stop</a>                  | Gösterge Tak                           |
| <a href="#">DYMT-F-M18-Pt100/4-0-23-G</a>                        |                                        |
| <a href="#">VT460-16</a>                                         | Basınç kablosu                         |
| <a href="#">VT460-10</a>                                         | Basınç kablosu                         |
| <a href="#">TDT463FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>                     | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü  |
| <a href="#">LMFI-1NNNNNN</a>                                     | Doğrusal Deplasman Sensörü             |
| <a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46-SIL2</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT462H-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>                      | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT462H-1/2-1M-15/46</a>                             | Basınç Sensörü                         |
| <a href="#">VERT-MV3-MM1-NDC-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ-NCC</a> | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">MDT460F-1/2-5C-15-M1100-GC3</a>                      | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">E12511211 / 09-10-14392175</a>                       | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S09-NFL-NTR</a>             | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">IDA354-2C-10V-S143</a>                               | Basınç vericisi                        |
| <a href="#">PT462E-M10-35MPA-15/46</a>                           | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |

| Ürün                                                             | Tanım                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">0051-30</a>                                          | Piston Montajları                      |
| <a href="#">MDT462F-M18-2C-23/46-GC6</a>                         | Sensör                                 |
| <a href="#">PT460E-5M-6</a>                                      | algılayıcı                             |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-NFL-NTR</a>                 | algılayıcı                             |
| <a href="#">SPX 2242-S-A-00-M-20-CE-DD-B-AC-ZZ-SIL2-J8</a>       | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">PT462E.3.5CB-6/18-GC8</a>                            | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDA422.1/2.3.5C.15/46.GC8</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/16-B171-SIL2</a>                   | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT462F-1/2 2C-15/45-A</a>                           | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">4622NA00B2OCEDDAAFZZGC6 / SN12-14-11403626</a>       | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3-5c-15/76-T80-GC9</a>                   | <b>BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLER</b>           |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G</a>                             | Erime Sıcaklık Sensörü                 |
| <a href="#">TMDT 462F-1/2-3.5C-15/91-A</a>                       | <b>BASINÇ PROB</b>                     |
| <a href="#">2243 SA 25 M 14 CEFFACAPA</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDA462-G3-5C-15/46</a>                               | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDA460-G3-5C-15</a>                                  | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">VERT-MA4-MM1-HT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a> | basınç transmitteri                    |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.5M</a>                | Eriyik Sıcaklık Probu                  |
| <a href="#">14804100 S/N: 1090029 030 013</a>                    | Dijital Basınç Göstergesi              |
| <a href="#">VERT-MA4-MM1-NDCBAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a>  | <b>BASINÇ TRANSDÜSERİ</b>              |
| <a href="#">ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | Basınç Sensörü                         |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M</a>                           | Erime Sıcaklık Sensörü                 |
| <a href="#">UPR900-2-0-1-0-0-0-0-0</a>                           | Evrensel Basınç Göstergesi             |
| <a href="#">SPX2281SDDCA4B30B</a>                                | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">ECHO-MV3-MPA-R21-6PN-S06-F18-NTR</a>                 | basınç sensörü                         |
| <a href="#">TPT-463E-10M-12/18</a>                               | Basınç Sensörleri                      |
| <a href="#">PT4626-7.5M-6/18</a>                                 |                                        |
| <a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2</a>                   | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">ECHO-PSI-VT1-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>                 | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">TPT463E-5M-6/18 RTD1</a>                             | Erime Basıncı ve Sıcaklık Transmitteri |
| <a href="#">NP422-1/2-10MPA-23/45</a>                            | <b>BASINÇ SENSÖRÜ</b>                  |
| <a href="#">mdt 462F-1/2-3.5C-15/46</a>                          | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">PT303-5C</a>                                         | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">PT4624-7.5M-6/18-SIL2</a>                            | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">TPT4636-10M-6/18-B171</a>                            | Eriyik Basınç Transmitteri             |
| <a href="#">MDT462F-M18-35Mpa-32/46-SIL2</a>                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |
| <a href="#">MDT462F-5C-1/2-15/46-B171-SIL2</a>                   | basınç transdüseri                     |
| <a href="#">NP460-G3-35MPA-23</a>                                | basınç sensörü                         |
| <a href="#">ECHO-MA4 BAR-R22-M18-6PN-S06</a>                     | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">CABLE8</a>                                           | Sensör Uzatma Kablosu                  |
| <a href="#">CABLE10</a>                                          | Sensör Uzatma Kablosu                  |
| <a href="#">CABLE15</a>                                          | Sensör Uzatma Kablosu                  |
| <a href="#">E21911122</a>                                        | Basınç Transmitteri                    |
| <a href="#">IDA354-3.5C-2V-S78</a>                               | Eriyik Basınç Dönüştürücü              |

| Ürün                                                   | Tanım                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">TPT4636-10M-6/18</a>                       | Eriyik Basınç Transmitteri            |
| <a href="#">TPT432A-5M-12/18</a>                       | BASINÇ SENSÖRÜ                        |
| <a href="#">MDT422H-1/2-5C-15/46-B171-SIL2</a>         | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT4626-10M-6/18-B628</a>                   |                                       |
| <a href="#">VT460-3</a>                                | BASINÇ VERİCİSİ KONEKTÖRÜ             |
| <a href="#">PT4624-10M-6/18-SIL2</a>                   | BASINÇ TRANSDÜSERLERİ                 |
| <a href="#">ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>   | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">929009</a>                                 | Bağlayıcı                             |
| <a href="#">148041000</a>                              | Panel Göstergesi                      |
| <a href="#">V462F31410</a>                             | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">TPT463-5M-6/18</a>                         | Eriyik Basınç Transmitteri            |
| <a href="#">MDT460F-1/2-1M15SIL2</a>                   | kütle basınç vericisi                 |
| <a href="#">4622NA00B14CEFFAAFZZ</a>                   | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDA460-1/2-3.5c-15</a>                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">SPX4 622 S A05 B 15 CE DD A AA ZZ</a>      | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT462E-20MPA-6/30</a>                      | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">BP420 1/2 12 5M 6</a>                      | Burst Fişleri                         |
| <a href="#">IDA 354-3.5C-5V</a>                        | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">ECHO-MV3-MPA-R20-6PN-S06-F12-NTR</a>       | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">E22811131</a>                              | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">TDT463F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>            | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">TDA463-1/2-7C-15/46-B170</a>               | Sensör                                |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-UNF-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>   | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">MDT422F-1/-3.5C15/46-516-2</a>             | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">VT460-5m</a>                               | Kablo                                 |
| <a href="#">MDA465XL-1/2-1M-B225 / 04650300642B225</a> | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">2291SA48K20BSMMAACZZ</a>                   | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">TPT4634-5C-12/30-SIL2</a>                  | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F12-TC</a>    | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">04620020130</a>                            | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">NP460-G3-50MPA-32 / 0460C11410</a>         | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT4624-10M-12/30-SIL2</a>                  | Basınç Transdüserleri                 |
| <a href="#">TDA463-M18-5C-15/46</a>                    | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü |
| <a href="#">MDT462L-1/2-7C-15/46</a>                   | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">BP1010</a>                                 | Eriyik Basınç Göstergesi              |
| <a href="#">224200002283</a>                           | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDT462F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>         | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDA460.M18.5C.15</a>                       | BASINÇ ERİYİK DÖNÜŞTÜRÜCÜ DYNISCO     |
| <a href="#">MDT 462H-1/2-5C-15/46... 0-500 bar</a>     | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDT 462L ½ 3.5C-15/46 0-350 bar</a>        | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDA 462-1/2 -2C-15/46 ..0-200</a>          | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">224200002104</a>                           |                                       |
| <a href="#">224200003156</a>                           |                                       |
| <a href="#">224200002845</a>                           |                                       |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-RTD-10-15-G</a>                 | SICAKLIK PROBU                        |



| Ürün                                                   | Tanım                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">PT460E-7.5M-6-T80</a>                      | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT4624-35MPA-18/18-SIL2</a>                | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDA482-1/2-2C-15/46</a>                    | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-SIL2</a>         | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A</a>               | TERMOKUPL                             |
| <a href="#">BP420-1/2-6.5M-6</a>                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">BP420-1/2-3M-4</a>                         | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">BP420-1/2-3M-6</a>                         | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">902344</a>                                 | Patlayan vidalar                      |
| <a href="#">MDA462-M18-3.5C-32/46</a>                  | Basınç dönüştürücü                    |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/3-25-15</a>               | SICAKLIK SENSÖR                       |
| <a href="#">PT4624-M18-35MPA-6/18-SIL2</a>             | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT4626-50MPA-6/36</a>                      | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">E12611121</a>                              | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">PT4624-5M-15/18-SIL2</a>                   | BASINÇ SENSÖRÜ                        |
| <a href="#">TDA463-1/2-3.5C-25/46-S137/1</a>           | BASINÇ VERİCİSİ                       |
| <a href="#">4222SA00B21FEDDBAAZZ</a>                   | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK-N</a> | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">PT462XL-30M-6/18</a>                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK</a>   | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR</a>   | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">929026</a>                                 | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">TDA463-1/2-7C-15/46</a>                    | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü |
| <a href="#">1490-4-1</a>                               | Dijital İşlem Göstergesi              |
| <a href="#">ECHO-MV3-BAR -R22-UNF-6PN-S06-Tcj</a>      | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>   | Basınç Transmitteri                   |
| <a href="#">1480-4-1</a>                               | Panel İşlem Göstergesi                |
| <a href="#">MDT462F-M10-3.5C-7.6/107-SIL2</a>          | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">SJ-600H-U4</a>                             | Erime Basınç Sensörü                  |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ.</a>  | Basınç Sensörü/Dönüştürücü            |
| <a href="#">ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>   |                                       |
| <a href="#">TPT4634-7CB-6/18</a>                       | Eriyik Basınç Transmitteri            |
| <a href="#">UPR90020111000</a>                         | Evrensel Basınç Göstergesi            |
| <a href="#">PT-160-5M-H88</a>                          | BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜ                    |
| <a href="#">PT462E-10M-6/18-GC5</a>                    | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">462200000351</a>                           | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">462200000306</a>                           | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">200100</a>                                 | Montaj deliği temizleme kiti          |
| <a href="#">711660</a>                                 | Transdüserler için Konnektör          |
| <a href="#">MDT420L-1/2-7C-15-J8</a>                   | Basınç sensörleri                     |
| <a href="#">710700</a>                                 | Basınç Transdüseri                    |
| <a href="#">PT462E-7.5M-6/30</a>                       | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT450TA 1M</a>                             | Eriyik Basınç Transmitteri            |
| <a href="#">PT462F-1/2-3.5C-15/46</a>                  | Eriyik Basınç Transmitteri            |
| <a href="#">PT4624-10MPA-12/18-SIL2</a>                | Eriyik Basınç Transmitteri            |

| Ürün                                                             | Tanım                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">PT4626-5M-6/18 0-5.000</a>                           | PSIG BASINÇ SENSÖRÜ                   |
| <a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-T C</a>             | Erime Basınç Sensörü                  |
| <a href="#">TPT463E-7.5M-6/18</a>                                | Erime Basıncı ve Sıcaklık Dönüştürücü |
| <a href="#">MDA422-1/2-1C-23/46</a>                              | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">PT124B-10M-M14-6/18-10V</a>                          | Basınç vericisi                       |
| <a href="#">ECHO-VT1-MPA-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>             | Erime Basınç Sensörü                  |
| <a href="#">PT462E-10M-6/18-GC7</a>                              | Basınç dönüştürücü                    |
| <a href="#">PT462E-5M-6/18-GC7</a>                               | Basınç dönüştürücü                    |
| <a href="#">ECHO-MV3-MPA-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | Erime Basınç Sensörü                  |
| <a href="#">SPX2242SA00B21CEFFBACPK</a>                          | Eriyik Basınç Transmitteri            |
| <a href="#">TPT4634-3.5CB-6/18-SIL2</a>                          | BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜ                    |
| <a href="#">ECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>             | BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜ İLE                |
| <a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-A</a>                      | Eriyik Basınç Transmitteri            |
| <a href="#">MDT462F-M18-3.5C-8/46-B171-SIL2</a>                  | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">MDT462N-1/2-2C-15/46-SIL2</a>                        | Basınç Sensörü                        |
| <a href="#">ECHO-VT1-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>             | BASINÇ PROBU                          |
| <a href="#">pt3034c</a>                                          | Ağır Hizmet Tipi Basınç Transmitteri  |
| <a href="#">VERT-MV3-MM1-NDC-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR-NCC</a> | Erime Basınç Sensörü                  |
| <a href="#">462200000322</a>                                     | Eriyik Basınç Dönüştürücü             |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>             | Kütle Basınç Sensörü                  |
| <a href="#">462F0152S</a>                                        | sensör                                |
| <a href="#">PT415-5M-6-B314</a>                                  |                                       |
| <a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/46-SIL2</a>                      | Basınç vericisi                       |
| <a href="#">E21711122</a>                                        | Basınç dönüştürücü                    |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>             |                                       |
| <a href="#">32581</a>                                            | DİJİTAL BASINÇ GÖSTERGESİ             |
| <a href="#">BP240-1/2-9.5M-6</a>                                 |                                       |
| <a href="#">MDT-422F-1/2-2C-32/46-B-171A</a>                     | Sensör                                |
| <a href="#">NP463-1 2-3.5CK-1545-J</a>                           | BASINÇ VE SICAKLIK SENSÖRÜ            |
| <a href="#">BP420-1/2-3.5M-1.81</a>                              | YIRTILMA DİSKİ                        |
| <a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/3-2.5-15-G</a>                      |                                       |
| <a href="#">BP420123M12PROV</a>                                  |                                       |
| <a href="#">99880109</a>                                         |                                       |
| <a href="#">CB-05-(PT06A-10-6S(SR))</a>                          | 6 pinli konektör                      |
| <a href="#">TPT4634-1MB-6/18-SIL2</a>                            |                                       |
| <a href="#">UPR900-3-0-1-0-0-0-1-0</a>                           | İŞLEM GÖSTERGESİ                      |
| <a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-7.6/46-SIL2</a>                     |                                       |
| <a href="#">LMFI55-1NNNNNN</a>                                   | Temel model eriyik akış indeksleyici  |
| <a href="#">MDA460/420-1/2-5C-T80</a>                            |                                       |
| <a href="#">2242NA00P20AWAABAHZZM1121</a>                        | SENSÖR                                |
| <a href="#">PT422A-7.5M-6/18</a>                                 | Basınç sensörü                        |
| <a href="#">MDT462FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>                     |                                       |
| <a href="#">PT4624- 5 M-6/18-SIL2</a>                            |                                       |
| <a href="#">VT420</a>                                            | Kablo                                 |
| <a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR</a>             |                                       |

| Ürün                         | Tanım |
|------------------------------|-------|
| <a href="#">PT160-4M-H11</a> |       |