



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Kinetrol

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

Ürün	Tanım
034-100-2104	
Model 054-100	Döner aktüatör
05A-100	Döner tahrik
074-044EL0000M	EL Pozisyoner
074-070EL0000	EL pozisyonerelektro-pnömatik
074-100Z	Schwenkantrieb, doppelwirkend ohne Kupplungsstück
074-104U002000M	dönüş aktüatörçift etkili
004-000AP0400	Positioner
0M0-100	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR
103-700EL1000	EL aktüatör
147-100L	
12A-100	
SP 042 FOR(SOL 15)	AKTÜATÖR CONTA TAMİR TAKIMI
074-040EL0000	
KINETROL 120-100	
SP 053 (Modell 16)	
Q-CRD-500000	Continuous Rotation Dashpot
SP 253	Model 120 için yedek parçalar
05-520AP00F0C	çalıştırıcı
054-400EL0000M	çalıştırıcı
207-100	
073S030-1016	
124-104U005004M	AKTÜATÖR
054-520AP0000 + SP 978 Pos.	KINETROL aktüatör
SP 978	Stellungsanzeigedom saat yönünün tersine
030-100	pnömatik Çalıştırıcı aralığını çevirin
Kinetrol 140	Conta kiti
Kinetrol 160	Conta kiti
09A-100	Döner aktüatör
09B-100- alternatif	
140-100	Döner aktüatör
164-100	Döner aktüatör
09B-100	döner tahrik
127-400EL0000M	aktüatör, 4-20mA çift etkili
X03086	
SP 942	Servo valf kiti

Ürün	Tanım
004-004XE0B034A	limit anahtarı ünitesi
024-120Z	Çeyrek dönüşlü aktüatör
Coupling for 074-100	Kavrama
053-400EL0000	
143-100	döner tahrik
053-700EL0000	EL aktüatör
Repair Kit For: 124-107U002000M	Tamir Takımı
054-120	Tek etkili döner tahrik
094-120	çeyrek turlu aktüatör
094-900AP6710	çalıştırıcı
164-104U002000	Schwenkantrieb mit Endschaltereinheit
057-500AP0000C	
LA3-DD	
103-602MP0000	
093-100	Döner tahrik
Modell 124-100	Keçe
124-107U002000M	
SP 046	asinma parçası
SP 946	
05B-124U002000	KINETROL dönüşlü aktüatör
07B-124U002000	KINETROL dönüşlü aktüatör
143-400EL0000	
12B-100	
054-040EL0000	Elektropnömatik pozisyonerler
Type: 024-100	Pnömasilindirler, Standart
074-104U002000	
05B-100L	
09B-100L	
103-400EL10C0M	sürücü
124-400EL10C0M	sürücü
094-400EL2000	EL aktüatör
143-401EL1000	
SP 054 (für Modell 03)	
033-100	Dönme tahrik
SP 053	
SP 975	
097-120	
077-040EL1000M	pozisyonları
SP1609	Pozisyoner montaj flanşı
054-400AP0100	
90AK032FP22DC05310001-000000	
103-400EL1000	
09A-106U002050	
084-500AP00G0C	Model 08 Çift Etkili Çalıştırıcı
95K1241S00-2164	

Ürün	Tanım
SP 151	
054-600AP0000	AP Pozisyonlar
054-030	Yaylı kilit ünitesi
054-100	Çeyrek tur sürücü
054-10NU002000	Döner aktüatör
Seal kit for valve Model 07	
Seal kit for valve Model 05	
Seal kit for valve Model 09	
144-520-49MP1000	çalıştırıcı
127-104U005004M	
054-104U002000	Yarı döner tahrik
SP 056	Aşınma parçaları seti
10A-P100-5790	KINETROL çeyrek tur aktüatör
054-100Z	KINETROL dönüşlü aktüatör
053-100	DIN / ISO bağlama Modeli 5, dişi sürücü.
033F120	
073-400EL0000	EL aktüatör
054-420EL00C0	EL aktüatör
SP 045	Tamir seti
SP 047	Model 14 Conta Kiti
014-900-9810	Çift Etkili Aktüatör
074-104UV02000	Parça dönüşlü aktüatör
074-070EL1000M	KINETROL EL pozisyonları
SP 262	
SP 371	
143-40NEL10C0 (Modell 143-406EL1000)	Elektrik pozisyonerli Pnömatik aktüatör
054-020	yay eylem ünitesi
SP 353	Model için yedek parçalar
SP 783	Model 05 Conta yay taban plakası
SP 042	Aşınma parçaları seti
05A-104U002000	Döner aktüatör
184-100	AKTİVATÖRÜ
95K10A14T0-2167	
10300	el çantası
034-133U002000	
054-103U002000	döner tahrik
127-100	AKTİVATÖRÜ
077-500AP0000C	AP Pozisyonlama ile çift Oyunculuk Çalıştırıcı
007-800XP	I / P
APWPKIT	WP Seti
123-100	KINETROL çeyrek dönüşlü aktüatör, çift etkili
SP1609 (for positioner actuator size 12/14/15)	MONTAJ ADAPTÖRÜ
SP1280	Verschleißteilsatz für AP-Stellungsregler
123-400EL1000	Aktüatör

Ürün	Tanım
094-020 (Spring for 094-120)	yay dönüş ünitesi
127-004EL1000M	Pozisyoner
P3094-17002D130	
S-CRD-500000	Döner damperler
KD-A3-DD-P7/2	
054-500AP0000	AP aktüatör
054-500AP1000	AP Aktüatör
034-100	çeyrek dönüşlü aktüatör
050-100-2103	Salıncak aktüatörü
074-050AP3000C	Kinetrol AP Pnömatik Pozisyoner
054-400EL0000	pnömatik aktüatör - çift etkili
07B-10NUV02000	çalıştırıcı
103-100	Pnumatik valf konumlandırıcı
054-10NUV02000	döner tahrik
KD-F65-FAC	döner amortisör
057-020-0074	Aşırı sıcaklık serbest bırakmalı yaylı bağlantı ünitesi
127-700EL1000M	Kinetrol-EL aktüatör
SP 241	Model 120 için yedek parçalar
SP 267	Pozisyon Göstergeleri
053F120	Çeyrek tur sürücü
124-704EL1000	
SP 034	
074-100	döner tahrik
073F020-1006	Yaylı kilitleme ünitesi
053F020-1006	Yay bağlantı ünitesi
033F020-1006	Yay bağlantı ünitesi
084-P10-3900	Çeyrek tur sürücü
054-104UV02000	Aktüatör
SP 146	Pozisyon Göstergeleri
074-040EL1000M	'EL" elektropneumatic positioner
600-122	
600-122 - VLS	
SP 937	EL Pozisyonerler için Conta Seti
SP 043	Aşınma parçaları seti
S-CRD-30000	kinetrol döner amortisör
SP 271	
144-100	Çeyrek tur sürücü
07AF120	Çeyrek tur sürücü
07A-100	döner tahrik
077-400AP0300C	
074-040EL00C0M	EL Elektropnömatik Pozisyoner
054-074EL0000	kinetrol-EL konumlandırıcı
034-120	Döner tahrik,
024-100	Dönme tahrik
077-P505EL5460	

Ürün	Tanım
SP1007	
054-900-5402	hava silindiri
054-1001	
123-700EL1000	
077-040EL00C0M	EL Pozisyoner
147-100	Salıncak aktüatörü
120-004U0010000	Endschaltermodul, Bestückung 2xV3, DIN 41635
074-040EL0000M	elektro-pnömatik pozisyoner
034-020	
124-100	Dönme tahrik
094-100	çeyrek dönüş aktüatörü
SP 045	Aşınan parça seti
SP 054	
054-100-2100	
054-401AP4100C	
074-600AP4000C	
074-134UV02000	pnömatik aktüatörlü vana
074-050MP5000	MP konumlandırıcı
SP1364	istinat plakası
124-734EL1000M	POZİSYONER
054-700EL0000	Kinetrol EL aktüatörü
107-100	Kinetrol "DA" Çift Etkili Aktüatör
073-100	çevirme tahriki
P3094-10000-100	PENUMATIC AKTÜATÖR İÇİN KART KONUMLANDIRICI
074-400EL0000	EL aktüatör
DSP 801	yedek parça
SP1602P	XLS kare adaptör
SP1608	Montaj flanşı
SP 045 for Model 09	
103-700EL10C0M	Kinetrol EL aktüatör
103F720EL10C0M	çalıştırıcı
05B-100	çalıştırıcı
094-600AP0000	Çift Etkili Aktüatör
084-100	Parça dönüşlü aktüatör
057-100	Köpük Aktüatör
054-100-2104	Aktüatör
CV.KIN.094-900AP6717 / 094-900AP6717	
033F020-1006/F04	Yaylı kapatma ünitesi
073-700EL0000	Kinetrol EL aktüatör
057-520AP00V0	AP aktüatör
024-100Z	çeyrek dönüşlü aktüatör
020-100Z	
034-121U002000A	Parça dönüşlü aktüatör
084-120	Parça dönüşlü aktüatör
103F120	Parça dönüşlü aktüatör

Ürün	Tanım
DSP 810	bağlama
SP 900	AKTÜATÖR TAMİR TAKIMI
SP 979	Monitör Kiti CW
SP703	Gösterge Montajı
103-100-2148	Parça dönüşlü aktüatör
094-124UV02000M	
P3124-17002D110	kinetrol üç konumlu sürücü
SP 041	tamir takımı modeli 02
073-400EL2000	
P3094-14002-120	
054-600AP00V0C	
124-104UV02000	Aktüatör
X03088	Aktüatör
073-700EL1000	
077-700EL0000M	
SP 121	model 050 için yedek parçalar
034-100Z	döndürme tahrik
07B-100	döner tahrik
10A-100	Çift etkili döner tahrik
077-040EL0000M	pozisyoner
074-074EL0000	EL pozisyoner
103-704EL1000	Aktüatörler
070-404EL00C0M	
074-044EL1000	Kinetrol EL pozisyoner
090-100	KINETROL döner tahrik
SP 639	NAMUR adaptörü
097-100	döner tahrik
077-124UV02000	döner tahrik
057-124UV02000	döner tahrik
037-124UV02000	döner tahrik
074-070EL1000	
077-100	Kinetrol döner sürücü, çift etkili
074-124UV02000	döner tahrik
077-520AP0000	AP aktüatör
DSP811	
074-040EL5000	KONUMLANDIRICI
SP1449	
ADH1109S	
074-044EL5000M	EL konumlandırıcı
187-100	
124-104UV02000 (2xV3)	limit şalter ünitesine sahip bir pnömatik döner aktüatör (kelebek vana üzerinde gider)
020-900-4660	döner tahrik
074-900AP6713	
0749009650	

Ürün	Tanım
033F180	PNÖMATİK AKTÜATÖR
077-004UV05004M	Kinetrol VLS limit anahtarı kutusu ANSI
123-400EL1000M	
074-020	
084-020	
0M0-900-7861	
OMO-100	
077-040EL5000	
163-100	döner sürücü
P3074-07002D130 - without drive	
124-007V6131	
07B-MP020U100	PNOMATİK AKTUATOR
124-107XE0B0050	
95K07310D0-9100	
MV-SP056	
054-900-7920Z	döndürme tahrik
103F020	
057-124UV02000M	döndürme tahrik
127-700EL0000M	
027-100	
074-104UV02000M	
074-004UV02000M	
PC5075315	
SP 743	
074-130	
P00EL2755	
SP352	pnömatik aktüatöre kilit
SP 355	
124 704EL1000M	
147-120	AKTÜATÖR
074-060AP7000	AP konumlandırıcı
097-600AP0000C	AP servo motor
SP1735	solenoid valf adaptör plakası
SP1734	solenoid valf adaptör plakası
127-144DP301D00	
074-040EL2000M	konumlandırıcı
093-600AP0000	
057-104UV02000M	
SP 055	
00899658339 127-100	PNömatik aktüatör
074-040EL1000	
710288	
074-600AP2000C	
074-700EL0000M	
103-704EL1000M	servo motor

Ürün	Tanım
094-020	
103-700EL1000M	
CERTIHK	
074-400EL2000	
repair kit for Kinetrol 14	PNÖMATİK AKTÜATÖR TAMİR TAKIMI
074-04EL2000	EL Elektropnömatik Konumlandırıcı
074-040EL2000	
016760	
SP1021	
057-400AP0300C	
X03085	Aktüatör
SP1291	
074-104UV02004M	
10A-1040UV02000	
077-400EL2000M	
077-700EL2000M	
024-100BU	Kinetrol döner sürücü, çift etkili
14B-104UV02000	
077-420EL1000	Valf