



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Sonthe

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

imnrBad'sm BPoud

cmÜr	ünrTh
100297 /A8ZM FEAA ZG69 FK 4H 60E 3S	Nek noktalı yük hücresi
100292	
10LKT9	5ük hücresi 370VL00 FK 9e NX YX8
10L12L	yük hücresi
370V Lt FK FH 60e	Hücre yükle
Y-U P0K010 : NypeU ZAFw°RZ1	°ağlantı kutusu
Y:-U 100T71, ZD69 FK 4H 60e	5Ğİ HĞFXE4Ş
Y:-U 9K066L	FYw MW- XZ5
370VL00RFK 9e YX8	5ük Hücresi
370V90 FK 60E	5ük Hücresi
B3Z L00kg : 2TTK0K	5ük hücresi
60T7P0 housing version	5ük hücresi için analog dönüştürücü
2L06L0 İ6K°R9İ-	İxOOEN 4E-4+XĞ
2L0601 İ6K°R6İ-	İxOOEN 4E-4+XĞ
71L0L0	G+4NEXGE4Ş YZV4 gerinim ölçer GŞXŞ!Ş G+4NEXGE4Ş
10L1PL : 370V600 FK FH 60e NX	5ük Hücresi
10K0LKZİ6L0 FK FH 6Le	5Ğİ HĞFXE4Ş
370VL0 FK 60e NX L0kg	loadcell
Zrt.-o. 100292 : ZGL0 FK 4H 60	5ük hücresi
Y:-U 2TTK0L, Nype B3Z 600 İĞ	5Ğİ HĞFXE4Ş
Yart -r. 9K06K9, type E-8MKRF ZAx°8V /cert. 8WIA X2 7 7000MS	kontrolör
Y:-U 100K27, NypeUEYL	5ük hücresi
İ690R1RHRLRER9İRF6	Meplasman sensörü
İRİ6K°:-K90RGL9 600609	İüçük boyutlu kuvvet sensörü
Y:-U 10029P, Nype@ ZGK0 FK 4H 60e 3 NX	yük hücresi
Y:-U 100776, NypeU ZGK0 FK 4H 9e x	yük hücresi
Y:-U 10K0KL NypeU ZVAL0 FK 4H 60e	
İRİ6K°:-K90RGL9	
8ption 600Ö İontrollsignal	
Y:-U 11066K, NypeU °E3R3 K	5Ğİ HĞFXE4Ş
Y:-U 110661, NypeU °E3R3 9	5Ğİ HĞFXE4Ş
Y:-U 100T22, NypeU ZX0,L	5Ğİ HĞFXE4Ş
Y:-U 100T2P, NypeU ZX0,7	5Ğİ HĞFXE4Ş
Y:-U 100T2T, NypeU ZX6,L	5Ğİ HĞFXE4Ş
100T7L, NypeU ZD9 FK 4H 60e	5Ğİ HĞFXE4Ş

Ürün	Tanım
P/N: 10005918, Type: N3/11VZM/Z33/X83	Acil durdurma anahtarı
WAE1080/11V	Şalter
NLT63/3E/Z33/1	Acil durdurma anahtarı
NLT25A/4E/Z33-D0	
A2/11E/FS/F601	kapama düğmesi
U1/11E/NS	anahtarlayıcı
U2/11ZM/Z32	anahtarlayıcı
10003971 - WAB802/8ZM/Z32/X99	Seçici anahtarı
NLT16/4V/Z33/Z45 / 10000931	Acil durdurma anahtarı
NLT40/4V/Z33/Z45 / 10000937	Acil durdurma anahtarı
A3/32E X84	kapama düğmesi
SO6/16EFGZ31SFZ60	selektör
A3/6ZM/Z20/X70GB	kapama düğmesi
10006964	selektör
10015970	değiştirici
10015969	değiştirici
WEA1147/8ZM/X85	selektör
10008220	değiştirme anahtarı
10003061	selektör
WAS2911/32ZM/X82	selektör
WAS2910/32ZM/X82	selektör
10016253	
WAM1708/LT40/3V/N/PE/H11	selektör
WAS1812/7E // 10005674	selektör
10002630	Seçici anahtar
10016695	Seçici anahtar
10002112	Seçici anahtar
WAD357/N2/16EU1/Z33/SP230V	Şalter
A4/16E	kapama düğmesi
10004990	geçiş anahtarı
10016894	selektör
10004179 / NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB	izolatör
WAB481/6ZM/Z32/F101	3 konumlu anahtar
WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / BL1933/11ZM/Z20S/X99	
10001122	seçim anahtarı
U2/8ZM / 10000037	değiştirici
WAS2010/32VZM/Z33/55	yukarı çekmek
WAB1667/11ZM/Z20S/X99	Özel kama anahtarı
A3/8E Z33S	
10017301	ÜÇGEN YILDIZ ANAHTARI
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 / 10002326	seçici anahtarı
WS1/12E	
NLT125/4E/Z33	
A1/8ZM/NS/F601 / 10000009	değiştirmek

Ürün	Tanım
10017452	döner anahtar
10013642	
10002447	
10001284	seçici anahtarı
10001610	seçici anahtarı
NLT40/3E/Z33-D0/1	Acil durdurma anahtarı, 3 kutuplu
10004387 / R9/16PLM/Z1/33S/36/D1	
A3/126E/A4/16E/Z33S/1/41	
A3/126E/A4/63E/Z33S/1	
WAG1046/NLT20/3ZM/Z20	Merkezi delik montajı
10000083	Özel kama anahtarı
10017494	Özel kama anahtarı
10017760	selektör
WAP164/RLT40/6PM-D2/Z33/1/2xH11	selektör
WAM347/6ZM/NS/Z51/X85 / 10013634	selektör
10001207	Seçici anahtar
WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 / 10001835	selektör
10001427	selektör
10003229	Adım değiştirici
LO32/3V/Z91	
WAM1628/NLT20/4ZM/Z20	selektör
WAB884/32S / 10001207	selektör
10000207	Inverter anahtarı
WAB837/32S / Wahlschalter	selektör
10003314	ZM sürücü/d0/z20gb
HLT63/3ZM/Z33	ana şalter
10001701	Özel kama anahtarı
10001699	Özel kama anahtarı
WAB1042/11ZM/NS/Z55/Z18 / 10013642	selektör
10007931	
10001494	
10002941	Adım anahtarı
RLT32/4PM-D2/Z33 GB / 10015788	onarım anahtarı
WAW1013/8ZM/Z32/X85 / 10000434	selektör
NLT40/3E/Z33/1 (10000187)	Acil durdurma anahtarı
ST32/11ZM/Z20S/oV/X99	Adım anahtarı
WAB762/11ZM/NS/Z8 / 10018519	selektör
WAB436/12E/Z19/54/59/X70S/73/SO / 10004308	selektör
WAG1289/N3/8ZM/Z20/PE / 10001427	selektör
A3/11ZM/NS/Z8 / 10005490	Kapama düğmesi
WAB884/32S	selektör
RLT16/4PM-D1/Z33GB / 10000501	onarım anahtarı
WAB1653/12ZM/NS/Z16/55 / 10017494	selektör
WOC/ST42/8ZM/NS / 10010855	Adım anahtarı

Ürün	Tanım
WA-SON/WS3/8ZM/NS	geçiş anahtarı
WA-SON/A2/8ZM/NS	Kapama düğmesi
NLT80/3ZM/Z33 / 10000736	Acil kapatma anahtarı
URR2/8ZM/NS/F312	Kapalı ve yaylı merkeze dönüş, 2 kutuplu, 30 deg anahtar Kare ön panel 48x48m, AÇIK - 0 - KAPAT
URR3/8ZM/NS/F312	Yay dönüşlü geçiş anahtarı
WS6/8ZM/Z32	Değiştirme anahtarı
N4/8ZM/Z20/PE19C	Acil durdurma anahtarı, 4 kutuplu
N4/8ZM/Z20/PE	Acil durdurma anahtarı, 4 kutuplu
HE10-40-04T HE104004T	Yardımcı kontak
NLT63/3V/Z33/45/19/1/X83	Acil durdurma anahtarı, 3 kutuplu & sol; Acil durdurma anahtarı, 3 kutuplu
WAB911/16E/Z33S/21R	selektör
NLT20A/4VZM/Z20/1/X83	Acil durdurma anahtarı, 4 kutuplu & sol; Acil durdurma anahtarı, 4 kutuplu
WS2/11VZ/NS	
ST41/8ZM/X70S	Stufenschalter, 4 yıldız, 1 polig/Step switch, 4 positions, 1 pole
WAN359/NLT16/4VZM/Z2035Z	
NLT250/3E/Z20/1	Acil durdurma anahtarı, 3 kutuplu
Z20/D2/GB	asma kilitlenebilir sap
WAN359/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	Seçici anahtarı
HLT125/3V/Z33/44/X72/F803	Ana anahtar, 3 pinli/açık yük anahtarı, 3 kutuplu zemin montajı/Taban montajı
HLT125/3V/Z33/44/X72/83/F803	Ana şalter, 3 kutuplu & sol; Yük anahtarı, 3 kutuplu
ZM-Antrieb/D0/Z20GB	ZM-sabitleme/Tek Delik Montajı için Dişli Tahrik
WAH1260/6ZM/Z54/X79/85	Özel kama anahtarı
WOC/A2/8ZM/NS	
ST51/6ZM	
URR1/8ZM/NS	
A2/40E // 10005182	
Z33/D1/GB	asma kilit yuvarlak
WS1/8ZM/F622	
URR1/8ZM/F312	seçici anahtarı
HLT20/3ZM/Z33	
10010495 - NLT63/4E/Z33/D2/1	Acil durdurma anahtarı
HLT25/4ZM/Z33S/NVG40E	
WAE1843/11ZM/NS/Z55	
WAM441/6ZM/NS/Z51	Seçici
NLT80/4V/Z33/45/1/X83	
SA2/12ZM/Z16	
WAR488/NLT20/4ZM/Z20	
WP12/6E	Ters çevrilebilir pin sayma anahtarı
NLT20/2ZM/Z33	Acil durdurma anahtarı, 2 pimli
10003373 / SEA10/12ZM/Z59	döner şalter
RLT16/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020307	onarım anahtarı
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020308	onarım anahtarı
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11/EMV / 10020309	onarım anahtarı

Ürün	Tanım
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11 / 10020310	onarım anahtarı
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11/EMV / 10020311	onarım anahtarı
RLT63/3PM-D3/Z33/Z1/71/H11/EMV / 10020312	onarım anahtarı
NLT20/3E/Z20	3 pinli acil durdurma anahtarı
10015405 / A4/16E	değiştirmek
HP2/11E/Z19	Yardımcı faz anahtarı
10011120 / WA-SON/WS2/32ZM/NS	
WAB911/32E/Z33S/21	
A2/8ZM/F601	
HLT25A/3E/Z33	
U1/8ZM/X70S	Motor kontrolü için 3 konumlu anahtar
WAF402/NLO16/3V/Z20/75/X83	
WS2/11ZM/Z20/F101	
ST32/11ZM/Z20/F101	
NLT125/4V/Z39/4x58/62 / 10012615	Acil durdurma anahtarı
U2/7ZM	
10000175 R6/16GLM/Z33S/1/HV11	
WA-SON/ST42/8ZM/NS	
WS3/7ZM	
N2/13ZM/Z20B/1	
A3/6ZM/NS / 10004801	kapatma anahtarı
NLO40/3E/Z33	
NLT40/3V/Z33/45/1	
H11	
NLT25/6E/Z33	
P12/20E/KS/Z60/X83/84	
WAK464/NLT16/4V	
URR1/8ZM/NS/X73/FKS123	
URR1/6ZM/NS/FKS123	değiştirmek
10007947	
10002738	
10000003 / WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	Şalter
WAW229/8ZM/NS	
NLT20/3ZM/Z33/X72	
WAM347/8ZM/Z6/51/NS/FKS122	
WAM347/6ZM/Z6/51/NS/FKS124	
10002015 NLT20/3ZM/Z33	
WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1	2 konumlu anahtar
10007217 / HLO40/4T/Z20/X101/74E/F908	ana anahtar
10002531	Anahtar
10000824 - NLT250/3E/Z20	
WAG935/16PLM/Z33S/1 / 10000377	

Ürün	Tanım
NLT25/3ZM/Z33 / 10000400	Acil durdurma anahtarı
NLT125/3V/Z33/44/X72	
WAP142/RLT125/6PM-D3/Z33/1/2xH11 / 10000714	selektör
WAP163/RLT25/6PM-D2/Z1/33/2xH11	selektör
WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	selektör
WAM482/6ZM/NS/Z6/51/X73 / 10003974	selektör
NLT40/4E/Z33 / 10000373	
WAS2937/NLT125/4V/Z39/1/4x58/2x62/X83	
ST34/8ZM/Z32/X84	Kumanda Anahtarı
WAU075/11E/Z11/19 / 10006619	selektör
WS1/8ZM/Z32	
RL025/3PM-D1/Z33GN/71/H11	
WAF495/HLO16/3V/Z20/75/X83/IP67	
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 / 10004387	tamir anahtarı
Z39/D1/GB	
WAB1176/32S / 10001494	selektör
ST053/32E	
WAO2235/HLT125/4E/Z33SW / 10001566	selektör
WAM347/6ZM/NS/Z51	
NLT40/32M/Z33	
HE11 / PN: 10000115	
W3/32ZM/Z15/60	
ST041/8ZM/NS/Z2	
NLT100/3v/z33/4 5/1 / 1330621	Acil durdurma anahtarı
10008499 / WAB1667/11ZM/Z20S/X99	
WAB871/32ZM/NS-D1/X99	
NLT40/4V/Z33/45	
HLT32/3ZM/Z33/F R / 10008527	ana anahtar
WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83 / 10005507	selektör
URR1/8ZM/Z6/NS/FKS123	
10004704 WAJ545/8ZM/NS	selektör
NLT16/4V/Z33/45	
PN: 10001773 / WAB759/32ZM/NS	Seçici anahtarı
WAT247/12ZM/NR/Z6/X99	
PN: 10008777 / WA-SON1237/8ZM/NS	
A3/32E/Z33S/1/F915	
NLT125/3V/Z33/67	değiştirmek
NLT16/4E/Z33/PE / 10001987	
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 / 10012829	Ayırıcı anahtarı
NLT63/3ZM/Z33/8 / PN: 10003527	Acil durdurma anahtarı
NLT25/3V/Z33/45	
HLT40/3ZM/Z20/TL.0511S	ana anahtar
U3/8ZM/X70S	döner anahtar
HLT40/3E/Z33/X72/F803	

Ürün	Tanım
WOC086/8E/Z20/1/19	
NLT40/32M/Z23	
ST81/6ZM / PN: 10004616	Döner kam anahtarları
ST053/20E / 10004236	
BC011/8E / 10005339	kodlama anahtarı
10006510 WA-SON1007/7SM	
10005666 WAE769/8ZM/NS/X85	
10021483 RLT80/3PM-D2/Z33GB/71/H11	
10000110 A1/6ZM/NS	Kontrol anahtarı
10002182 U1/6ZM/NS	Kontrol anahtarı
10012185 ST031/6ZM/X84/F403	Kontrol anahtarı
10008103 WOC086/8E/Z20/1/19	
NLO16/3V/Z20/71	ANAHTARI
NVGO16V/Z62	YARDIMCI KONTAK
A4/32ZM / 10006151	Kapama anahtarı
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	Özel yük anahtarı
ST34/8E / 10012126	adım anahtarı
NLT40/3E/Z20-D0/1/X83	
HLT25/3E/Z33	
HLO25/3V/Z20/71	ana anahtar
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58	Anahtar
10002573 NLT16/3ZM/Z20	
WAM970/40/16E/Z7/X85	
10007183 WAB1772/8VZ/NS	selektör
10001187/WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	Özel kam anahtarı
WAB883/32S	selektör
N3/13E/Z33/1/30/59	ANAHTARI
WA-SON2127/32ZM	döner fırın anahtarı
ST024/12ZM/NS/Z11/X84	seçici anahtarı
NS3/32EU1/Z33/63/SP230V	
10013970 / NLT63/3V/Z33/45ZM	
NLT63/3V/Z33/45ZM/X83 / 10001691	Acil durdurma anahtarı
10025136	Kulp
10000372 / NLT32/4E/Z33	kırıcı
10002264 HLT40/3E/Z33/X72/F803	Ayırıcı
10005507 WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83	ayırıcı
A2/6E/NR/X70GB / 10009441	Kapama anahtarı
10000282	
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	
WAB2080/11E/NS/Z31/X85	
R6/40+1/16 PL Z1/33/36 CL / 10007519	tamir anahtarı
HLT180/4E/Z20 / 10000917	ana anahtar
WAH663/32E/Z33GB/55	Özel kam anahtarı
BC07/4E/NS/X85	
10012829 NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	

Ürün	Tanım
NLO32/3E/Z33 / 10001103	Acil durdurma anahtarı
10004704	
10025476 / A3/11ZM/Z33RS	Kapama anahtarı
WAI214/11ZM/Z32	
RLT25/6PM-D2/Z33/HV11 / 10001409	tamir anahtarı
HLT25/3E/Z33SW/1	ana anahtar
SA2/10E / 10025572	döner düğme
WAW828/11E/Z8	
W3/32E / AN25100768	ters çevrilebilir anahtar
Z20/D2/L/Rot	Kavrama kilidi
10000492 / WAB1418/12ZM/Z16/54/X83	selektör
HLT16/3V/Z33/44/HV 11 / PN: 10014485	ana anahtar
Z45/D1 / PN: 10013034	Kapı kilitli kapı kaplini
WAA559/NLT250/8V/Z20/65/1/H11/X83	
NLT63/4E/Z33/1/8/4xZ58/62	
WAM524/12FR/Z6 DG	
A3/63E/A2/16E/Z41/63/X70S/83 / 10004625	Kapama anahtarı
WP12/8E/NG/X70S	ters çevrilebilir kutup anahtarı
10016590	Acil durdurma anahtarı
WA-SON/WS2/8ZM/NS/oV	
WAF472/NLO16/3V/Z20/75/X83 / 10002488	selektör
NVGO16V / 10001352	LO için öne giden nötr iletken
10003705 / WAM347/6ZM/NS/Z51	selektör
10000221 / A1/8ZM/F601	
10025932 / U2/8ZM/NS/F601	değiştirici
10007353 / U1/8ZM/F611	2 KONUMLU ANAHTAR
WS4/8ZM/NS / WS4/8ZM/NS	geçiş anahtarı
HLO40/6E/Z33 / 10001216	ana anahtar
V30/6T	
WAB1824/11E/NS/Z8/53	selektör
NS3/40EU1/Z33/SP230V/Z63	Acil durdurma anahtarı
NLO32/3V/Z33/71 / 10001243	Acil durdurma anahtarı
HLT63A/3V/Z33SW/71/1/62 / PN: 10016108	ana anahtar
ST31/8E/Z31/X84 / 10011676	adım anahtarı
A4/8ZM/Z20R/59/X70GB / 10004901	Kapama anahtarı
10000502 HV11	
A1/8T	
10000645 / ST41/6ZM/NS/X99	4 konumlu anahtar
HLT80/3V/Z33/45/3	
P12/8E/NS/Z19 ART.NR.: 10024763	
RLT20A/3PM-D1/Z33/1/2x14/2x36/H10/H11	Onarım anahtarı
V30/8ZM/BS/Z6 / 10026641	Voltmetre - Anahtar
AU31/8ZM/BS/Z6 / 10026642	ampermetre anahtarı
10025572 / SA2/10E	Stop-Start anahtarı
NLT63/3ZM/Z33	Acil durdurma anahtarı

Ürün	Tanım
NLO25/3V/Z33/44/1/62/X83 / 10026754	Acil durdurma anahtarı
10003020	değiřtirmek
10001538	anahtar
HLT20/3E/Z20/10 / PN: 10002642	Anahtar
10004525	tamir anahtarı
WA-SON7318/8ZM/NS / 10017195	selektör
10000860 NLT25/3V/Z33/45	ana anahtar
U4/32V/Z33GB/71/2xZ15/X83 / 10026861	değiřtirici
WA-SON/A6/32ZM/NS / 10012735	Kapama anahtarı
WAB790/8ZM/Z32 / 10000508	Seçici anahtar
ARU1/12V	
R6/8PM/Z33GB/HV11 / 10010417	Onarım anahtarı
RLO16/3PM-D1/Z33/H11	ANAHTAR KESİCİ
10009945 A4/8E/NS	